


IZYTRON IQ

Software zur Verwaltung von Prüfgeräten und zur Protokollierung von Prüfungen

3-349-999-01
9/12.24



Ihr Ansprechpartner /
Your Partner:

dataTec AG
E-Mail: info@datatec.eu
>>> www.datatec.eu

Mess- und Prüftechnik. Die Experten.

Inhalt

1 Über diese Online Hilfe	1
2 Erste Schritte	2
3 Varianten der IZYTRONIQ	3
4 Systemanforderungen	6
4.1 BUSINESS, EDUCATION, CLOUD und ENTERPRISE Frontend	6
4.2 ENTERPRISE Backend	6
5 Download	8
6 Installation	9
6.1 BUSINESS und EDUCATION	9
6.2 Premium CLOUD	9
6.3 ENTERPRISE	9
6.3.1 Benötigte User und Rechte zur Installation des Backends	9
6.3.2 Installationsvorbereitungen für das Backend	10
6.3.3 Installation des Backends	13
6.3.4 Installation des Frontends	21
6.4 Portierung: Wiederinstallation auf einem anderen Rechner	22
7 Lizenzierung	24
7.1 Lizenzierung BUSINESS und EDUCATION	24
7.2 Lizenzierung ENTERPRISE Premium	24
7.3 Lizenzierung ENTERPRISE Ultimate	24
7.4 Lizenzierung Premium CLOUD	25
7.5 Hinweis zum Arbeiten im Multiuserbetrieb (Floating-Lizenzen)	27
8 Update	28
9 Upgrade	29
10 Deinstallation	32
11 Login /Logout	33
12 Aufbau & Bedienung	35
12.1 Informationen zum allgemeinen Aufbau	35
12.1.1 Statusleiste	35
12.1.2 Navigationsleiste	37
12.1.3 Werkzeugleiste	37
12.2 Homescreen	38
12.3 Dashboard	39
12.3.1 Prüftermine für Objekte [Ab BUSINESS Professional]	40
12.3.2 Prüftermine für Prüfgeräte [Ab BUSINESS Professional]	40
12.3.3 Geräte an Schnittstelle	40
12.3.4 Benutzer	41
12.3.5 Grafische Messreihe	41
13 Ortsveränderliche Objekte	42
13.1 Funktion „Eingeben, Ändern, Listen“	42
13.1.1 Die Baumansicht	44
13.1.2 Die Detailansicht	47
13.1.3 Listenansichten	51
13.2 Funktion Sequenzen	54
13.3 Funktion Datenimport	56
13.4 Funktion Datenexport	60
13.5 Funktion Protokollvorlagen	63
14 Ortsfeste Objekte	65
14.1 Funktion „Eingeben, Ändern, Listen“	65
14.1.1 Baumansicht	67


14.1.2 Detailansicht	71
14.1.3 Listenansichten.....	76
14.2 Funktion Sequenzen	78
14.3 Funktion Datenimport	79
14.4 Funktion Datenexport	84
14.5 Funktion Protokollvorlagen	86
15 Prüfgeräteverwaltung	88
16 Benutzerverwaltung	90
16.1 Benutzerverwaltung – Version BUSINESS außer Premium-Variante	91
16.2 Benutzerverwaltung – Version BUSINESS Premium und ENTERPRISE	92
16.3 Benutzerverwaltung Premium CLOUD	94
16.4 Rollenverwaltung – Version BUSINESS Premium, ENTERPRISE und Premium CLOUD	96
17 Papierkorb	98
18 Einstellungen	99
18.1 Globale Einstellungen	100
18.2 Persönliche Einstellungen	102
18.3 Lizenz	103
18.4 Kataloge	103
18.5 Datenbank: sichern / wiederherstellen (nur BUSINESS- und EDUCATION-Varianten)	105
18.6 Stammdaten erweitern – Version ENTERPRISE.....	107
19 Synchronisation.....	109
20 Hilfe	111
21 Listen	112
21.1 Sortieren	112
21.2 Gruppieren.....	112
21.3 Filtern.....	114
21.4 Multiassistent (ab BUSINESS Professional)	116
22 Drucken.....	119
23 Prüfprotokolle	120
23.1 Protokolle erstellen	120
23.2 Protokollvorlagen editieren	120
23.2.1 Protokollvorlagenverwaltung	121
23.2.2 Vorlage in Microsoft Word bearbeiten	121
24 Dokumentenverwaltung – Dateien anhängen	132
25 Push/Print-Datenübertragung	133
26 Sequenzeditor – Individuelle Prüfsequenzen	135
26.1 Sequenzarten.....	135
26.2 Aufbau und Bedienung des Sequenzeditors.....	136
26.3 Schrittarten einer Sequenz	138
27 Remote-Funktion – Automatisierte Ablaufsteuerung einer Prüfung	140
28 SECUTEST/SECULIFE ST – erste Schritte	142
28.1 Anlegen einer Baumstruktur	142
28.2 Datenexport zum Prüfgerät	143
28.3 Datenimport aus Prüfgerät	144
28.4 Prüfdokumentation – Erzeugen von Prüfprotokollen.....	145
29 PROFITEST / SECULIFE IP – erste Schritte.....	146
29.1 Anlegen einer Baumstruktur	146
29.2 Datenexport zum Prüfgerät	148
29.3 Datenimport aus Prüfgerät	148
29.4 Prüfdokumentation – erzeugen von Prüfprotokollen	149
30 METRAHIT – erste Schritte	151
31 Module	153

31.1 NEXONIQ	153
31.1.1 Aufbau und Bedienung	154
31.1.2 Daten von alten Prüfgeräten auslesen und als XML speichern	156
31.1.3 ETC-Datei in XML umwandeln	157
31.1.4 Importieren der konvertierten Dateien (XML) in IZYTRONIQ	157
31.2 PC DOC IQ.....	158
32 VIDEOS – Tutorial.....	159
33 Support & Kontakt	161
34 Hinweise zu Open Source Software Lizenzen	162

1 Über diese Online Hilfe

Die Online Hilfe für die IZYTRONIQ ist direkt im Programm, als Webversion und als Download-PDF verfügbar.

Online Hilfe öffnen

In der IZYTRONIQ können Sie die Online Hilfe jederzeit öffnen. Klicken Sie dazu auf das Hilfe-Symbol . Bei einer Standard-Tastaturbelegung können Sie die Online Hilfe wie üblich auch über die Taste F1 öffnen.

Alternativ kann die Online Hilfe direkt im Browser angezeigt werden:

help.izytron.com

Das PDF können Sie von unserer Website laden:

<http://www.gmc-instruments.de/>

Für welche Software-Version gilt die Online Hilfe?

Die Online Hilfe beschreibt immer die aktuellste Version der IZYTRONIQ. Nur bei besonders wichtigen Punkten werden Informationen für einige der älteren Versionen bereitgestellt.

Bitte stellen Sie daher sicher, dass Sie immer die aktuellste Version der IZYTRONIQ nutzen.

Die Version der Online Hilfe und für welche Software-Version diese gilt, entnehmen Sie der Startseite dieser Online Hilfe.

Aufbau und Bedienelemente

In der linken Spalte werden die Hauptthemen angezeigt. Das jeweils angewählte Hauptthema wird mit grüner Schrift markiert. Sind Unterthemen vorhanden, wird dies durch einen vorangestellten Cursorpfeil signalisiert. Durch Anwahl dieses Pfeils werden die Unterthemen eingeblendet und durch erneutes Anwählen wieder ausgeblendet.

Der Inhalt des ausgewählten Thema wird in der rechten Hälfte eingeblendet.



Ein-/Ausblenden:

Durch Anwahl dieses Symbols wird die linke Spalte aus- bzw. wieder eingeblendet.



Suchen:

Hier können Sie die Online-Hilfe nach eingegebenen Stichworten durchsuchen.



Drucken:

Der jeweils rechts eingeblendete Inhalt kann ausgedruckt werden.



Scrollen: In der linken Spalte können Sie vorwärts (nach unten) oder rückwärts (nach oben) blättern.



Hinweis

Je nach IZYTRONIQ-Variante, können einige Abbildungen abweichen.

2 Erste Schritte

Gehen Sie wie folgt vor, um die **IZYTRONIQ** zu installieren und den Umgang mit dem Programm vertraut zu machen:

1. Sehen Sie sich die unterschiedlichen Varianten der **IZYTRONIQ** an und wählen Sie die für Sie passende aus; siehe „Varianten der **IZYTRONIQ**“.
2. Überprüfen Sie, ob Ihr System die technischen Anforderungen erfüllt; siehe „Systemanforderungen“.
3. Laden Sie die Installationsdatei; siehe „Download“.
4. Installieren Sie die **IZYTRONIQ**; siehe „Installation“.
5. Lizenzieren Sie Ihre **IZYTRONIQ**; siehe „Lizenzierung“.
6. Erstellen Sie Ihr erstes Benutzerprofil und melden Sie sich in der **IZYTRONIQ** an; siehe „Login /Logout“.
7. Erlernen Sie die Grundlagen der Bedienung; siehe .
 - „Aufbau & Bedienung“
 - „Ortsveränderliche Objekte“ / „Ortsfeste Objekte“
 - „Prüfgeräteverwaltung“
 - „Benutzerverwaltung“
 - „Papierkorb“
 - „Einstellungen“
 - „Synchronisation“
 - „Listen“
8. Übertragen Sie die Daten von Ihrem Gerät in die **IZYTRONIQ**; siehe
 - „Push/Print-Datenübertragung“
 - „SECUTEST/SECULIFE ST – erste Schritte“ / „PROFITEST / **SECULIFE IP** – erste Schritte“ / „METRAHIT – erste Schritte“
9. Protokollieren Sie Ihre Prüfungen; siehe
 - „Prüfprotokolle“
 - „Dokumentenverwaltung – Dateien anhängen“
 - „Drucken“



Hinweis

Nutzen Sie die Video-Tutorials, um sich schnell und einfach mit bestimmten Handlungen in der **IZYTRONIQ** vertraut zu machen! Siehe „VIDEOS – Tutorial“.

Zusätzliche Handlungen, die Sie interessieren könnten:

- Programmieren Sie individuelle Prüfungsabläufe; siehe „Sequenzeditor – Individuelle Prüfsequenzen“.
- Automatisieren Sie einen Prüfablauf; siehe „Remote-Funktion – Automatisierte Ablaufsteuerung einer Prüfung“.
- Übertragen von Daten aus älteren Prüfgeräten die nicht mit **IZYTRONIQ** kompatibel sind; siehe „**NEXONIQ**“.
- Übertragen und Konvertieren von ETC-Dateien in die **IZYTRONIQ**; siehe „**NEXONIQ**“.

3 Varianten der IZYTRONIQ

Die IZYTRONIQ gibt es in unterschiedlichen Leistungsstufen und Ausprägungen, die dem Anwender eine auf seine Anforderungen zugeschnittene Lösung bereitstellen. Wachsen die Anforderungen, kann der Anwender jederzeit den Funktionsumfang durch Upgrades erweitern. Selbstverständlich bleiben dabei alle vorhandenen Daten erhalten (siehe „Upgrade“).

BUSINESS Varianten

Gemeinsames Kennzeichen der BUSINESS-Varianten ist die lokale Installation und Nutzung auf einem Computer. Die Installation erfolgt auf Einzelgeräten. Es wird eine Lizenz für jeden Arbeitsplatz benötigt. Multi-User-Betrieb im Netzwerk wird nicht unterstützt. Es können jedoch mehrere Benutzer angelegt werden.

ENTERPRISE Varianten

Gemeinsames Kennzeichen der ENTERPRISE-Varianten ist das Arbeiten in einem Team. Die Installation der Software erfolgt auf mehreren Computern, die sich die Daten einer Datenbank teilen. Die Daten können je nach Variante sowohl online als auch offline zur Verfügung gestellt werden. Je nach Anforderung kann eine beliebige Anzahl an Lizenzen für den Multi-User-Betrieb erworben werden.

EDUCATION Varianten

Die EDUCATION Varianten beinhalten ein ausschließliches Nutzungsrecht für die Verwendung im Bereich Aus- und Weiterbildung.

CLOUD Variante

Die CLOUD Variante wird lokal auf Notebook, Surface oder Windows-Desktop-Computer installiert und unterstützt den vollen Funktionsumfang. Die Daten liegen in der sicheren Cloud, sodass Sie unabhängig von Ihrem geografischen Standort von überall Zugriff haben und im Team arbeiten können. Ein eigener Server ist nicht erforderlich.

Die Varianten im Detail

Funktionen	Business				Education		Enterprise		Cloud
	Starter	Advanced	Professional	Premium	Professional	Premium	Premium	Ulti- mate*	Pre- mium**
Prüfungen und Prüfobjekte									
Ortsfeste Objekte (Maschine & Anlage)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ortsveränderliche Objekte (Geräte & medizinische Geräte)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Baumstruktur für Standorte (Liegenschaft, Gebäude, Ebene & Raum)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Prüfgeräte-Verwaltung	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Katalog-Verwaltung	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Geräte aktiv/inaktiv schalten (ausmustern)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gerätesequenzen erstellen und verwalten	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Manuelle Eingabe von Messwerten	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Remote-Funktion (automatisierte Prüfabläufe) ¹⁾			x	x	x	x	x	x	x
Push-Print ²⁾	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Filter Speichern/Löschen			x	x	x	x	x	x	x
Protokolle und Druck									
Einfaches Universalprotokoll als pdf	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PROFITEST Verteilerprotokoll			x	x	x	x	x	x	x
Individuelle Protokollvorlagenerstellung mit Microsoft Word [®]		x	x	x	x	x	x	x	x
Firmenlogo ins Protokoll integrierbar		x	x	x	x	x	x	x	x
Eingescannte Unterschrift ins Protokoll integrierbar		x	x	x	x	x	x	x	x
Bilder/Fotos in Prüfprotokolle integrierbar			x	x	x	x	x	x	x
Dokumentenverwaltung (Anhänge als Word [®] -, Excel [®] -, PDF-Dokument oder Fotos und Bilder)			x	x	x	x	x	x	x
Einfacher Listengenerator (pdf, Excel)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PROFISCAN Listengenerator		x	x	x	x	x	x	x	x
Auswertungen									
Analyse und Trendentwicklung von gleichartigen Prüfungen eines Objektes			x	x	x	x	x	x	x
Übergreifende Statistik mit prozentualer Ausfallrate als PDF-Ausdruck			x	x	x	x	x	x	x
Dashboard-Funktion			x	x	x	x	x	x	x
Programm									
Quicklinks (Baumstruktur Auswahl Speichern/Löschen)			x	x	x	x	x	x	x
MULTI-Änderungen			x	x	x	x	x	x	x
Benutzer-Verwaltung	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rollen- und Rechte-Verwaltung für Benutzer				x		x	x	x	x
Erweiterte Registrierkarte mit individuellen Datenfeldern				x		x	x	x	x
Schnittstellen und Kommunikation									
Import und Export von Baumstrukturen auf Prüfgeräte ³⁾	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Datenimport vom Prüfgerät (Objekte, Messungen, Kataloge und Sequenzen)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Datenexport zum Prüfgerät (Objekte, Kataloge und Sequenzen)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Datenimport mit Anhängen (IZY-Datei)				x		x	x	x	x
Datenexport mit Anhängen (IZY-Datei)				x		x	x	x	x
Datenimport aus Anwendersoftware PCDOC IQ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Datenimport aus Software NEXONIQ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zusammenführung unterschiedlicher IZYTRONIQ-Datenbanken				x		x	x	x	x
Datenspeicherung auf einer gemeinsamen Datenbank (SQL-Server)							x	x	x
Offline Betrieb und Datenreplikation ⁴⁾								x	x
Automatisches Backup der Datenbank									x
Lizenz									
Einzelplatzlizenz (PC-bezogen)	x	x	x	x	x	x		x	
Multi-User-Betrieb als Floating-Lizenzmodell (Concurrent-User-Lizenz)							x		
Named User Lizenz									x

* ENTERPRISE Ultimate ist eine Zusatzlizenz zur Bereitstellung und zum automatischen Abgleich von on- und offline Daten (Datenreplikation*). Voraussetzung zur Nutzung ist mindestens eine Lizenz ENTERPRISE Premium.
 Pro mobilem Arbeitsplatz (outdoor/offline) ist eine Ultimate-Lizenz erforderlich. Zwischen dem Server und dem mobilen Arbeitsplatz erfolgt die Datenreplikation (siehe Fußnote 4).

** Premium CLOUD ermöglicht das Arbeiten mit Daten in der Cloud.
 Eine beliebige Anzahl von Anwendern kann ortsunabhängig gleichzeitig auf denselben Datenbestand in der Cloud zugreifen. Es wird ein GMC-INSTRUMENTS CLOUD-Abonnement benötigt. Ein Nutzer ist im Preis enthalten, pro weiterem Nutzer wird eine zusätzliche Benutzerlizenz benötigt.
 Premium CLOUD bietet den vollen Funktionsumfang der IZYTRONIQ ENTERPRISE Premium Lizenz.

- 1) Für **SECUTEST ST BASE** und **SECUTEST ST BASE10** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R), **SECUTEST ST PRO** und **SECUTEST ST PRO BT comfort** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R), **SECUTEST BASE** und **SECUTEST BASE10** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R), **SECUTEST PRO** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R), **SECULIFE ST BASE** und **SECULIFE ST BASE25** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB COMFORT (Z853S).
Ohne die jeweilige Datenbankerweiterung können Prüfdaten aus dem Gerät ausgelesen werden, aber es kann nichts in das Gerät übertragen werden. Für den in dieser Dokumentation beschriebenen Funktionsumfang, ist die Datenbankerweiterung also erforderlich.
- 2) Für **PROFITEST MBASE+ IQ**, **PROFITEST MTECH+ IQ**, **PROFITEST MPRO IQ**, **PROFITEST MXTRA IQ**, **PROFITEST PRIME**, **PROFITEST PRIME AC**, **SECULIFE IP IQ**, **METRAHIT IM XTRA BT**, **METRAHIT IM E-DRIVE BT**, **METRAHIT IM TECH BT**, **SECUTEST ST BASE** und **SECUTEST ST BASE10** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R), **SECUTEST ST PRO** und **SECUTEST ST PRO BT comfort** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R), **SECUTEST BASE** und **SECUTEST BASE10** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R), **SECUTEST PRO** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R), **SECULIFE ST BASE** und **SECULIFE ST BASE25** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB COMFORT (Z853S).
Ohne die jeweilige Datenbankerweiterung können Prüfdaten aus dem Gerät ausgelesen werden, aber es kann nichts in das Gerät übertragen werden. Für den in dieser Dokumentation beschriebenen Funktionsumfang, ist die Datenbankerweiterung also erforderlich.
- 3) Für die Bäume mit ortsveränderlichen Objekten bei **SECUTEST ST BASE** und **SECUTEST ST BASE10** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R)* **SECUTEST ST PRO** und **SECUTEST ST PRO BT comfort** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R)*, **SECUTEST BASE** und **SECUTEST BASE10** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R)*, **SECUTEST PRO** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R)*, **SECULIFE ST BASE** und **SECULIFE ST BASE25** mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB COMFORT (Z853S)* und ortsfesten Objekten bei **PROFITEST MBASE+ IQ**, **PROFITEST MTECH+ IQ**, **PROFITEST MPRO IQ**, **PROFITEST MXTRA IQ**, **PROFITEST PRIME**, **PROFITEST PRIME AC**, **SECULIFE IP IQ**.
- 4) Datenreplikation bezeichnet die mehrfache Speicherung derselben Daten an verschiedenen Orten und die Synchronisation dieser Datenquellen. Allgemein dient sie dazu, die Daten an mehreren Orten on- und offline verfügbar zu machen. Dabei kann sich der User von der Hauptdatenbank einen Teildatenbestand in die lokale Datenbank seines Notebooks/Tablets übertragen und anschließend mit diesen Daten auch offline weiterarbeiten. Die lokal erhobenen Daten können dann später wiederum mit der Hauptdatenbank synchronisiert werden. Zum Arbeiten in einem größeren Prüfteam sorgt das Zusammenspiel zwischen IZYTRONIQ ENTERPRISE Premium und IZYTRONIQ ENTERPRISE Ultimate dafür, dass Datenkonflikte weitestgehend vermieden werden, jedoch spätestens bei der Rückübertragung erkannt werden.

4 Systemanforderungen

Das Programm **IZYTRONIQ** wird abhängig von der Variante unterschiedlich auf dem System installiert:

- BUSINESS Varianten: lokale Installation (auf dem Client)
- EDUCATION Varianten: lokale Installation (auf dem Client)
- CLOUD Variante: -Varianten: lokale Installation (auf dem Client)
- ENTERPRISE-Varianten: Installation des Frontends (lokal auf dem Client) und des Backends (auf dem Server)

Die Installationsvoraussetzungen entnehmen Sie den Kapiteln entsprechend Ihrer Version:

- **BUSINESS, EDUCATION, CLOUD** und **ENTERPRISE** Frontend
- **ENTERPRISE** Backend

4.1 BUSINESS, EDUCATION, CLOUD und ENTERPRISE Frontend

Für die lokale Installation aller BUSINESS Varianten und EDUCATION Varianten, der CLOUD-Variante und die Installation des Frontends der ENTERPRISE-Varianten gelten die nachfolgenden Systemanforderungen.

Mindestanforderungen

- Betriebssystem: Windows 10 Version 1809
- .NET Framework 4.8*
- CPU: Duocore i3 > 3,4 GHz oder vergleichbar (nur x86 und x64-Prozessoren sind unterstützt)
- Arbeitsspeicher: ≥4 GB
- Festplatte: mindestens 4 GB freier Speicher (je nach Datenmenge)
- Auflösung: 1280 × 800
- Cloud: Internetverbindung > 1000 Mbit/s **
- Cloud: Aufruf über HTTPS (Port 443) ***

Empfehlungen

- Betriebssystem: Windows 10 Version 1909
- .NET Framework 4.6.1*
- CPU: Quad Core i7 2,8 GHz oder vergleichbar (nur x86 und x64-Prozessoren sind unterstützt)
- Arbeitsspeicher: ≥8 GB
- Festplatte: mindestens 8 GB freier Speicher (je nach Datenmenge)
- Auflösung: 1920 × 1080
- Touch Display und Active Pen
- Cloud: Internetverbindung > 2000 Mbit/s **
- Cloud: Aufruf über HTTPS (Port 443) ***

* Der Installationsassistent überprüft, ob .NET Framework 4.8 bereits installiert ist. Falls nicht, wird es installiert.

** Synchronisations-, Datenabruf- und Speichergeschwindigkeit können in Abhängigkeit der Internetverbindung variieren.

*** Die vollständigen URLs, welche für ein spezifisches Cloud-Konto erreichbar sein müssen, können über den Support erfragt werden.

4.2 ENTERPRISE Backend

Die Standardinstallation erfolgt typischerweise auf einem einzigen Server, auf welchem die folgenden Komponenten installiert werden:

- Anwendungsserver
Webservice Bereitstellung der Dienste für den IZYTRONIQ-Client.
- Datenbank
Microsoft SQL Server 2016 oder neuere Version als Backend-Datenbank
Der Datenbankserver erfordert nicht zwingend eine eigene Installation. Falls es bereits einen vorhandenen Datenbank-Server mit ausreichenden Ressourcen gibt, kann dieser ebenso verwendet werden (in einer vorhandenen oder in einer separaten Instanz). Vorteil wäre hierbei, dass nicht ein weiterer SQL-Server zu betreiben wäre (Spiegelung/Absicherung, Backup und Disaster Recovery).
- Synchronisierungsdienst
IZYTRONIQ Backend Synchronisierungsdienst (Windows Service) zur Synchronisation von Client-Datenbank mit der Backend-Datenbank, bzw. Import von Daten aus den Prüfgeräte.
- Lizenz-Aktivierungstool

Je nach Auslastung des Systems muss dieser Server in seiner Hardware ausreichend dimensioniert werden. Zudem müssen gewisse Softwarekomponenten installiert und Einstellungen vorgenommen sein.

Mindestanforderungen – Hardware

- Betriebssystem: Windows Server 2016
- CPU: Quad Core
- Arbeitsspeicher: ≥ 8 GB
- Festplatte: mindestens 10 GB freier Speicher (je nach Datenmenge)
- Netzwerk: ≥ 100 Mbit/s

Empfehlungen – Hardware

- Betriebssystem: Windows Server 2022
- CPU: Quad Core
- Arbeitsspeicher: ≥16 GB
- Festplatte: mindestens 15 GB freier Speicher (je nach Datenmenge)
- Netzwerk: ≥1 Gbit/s

Zugriffsanforderungen

- Standort: Intranet
- Zugriff: Domänenzugriff
- Erreichbarkeit: Via HTTPS von den Clients (über Intranet)

Erforderliche Software-Komponenten und -einstellungen:

- Microsoft SQL Server 2016 oder neuer: für die Datenbank
 - Die passende Software kann bei Microsoft gegen Lizenzgebühren bezogen werden.
 - Bei einer MS SQL Express Installation ist die Mixed Mode Authentifizierung zu empfehlen.
 - Mindestvoraussetzungen Hardware (beziehen sich auf eine **IZYTRONIQ ENTERPRISE** Single-Server Installation und sollten je nach Nutzungsverhalten und Auslastung nach oben skaliert werden): Quad Core CPU, 8 GB Arbeitsspeicher, 100 GB Festplattenspeicherplatz
- Microsoft SQL Management Studio
- Microsoft Internet Information Services (IIS) mit
 - Alle allgemeinen HTTP-Features (Common HTTP Features) außer WebDAV-Veröffentlichung (WebDAV Publishing)
 - Systemzustand und Diagnose (Health and Diagnostics):
 - HTTP-Protokollierung (HTTP Logging)
 - Anforderungsüberwachung (Request Monitor)
 - Leistungsfeatures (Performance):
 - Komprimierung statischer Inhalte (Static Content Compression)
 - Sicherheit (Security):
 - Anforderungsfilterung (Request Filtering)
 - Standardauthentifizierung (Basic Authentication)
- Anwendungsentwicklung (Application Development):
 - .NET-Erweiterbarkeit 4.6 (.NET Extensibility 4.6)
 - ASP.NET 4.6
 - ISAPI-Erweiterungen (ISAPI Extensions)
 - ISAPI-Filter (ISAPI Filters)
- Verwaltungstools (Management Tools)
 - IIS-Verwaltungskonsolle (IIS Management Console)
 - Kompatibilität mit der IIS 6-Verwaltung (IIS 6 Management Compatibility)
 - Komplett
- .NET Framework 4.6.1-Funktionen (.NET Framework 4.6 Features)
(Die Installation des .NET Framework 4.8 oder neuer kann durch ein entsprechendes Installationsprogramm von Microsoft ausgeführt werden.)
 - WCF-Dienste (WCF Services)
 - HTTP-Aktivierung (HTTP Activation)

5 Download

Die **IZYTRONIQ** steht Ihnen in den unterschiedlichen Varianten als Download zur Verfügung unter:
<https://www.izytron.com/downloads.php>

IZYTRONIQ



(Starter, Advanced, Professional)

[IZYTRONIQ Download](#)

IZYTRONIQ



(Premium, Professional)

[IZYTRONIQ Download](#)

IZYTRONIQ



(Premium, Ultimate)

[IZYTRONIQ Download](#)

[IZYTRONIQ Backend Download](#)

BUSINESS, EDUCATION und CLOUD Varianten

Für alle **BUSINESS** Varianten und auch für die **CLOUD** Variante laden Sie bitte die BUSINESS-Installationsdatei herunter. Für die EDUCATION Varianten laden Sie bitte die entsprechende Datei herunter.

Nach dem Herunterladen der Datei (**IZYTRONIQ.Setup.exe**) muss diese in ein Verzeichnis abgelegt werden. In diesem Verzeichnis steht dann die Setup-Datei bereit.

Anschließend folgen Sie bitte den Installationsanweisungen, siehe „Installation“.

Wichtiger Hinweis

Download **CLOUD** Variante

Falls Sie bereits bei der **GMC-INSTRUMENTS CLOUD** registriert sind (siehe „Lizenzierung **Premium CLOUD**“), steht Ihnen der Download dort ebenfalls zur Verfügung.

Wählen Sie im Dashboard WILLKOMMEN IM KUNDENBEREICH im Bereich VERWALTUNG den Menüpunkt DOWNLOADCENTER an.

ENTERPRISE Varianten

Laden Sie bitte die BUSINESS-Installationsdatei herunter.

Nach dem Herunterladen der Dateien (**IZYTRONIQ.Setup.exe** und **IZYTRON.Backend.zip**) müssen diese in ein Verzeichnis auf dem dafür vorgesehenen Server abgelegt werden.

Wichtiger Hinweis

Da Versionsabhängigkeiten zwischen Client und Backend bestehen, empfehlen wir stets beide Downloads (Backend und Client) unmittelbar nacheinander von der oben genannten Webseite durchzuführen.

Andernfalls können nach Abschluss der Installationsarbeiten auftretende Inkompatibilitäten zwischen Backend und Client nicht ausgeschlossen werden.

6 Installation

Der Installationsprozess unterscheidet sich abhängig von der Variante:

- **BUSINESS und EDUCATION**
- **Premium CLOUD**
- **ENTERPRISE**

Beachten Sie auch die Informationen zu den spezifischen Themen

- Portierung: Wiederinstallation auf einem anderen Rechner

6.1 BUSINESS und EDUCATION

IZYTRONIQ kann hier als Standalone (Local) Software installiert und ausschließlich auf diesem PC angewendet werden. Die Anwendung ist mit den Lizenzen **BUSINESS Starter**, **BUSINESS Advanced**, **BUSINESS Professional**, **BUSINESS Premium**, **EDUCATION Premium** und **EDUCATION Professional** nutzbar.

Durch Aufruf der Installationsroutine **IZYTRONIQ.Setup.exe** wird die Installation der **IZYTRONIQ** gestartet. Vorab wird verifiziert, ob die Systemgegebenheiten (siehe „Systemanforderungen“) eine Installation ermöglichen.

Danach besteht die Möglichkeit, den Dateipfad für das Installationsverzeichnis anzupassen.

Bei der Abfrage, ob **EIGENSTÄNDIG**, **NETZWERKVERSION (CLIENT)** oder **CLOUD BETRIEB**, muss **EIGENSTÄNDIG** gewählt werden.

Dann wird abgefragt, in welcher Sprache die **IZYTRONIQ** installiert werden soll.

Nach der Installation können Sie auswählen, ob sie das Programm direkt starten oder den Installer schließen möchten.

Beim ersten Start der Software muss der Lizenzcode eingetragen werden, siehe „Lizenzierung **BUSINESS** und **EDUCATION**“.

6.2 Premium CLOUD

Für die **Premium CLOUD** werden verschiedene Teile benötigt werden: ein **GMC-INSTRUMENTS CLOUD** Konto, ein Abonnement mit einer Benutzerlizenz je gewünschtem Benutzer und ein Client auf dem PC der Benutzer, von dem aus auf den Datenbestand in der Cloud zugegriffen wird.

In diesem Kapitel wird zunächst nur die Installation den Clients auf den PC beschrieben. Informationen zum **GMC-INSTRUMENTS CLOUD** Konto, zum Abonnement und den Benutzerlizenzen finden Sie im Kapitel „Lizenzierung **Premium CLOUD**“.

Durch Aufruf der Installationsroutine **IZYTRONIQ.Setup.exe** wird die Installation der **IZYTRONIQ** gestartet. Vorab wird verifiziert, ob die Systemgegebenheiten (siehe „Systemanforderungen“) eine Installation ermöglichen.

Danach besteht die Möglichkeit, den Dateipfad für das Installationsverzeichnis anzupassen.

Bei der Abfrage, ob **EIGENSTÄNDIG**, **NETZWERKVERSION (CLIENT)** oder **CLOUD BETRIEB**, muss **CLOUD BETRIEB** gewählt werden.

Nach der Installation können Sie auswählen, ob sie das Programm direkt starten oder den Installer schließen möchten. Schließen Sie den Installer und fahren Sie mit der Erstellung eines Benutzerkontos bzw. der Lizenzierung fort, siehe „Lizenzierung **Premium CLOUD**“.

6.3 ENTERPRISE

Bei den **IZYTRONIQ ENTERPRISE**-Varianten wird erst ein Backend auf dem Server und danach das Frontend auf den genutzten Clients installiert. Die Anwendung ist mit den Lizenzen **ENTERPRISE Premium** und **ENTERPRISE Ultimate** nutzbar.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass die Systemanforderungen erfüllt sind. Eine Installations-Checkliste finden Sie zum Download unter <https://www.izytron.com/downloads.php>.
2. „Benötigte User und Rechte zur Installation des Backends“ überprüfen.
3. „Installationsvorbereitungen für das Backend“ durchführen.
4. „Installation des Backends“ durchführen.
5. „Installation des Frontends“ durchführen.



Achtung!

Wie bei jeder Client-Server Architektur wird Administrationswissen zur Installation der erforderlichen Backend-Komponenten vorausgesetzt.

Gerne unterstützt Sie unser Industrie-Support bei der Installation Ihres IZYTRONIQ Backends im Rahmen einer Dienstleistung.



Achtung!

Um eine DSGVO-konforme und sichere Kommunikation zwischen Server und Client zu gewährleisten, müssen die Daten auf der Kommunikationsstrecke verschlüsselt sein. Hierzu wird ein SSL-Zertifikat benötigt. Nähere Informationen finden Sie unter „Installationsvorbereitungen für das Backend“.

6.3.1 Benötigte User und Rechte zur Installation des Backends

Für die Installation und Einrichtung des Backends wird ein lokaler Administrator benötigt. Das Passwort dieses Users darf nicht ablaufen und nicht geändert werden. Idealerweise wird die Installation auf dem Server direkt unter der Kennung dieses Users durchgeführt.

Dieser User muss auch im SQL Management Studio angelegt werden und „dbcreator“ sowie „sysadmin“ Rechte besitzen, um Datenbanken zu erzeugen.

6.3.2 Installationsvorbereitungen für das Backend


Bevor Sie mit der Installation der IZYTRONIQ beginnen, müssen Sie folgende Vorbereitungen durchführen:

1. Installation des IIS im Server Manager unter „Roles und Features“ durchführen.
2. SSL-Zertifikat einbinden einbinden.

Installation des IIS im Server Manager unter „Roles und Features“

Die folgende Beschreibung basiert auf einem Windows Server in englischer Sprache. Bilder und Reihenfolgen können je nach Serverversion abweichen.

- Starten Sie den Server Manager und öffnen Sie die Auswahlliste durch Klick auf **Add roles and features**.



Die erforderlichen Features finden Sie in der Auflistung unter „Systemanforderungen“. Installieren Sie die fehlenden.

SSL-Zertifikat einbinden


Um den Webservice und den **Synchronisierungsdienst** (SyncService) nutzen zu können, muss auf dem Server ein gültiges Zertifikat vorhanden sein.

Dieses Zertifikat sorgt für eine sichere Kommunikation über https, um einen DSGVO-konformen Datenaustausch zu gewährleisten.


Es wird empfohlen, das Zertifikat von einer autorisierten Stelle mit einer geeigneten Laufzeit zu beziehen. Alternativ kann auch ein Self-Signed Certificate verwendet werden. Allerdings sind diese typischerweise auf ein Jahr beschränkt und müssen auf den Clients separat im „vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen“ Speicher installiert werden.

Nachfolgend wird gezeigt, wo das Zertifikat im IIS (Internet Information Services) eingebunden werden muss.


- Klicken Sie auf Server Certificates.



- Nachfolgend muss das gewünschte Zertifikat über Import in den IIS geladen werden.



- Wählen Sie als certificate store „Personal“ aus.





- Der Fingerabdruck des Zertifikates wird in Großbuchstaben, ohne Leerzeichen und ohne versteckte Sonderzeichen in den jeweiligen Konfigurationsdateien (**IZYTRONIQ.SyncSvc.exe** und **Web**) eingetragen. Gegebenenfalls bietet es sich an, den Fingerabdruck des Zertifikates in den Editor zu kopieren und abzuschreiben, um Fehler zu vermeiden.



Hinweis

Dies kann erst nach erfolgreicher Installation der .msi Files des Backends erfolgen, welche nachfolgend ab „Installation der Datenbank“ näher beschrieben werden.

- ▶ Das Zertifikat muss anschließend ebenfalls in den Bindings der **Default Web Site** eingetragen werden, damit bei Standard Installation die Kommunikation stattfinden kann.
Es muss über „Add“ eine neue Bindung eingefügt werden. Es öffnet sich ein neues Fenster. Hierbei muss beachtet werden, dass als Type „https“ und als Port „443“ ausgewählt ist. Nachfolgend muss das SSL certificate ausgewählt werden, welches zuvor in den IIS importiert wurde. Die beiden Felder „IP address“ und „Host name“ bleiben unverändert.



- ▶ Bestätigen Sie anschließend mit OK.

6.3.3 Installation des Backends

Das Backend umfasst 4 Installationspakete, die alle auf demselben Server zu installieren sind und zwar auch dann, wenn die Datenbank auf einem separaten Server laufen soll.

1. Installation der Datenbank
2. Installation des Anwendungsservers
3. Installation des Synchronisierungsdienstes
4. Installation des Lizenz-Aktivierungstools

Die Installation muss mit administrativen Rechten erfolgen. Sie kann über die Eingabeaufforderung (Command Prompt), dabei sind die .msi Files mit dem Befehl "msiexec /i" auszuführen. Alternativ kann sie über den üblichen Doppelklick ausgeführt werden. Elemente in spitzen Klammern < > sind Platzhalter.

Bei Standardinstallation werden die unten aufgeführten Standardwerte auch dann übernommen, wenn sie nicht explizit angegeben werden. Bei vom Standard abweichenden Installationen können die Parameter optional angepasst werden.



Hinweis

Im Zuge der IZYTRONIQ Enterprise Backend Installation werden auf einer kundenseitig bereitgestellten Microsoft SQL Server Instanz zwei Datenbanken installiert. Benutzerkonten mit entsprechenden Berechtigungen für Installation und operativen Betrieb der IZYTRONIQ Enterprise, insbesondere mit Zugriffsrechten auf den Microsoft SQL Server sind vorzusehen.

6.3.3.1 Installation der Datenbank

Datei

IZYTRON.IQ BackEnd Database.msi

Beschreibung

Dieses Setup installiert die Datenbank des Anwendungsservers.

MSI-Paket

Das MSI-Paket besitzt folgende optionale Parameter, für die im Folgenden der jeweils verwendete Standardwert angegeben ist. Dieser wird jeweils automatisch verwendet, wenn bei Ausführung der Installation der entsprechende Parameter nicht explizit angegeben wird.

```
PRODUCT_LANGUAGE=<Serversprache; Standard: de>
BACKEND_SERVERNAME=localhost
BACKEND_DATABASE=IZYTRON.IQ
BACKEND_DATABASE_USERNAME=<Benutzername; Standard: angemeldeter Benutzer>
BACKEND_DATABASE_USERPWD=<Benutzerpasswort; Standard: angemeldeter Benutzer>
```

Die letzten beiden Parameter werden typischerweise nur dann benötigt, wenn die anzulegende Datenbank auf einem anderen Server läuft.

Beispiel für die Konfiguration bei der Installation:

```
msiexec /i "IZYTRON.IQ BackEnd Database.msi"
BACKEND_SERVERNAME=myserver\SQLEXPRESS
PRODUCT_LANGUAGE=en
BACKEND_DATABASE_USERNAME=mustermannm
BACKEND_DATABASE_USERPWD=meinpasswort
```

In dem Beispiel wird die Datenbank für englische Sprache auf dem SQLServer „myserver“ mit der MS SQL Instanz SQLEXPRESS und dem Benutzer „mustermannm“ und seinem Passwort „meinpasswort“ als „IZYTRON.IQ“ installiert.

Bemerkungen

- Wenn die Datenbank beim Ausführen des Setups bereits existiert, wird sie nicht gelöscht. Falls die Version in der Database_Info-Tabelle nicht mit dem Setup übereinstimmt, wird das Setup die entsprechenden **Updateskripte** ausführen, sofern es sich um eine IZYTRONIQ-Datenbank handelt.
- Die Datenbank muss nicht zwingend auf dem gleichen Server wie das Backend installiert werden. Durch entsprechende Anpassung des ConnectionStrings in der Registry wird der Anwendungsserver die richtige Datenbank nutzen. Siehe dazu „Installation des Synchronisierungsdienstes“.

Es empfiehlt sich mithilfe des Microsoft SQL Management Studios zu prüfen, ob die IZYTRONIQ Datenbank erfolgreich angelegt wurde.

6.3.3.2 Installation des Anwendungsservers

Datei

IZYTRON.IQ BackEnd ApplicationServer.msi

Beschreibung

Dieses Setup installiert den Anwendungsserver im IIS.

MSI-Paket

Das MSI-Paket besitzt folgende optionale Parameter, für die im Folgenden der jeweils verwendete Standardwert angegeben ist. Dieser wird jeweils automatisch verwendet, wenn bei Ausführung der Installation der entsprechende Parameter nicht explizit angegeben wird.

INSTALLWEBAPPDIR=<standard wwwroot Verzeichnis von IIS, normalerweise=c:\inetpub\wwwroot\IZYTRON.IQ>

WEBSITE_NAME=Default Web Site

WEBAPP_NAME=IZYTRON.IQ

APPPool_NAME=IZYTRON.IQ.BackEnd Pool

APPPool_USERNAME=ApplicationPoolIdentity

APPPool_USERPWD=<Passwort>

Mit den Standard-Einstellungen wird der Anwendungsserver wie folgt installiert:

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to 'This PC > Local Disk (C:) > inetpub > wwwroot >'. The main pane displays a list of files and folders:

Name	Date modified	Type
aspnet_client	03.07.2019 08:52	File folder
IZYTRON.IQ	04.07.2019 13:59	File folder
iisstart	02.07.2019 15:52	HTML Document
iisstart	02.07.2019 15:52	PNG File

Dies wird den Anwendungsserver im IIS unter „MyWebSite\MyWebApp“ (Virtual directory) und physikalisch in „c:\myinstalldir“ installieren. Der ApplicationPool „IZYTRON.IQ.BackEnd Pool“ (default) wird mit dem Benutzer "myappooluser" mit dem Passwort „mypwd“ angelegt und der Website zugewiesen.

Alternativ kann der Benutzer auch über den ApplicationPool im IIS Manager an dieser Stelle hinterlegt werden:

The screenshot shows the 'Application Pools' page in IIS Manager. The page title is 'Application Pools' and it includes a description: 'This page lets you view and manage the list of application pools on the server. Application pools are associated with worker processes, contain one or more applications, and provide isolation among different applications.' Below the description is a table of application pools:

Name	Status	.NET CLR V...	Managed Pipel...	Identity	Applications
.NET v4.5	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoolId...	0
.NET v4.5 Classic	Started	v4.0	Classic	ApplicationPoolId...	0
DefaultAppPool	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoolId...	1
IZYTRON.IQ.BackEnd Pool	Started	v4.0	Integrated	.izyadmin	1




Achtung!

Auch der für den operativen Betrieb vorgesehene Benutzer / User muss stets Zugriff mit Lese- und Schreibrechten auf die Datenbank haben, sofern es sich nicht um den dbo (Database Owner) handelt!

Bemerkungen

- Die URL der Anwendung setzt sich wie folgt zusammen:
<https://<Zertifikatspfad>/<Anwendungsname>>
 Dabei ist unter dem Begriff Zertifikatspfad der Pfad zu verstehen, der bei den allgemeinen Informationen zum Zertifikat im IIS ausgewiesen ist (Englisches Betriebssystem: Reiter „General“ Issued to:<Zertifikatspfad> im Fenster „Certificate“).
- Wenn die „IZYTRON.IQ BackEnd ApplicationServer.msi“ direkt per Doppelklick ausgeführt wird, wird der Anwendungsserver als „Default Web Site\IZYTRONIQ“ mit dem AppPool „IZYTRON.IQ.BackEnd Pool“ und den default AppPool-Credentials: ApplicationPoolIdentity installiert.
 Dieser Benutzer (ApplicationPool) hat wahrscheinlich keinen Zugriff auf die Datenbank. Hierzu muss (in den „Erweiterten Einstellungen“ des AppPool unter „Identität“, englisch entsprechend „Advanced Settings“ und „Identity“) ein geeigneter Benutzer eingetragen werden.
- Um die korrekte Installation anzuzeigen kann im Browser folgende URL geöffnet werden:
[„https://localhost/IZYTRON.IQ/HandshakeRemoteService.svc“](https://localhost/IZYTRON.IQ/HandshakeRemoteService.svc) (falls so installiert).
 Bei einer korrekten Installation wird eine Informationsseite angezeigt.
<https://<Zertifikatspfad>/IZYTRON.IQ/HandshakeRemoteService.svc>




Hinweis

Bei Verwendung der URL https://localhost/IZYTRON.IQ/HandshakeRemoteService.svc wird in der Regel jedoch ein Zertifikatsfehler im Browser angezeigt, da Zertifikate typischerweise nicht auf einen Zertifikatspfad mit „localhost“ ausgestellt werden. Auch muss der Anwender dafür Sorge tragen, dass das für die Anwendung verwendete Zertifikat im dafür verwendeten Web-Browser eingetragen bzw. hinterlegt ist. Bei Rechnern, für welche später eine Installation eines **IZYTRONIQ** Enterprise Clients vorgesehen ist, gilt dies gleichermaßen, wenn es sich um ein selbstsigniertes Zertifikat handelt.

Falls die Seite nicht angezeigt wird, wird stattdessen eine IIS-Standard-Fehlermeldung angezeigt, die Aufschluss über einen möglichen Installationsfehler gibt.

- Die Anwendung nutzt den Standard-HTTPS Port 443. Die TCP Port Einstellung darf nicht geändert werden.
- Der Seite muss ein gültiges Zertifikat zugewiesen werden. Ansonsten können die Clients den Anwendungsserver nicht erreichen. Eine entsprechende Bindung mit einem dafür vorgesehenen Zertifikat ist daher auf dem **IZYTRONIQ** BackEnd Server einzurichten. Bei Installation des **IZYTRONIQ** BackEnd Application Service mit den oben angegebenen Standard-Parametern muss die Bindung im IIS Internet Information Services an die Default Web Site erfolgen. Details hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel „SSL-Zertifikat einbinden“.



In der **Web.Config** Datei muss zudem für die Zeile des Tags „serviceCertificate“ (<serviceCertificate> findValue=„localhost“ x509FindType=„FindBySubjectName“ storeLocation=„LocalMachine“ storeName=„My“) angepasst werden:

- Hier muss der Wert für „findValue“ auf den Fingerabdruck bzw. Thumbprint des Zertifikates gesetzt werden. Der Fingerabdruck bzw. Thumbprint kann, wie in der Abbildung oben gezeigt, aus den zum Zertifikat gehörenden Details entnommen werden, die man ihrerseits im IIS unter Server Zertifikate bzw. Server Certificates findet.
Geben Sie den Fingerabdruck ohne Leerzeichen, ohne versteckte Sonderzeichen und ausschließlich unter Verwendung von Großbuchstaben ein-
- Der „x509FindType“ zu auf „FindByThumbprint“ geändert werden.

Beispiel: <serviceCertificate findValue=„1234567890ABCDEF1234567890“ storeLocation=„LocalMachine“ storeName=„My“ x509FindType=„FindByThumbprint“ />



Achtung!

Der Benutzer des ApplicationPools (im IIS) des Anwendungsservers muss die Berechtigung haben, die Datenbank zu erreichen. Entsprechende Rechte (lesen und schreiben) sind datenbankseitig vorzusehen.

6.3.3.3 Installation des Synchronisierungsdienstes

Datei

IZYTRON.IQ BackEnd SyncService.msi

Beschreibung

Dieses Setup installiert den Synchronisierungsdienst. Er wird als eigenständiger Windows-Dienst mit dem Namen „IZYTRONIQ BackEnd SyncService“ installiert.

Bemerkungen

Der Dienst muss auf dem gleichen Server wie der Anwendungsserver installiert werden.

Konfiguration

- Installationsverzeichnis: %Programfiles%\Gossen-Metrawatt\IZYTRON.IQ BackEnd SyncService
- Die Konfigurationsdatei befindet sich im Installationsverzeichnis und hat den Namen IZYTRON.IQ.SyncSvc.exe.config.
Anmerkung: Falls der Dienst (IZYTRON.IQ BackEnd SyncService) nach der Installation automatisch gestartet wurde, sollte er zur Konfiguration gestoppt werden.

- In der Datei **IZYTRONIQ.SyncSvc.exe.config** muss die folgende Zeile geändert werden.

```
<serviceCertificate findValue="[certificate thumbprint]" storeLocation="LocalMachine" storeName="My" x509FindType="FindByThumbprint" />
```

Tragen Sie hierfür anstelle von [certificate thumbprint] den Fingerabdruck bzw. Thumbprint Ihres verwendeten Zertifikats in Großbuchstaben und ohne Leerzeichen ein.

Beispiel:

```
<serviceCertificate findValue="A1B2C3D4E5093D0287291824AECA2A1112349C2A0B" storeLocation="LocalMachine" storeName="My" x509FindType="FindByThumbprint" />
```

```

63 <baseAddresses>
64 <!--<add baseAddress="http://*/SyncService"/>-->
65 <add baseAddress="https://*/SyncService" />
66 </baseAddresses>
67 </host>
68 <!--<endpoint binding="basicHttpBinding" contract="IZYTRON.IQ.ISyncService"/>-->
69 <endpoint binding="basicHttpsBinding" contract="IZYTRON.IQ.ISyncService" />
70 </service>
71 </services>
72 <behaviors>
73 <serviceBehaviors>
74 <behavior name="SyncServiceBehavior">
75 <!--<serviceMetadata httpGetEnabled="true"/>-->
76 <serviceMetadata httpsGetEnabled="true" />
77 <serviceCredentials>
78 <serviceCertificate findValue="[certificate thumbprint]" storeLocation="LocalMachine"
79 </serviceCredentials>
80 </behavior>
81 </serviceBehaviors>


```




Hinweis

Zur Anpassung der Web.config Datei des **IZYTRONIQ** ApplicationServers kann der angepasste Tag „serviceCertificate“ aus der Datei **IZYTRONIQ.SyncSvc.exe.config** kopiert und in der Datei Web.config an der entsprechenden Stelle eingefügt werden.

- In der Windows Registry wird der connectionString für die SyncService Datenbank abgelegt:
Schlüssel (key) = Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Gossen-Metrawatt\IZYTRON.IQ
Eintrag (entry) = BackSyncServiceDatabaseConnectionString
Dort ist im Wert (value) bei „DataSource= (local)“ ggf. der Pfad zur Instanz anzupassen. Also beispielsweise „DataSource=(local)\SQLEXPRESS“, wobei „(local)“ ggf. durch den Computernamen zu ersetzen ist oder, falls die Datenbank sich auf einem anderen Server befindet, der Servername und ggf. die Instanz.
(Der Standardwert ist „Data Source=(local);Initial Catalog=SyncService;Integrated Security=True“.)




- Damit der Dienst beim Start die Datenbank SyncService anlegen kann, muss der Dienst unter einem Benutzerkonto gestartet werden, mit welchem Datenbanken angelegt werden können. Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft eine dahingehende Einstellung des Dienstes auf ein Konto, das SQL-Server-seitig über entsprechende Berechtigungen als „dbcreator“ verfügt.




Nach Start des Dienstes kann geprüft werden, ob die Datenbank „SyncService“ erfolgreich angelegt wurde.

Auf dem **IZYTRONIQ** BackEnd Server sollte nach Installation des SyncService abschließend dessen Funktionalität mithilfe eines Web-Browsers unter Verwendung des Links „<https://<Zertifikatspfad>/SyncService>“ geprüft werden.



Als zusätzlicher Test kann mit Hilfe des Links „<https://<Zertifikatspfad>/bits>“ die Funktion des SyncService geprüft werden.



Es empfiehlt sich den Start-Typ des Dienstes auf „Automatic (Delayed Start)“ zu setzen.

6.3.3.4 Installation des Lizenz-Aktivierungstools

Datei

IZYTRON.IQ BackEnd License Activation.msi

Beschreibung

Dieses Setup installiert das Lizenz-Aktivierungstool (Floating Service). Es wird als eigenständiges Programm mit dem Namen „IZYTRON.IQ BackEnd License Activation“ installiert.

Bemerkungen

Der Dienst muss auf dem gleichen PC wie der Anwendungsserver installiert werden.


Zur Installation führen Sie die **IZYTRONIQ** BackEnd License Activation.msi mithilfe des Command Prompt, wie zuvor für die 3 anderen .msi-Dateien beschrieben, mit administrativen Rechten aus.

Konfiguration

Nach der Installation finden Sie folgendes Shortcut auf dem Desktop des **IZYTRONIQ** BackEnd Servers:



- Starten Sie durch Doppelklick auf das Shortcut das **IZYTRONIQ.BackEnd.LicenseActivation –Tool**.



Achtung!

Verwenden Sie im Folgenden ausschließlich die Lizenz-Urkunde, die Sie zuletzt von uns erhalten haben und auf die **IZYTRONIQ ENTERPRISE Premium** ausgestellt ist.

Lizenz-Urkunden, die für die IZYTRONIQ ENTERPRISE Ultimate ausgestellt sind, dürfen mit der IZYTRON.IQ BackEnd.LicenseActivation nicht verwendet werden!

Bemerkung:

Lizenzschlüssel von Lizenz-Urkunden, die auf **IZYTRONIQ Enterprise Ultimate** ausgestellt sind, sind stattdessen auf dem Outdoor PC, für den zusätzlich der Betrieb offline vom Server ermöglicht werden soll, zu hinterlegen. Dazu ist auf dem Outdoor PC der **IZYTRONIQ Client**, der zuvor als Server basierter Client installiert wurde, zu starten, wo dann unter dem Menü „Einstellungen“ die Ultimate Lizenz eingetragen werden kann, sehen Sie dazu bitte ggf. auch das Kapitel „Lizenzierung“.

Um eine Lizenz für die Backend-Anwendung zu aktivieren muss im Feld „License Key“ ein gültiger Lizenzschlüssel (1) eingetragen werden. Diesen finden Sie auf Ihrer Lizenz-Urkunde, welche für die **IZYTRONIQ Enterprise Premium** ausgestellt sein muss. Falls bereits eine Lizenzierung besteht, und beispielsweise eine Lizenzenerweiterung um eine oder mehrere Floating Lizenzen durchgeführt werden soll, ist die Lizenz-Urkunde mit der Lizenzenerweiterung heranzuziehen, da mit Anwendung dieser die bestehende Lizenz ersetzt wird.

Mit dem Button „Activate“ (2) kann dieser am Registrierungsserver aktiviert werden, vorausgesetzt der **IZYTRONIQ** Backend-Server ist mit dem Internet verbunden.

Falls keine Verbindung mit dem Internet möglich ist, kann alternativ eine Offline-Aktivierung durchgeführt werden. Dazu kann über den Button „Generate Activation File“ (3) eine Aktivierungsdatei erzeugt werden. Senden Sie diese Datei per E-Mail an unseren Support.

Online Activation
License Key
Computer SID (optional) ⓘ

Offline Activation

Current License Data
License
License Status
Number of Floating Licenses
Authentication Date
Expiry Date

Attachments Path
Path ⓘ

Gossen Metrawatt GmbH

Hotline Produktsupport

Telefon +49-911-8602-0

Telefax: +49 911 8602-669

E-mail support@gossenmetrawatt.com

Daraufhin erhalten Sie eine gültige .lic-Datei. Die Datei muss im versteckten Ordner C:\ProgramData\Infralution\Licenses\ hinterlegt werden.



Hinweis

Sollte bereits eine Lizenz auf dem Server hinterlegt sein, werden deren Details unter „Current License Data“ angezeigt.

6.3.4 Installation des Frontends

IZYTRONIQ wird hier als Client auf dem PC installiert.



Achtung!

Bei Verwendung eines SelfSigned-SSL-Zertifikats für den Server, muss dieses vor der **IZYTRONIQ**-Installation auf dem Client hinterlegt werden. Andernfalls kommt es später zu Problemen mit dem Synchronisationsdienst.

Überprüfung: Rufen Sie die URL `https://<Servername>.<Domain>/IZYTRON.IQ/HandshakeRemoteService.svc` auf. Wird die Seite angezeigt, können Sie die **IZYTRONIQ** installieren. Kann die Seite nicht angezeigt werden, müssen Sie das Zertifikat auf dem Client hinterlegen.

Speichern Sie dazu das Zertifikat unter dem Speicherort „Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen“ auf dem Client-PC, z.B. via

- Installation über den Browser.
- Export aus dem IIS des Anwendungsservers auf den Client-PC und Doppelklick auf die Zertifikatsdatei.

(Lesen Sie hierzu die Dokumentation Ihres Browsers bzw. IIS).

Durch Aufruf der Installationsroutine **IZYTRONIQ.Setup.exe** wird die Installation der **IZYTRONIQ** gestartet. Vorab wird verifiziert, ob die Systemgegebenheiten (siehe „Systemanforderungen“) eine Installation ermöglichen.

Danach besteht die Möglichkeit, den Dateipfad für das Installationsverzeichnis anzupassen.

Bei der Abfrage, ob **EIGENSTÄNDIG**, **NETZWERKVERSION (CLIENT)** oder **CLOUD BETRIEB**, muss **NETZWERKVERSION (CLIENT)** gewählt werden.



Im nächsten Schritt muss der Anwendungsserver angegeben werden. Hierzu ist ein funktionierendes **IZYTRONIQ ENTERPRISE** Backend erforderlich, dessen URL entsprechend dem Zertifikatspfad (Adresse, auf welche das Zertifikat ausgestellt ist) eingetragen wird.

Vollständiger Eintrag: `https://<Zertifikatspfad>/IZYTRON.IQ/`

Beispiel: `https://Computername.domain.com/IZYTRON.IQ/`



Die Floating-Lizenz wird vom Server verteilt (**ENTERPRISE Premium**) und ist um eine Offline-Funktionalität erweiterbar (**ENTERPRISE Ultimate**), deren Lizenzcode nach dem Start des Clients ausschließlich unter dessen Menü „Einstellungen“ eingetragen werden kann.

Zur Aktivierung einer **IZYTRONIQ Enterprise Ultimate** Lizenz darf das License Activation Tool des BackEnds nicht verwendet werden!

Wir empfehlen nach der Installation des Clients die Anwendung direkt zu starten, um einen Admin User anzulegen.




Nach der Installation können Sie auswählen, ob sie das Programm direkt starten oder den Installer schließen möchten.

6.4 Portierung: Wiederinstallation auf einem anderen Rechner

Um die **IZYTRONIQ** auf einem anderen System zu installieren, müssen Sie je nach Variante unterschiedlich vorgehen.

BUSINESS- und EDUCATION-Varianten


1. Sichern Sie Ihre Datenbank. Siehe „Datenbank: sichern / wiederherstellen (nur **BUSINESS-** und **EDUCATION-**Varianten)“.
2. Deinstallieren Sie die folgenden Programme in der angegebenen Reihenfolge mit den üblichen Werkzeugen Ihres Betriebssystems (z.B. Windows 10: **Einstellungen > Apps > Apps & Features**):

a) GMC-I Driver Control		GMC-I Driver Control 1.21.0	40,0 MB 25.03.2021
b) IZYON.IQ		IZYON.IQ	70,0 MB 25.03.2021
c) IZYTRON.IQ		IZYTRON.IQ	358 MB 06.07.2021



Achtung!

Setzen Sie bei der Abfrage „Was soll behalten werden“ keinen Haken!






3. Laden Sie die Installationsdatei(en) für Ihre Variante herunter. Siehe „Download“.
4. Installieren Sie die **IZYTRONIQ** auf dem anderen System. Siehe „Installation“.
5. Lizenzieren Sie die **IZYTRONIQ** mit dem vorhandenen Lizenzschlüssel. Siehe „Lizenzierung“.
6. Importieren Sie die in Schritt 1 gespeicherte Datenbank in die neue Installation. Siehe „Datenbank: sichern / wiederherstellen (nur **BUSINESS-** und **EDUCATION-**Varianten)“.

ENTERPRISE Premium

Bei den **ENTERPRISE**-Varianten liegen die Daten auf einem Server. Sie müssen daher die lokale Installation entfernen und nach der Neuinstallation auf einem anderen Gerät, die Verbindung zum Server wiederherstellen. Ihre Daten sind automatisch mit dem Server synchronisiert. Daher können Sie direkt mit der Deinstallation beginnen.

1. Deinstallieren Sie die folgenden Programme in der angegebenen Reihenfolge mit den üblichen Werkzeugen Ihres Betriebssystems (z.B. Windows 10: **Einstellungen > Apps > Apps & Features**):

a) GMC-I Driver Control		GMC-I Driver Control 1.21.0	40,0 MB 25.03.2021
b) IZYON.IQ		IZYON.IQ	70,0 MB 25.03.2021
c) IZYTRON.IQ		IZYTRON.IQ	358 MB 06.07.2021
d) IZYTRON.IQ Backend Licence Activation		IZYTRON.IQ BackEnd License Activation	3,50 MB 09.02.2021

2. Laden Sie die Installationsdatei(en) für Ihre Variante herunter. Siehe „Download“.
3. Installieren Sie die **IZYTRONIQ** auf dem anderen System. Siehe „Installation“.
Dabei geben Sie den Pfad zum Datenbank-Server an.



Hinweis

Sie brauchen die Client-Installation nicht zu lizenzieren. Vom Server werden Floating-Lizenzen zur Verfügung gestellt. Ist eine davon frei, können Sie die **IZYTRONIQ** nutzen

ENTERPRISE Ultimate

Bei den **ENTERPRISE**-Varianten liegen die Daten auf einem Server, zudem können Daten für das offline Arbeiten auf Ihrem Gerät gespeichert sein. Als erstes müssen Sie daher sicherstellen, dass alle lokalen Daten auf den Server übertragen werden. Anschließend entfernen Sie die lokale Installation. Nach der Neuinstallation auf einem anderen Gerät, stellen Sie die Verbindung zum Server wieder her. Dann können Sie wieder auf die Daten zugreifen bzw. diese bei Bedarf für den Offline-Betrieb vom Server laden.

Außerdem ist bei der **ENTERPRISE Ultimate** die Hardware (Mac-Adresse des Computers) mit dem Lizenzschlüssel der Client-Installation gekoppelt. Dies bedeutet, dass Ihre Lizenz an die Hardware gekoppelt ist. Bei der Deinstallation der lokalen Installation müssen Sie daher die Lizenz freigeben, um sie später auf einem anderen Gerät nutzen zu können.

1. Synchronisieren Sie Ihre Daten. Siehe „Synchronisation“.





Alle ihre lokalen Daten sind auf den Server übertragen.



Achtung!

Datenverlust!
Lokale Daten, die nicht synchronisiert werden, gehen verloren.

2. Deinstallieren Sie die folgenden Programme in der angegebenen Reihenfolge mit den üblichen Werkzeugen Ihres Betriebssystems (z.B. Windows 10: **Einstellungen > Apps > Apps & Features**):

a) GMC-I Driver Control		GMC-I Driver Control 1.21.0	40,0 MB 25.03.2021
b) IZYON.IQ		IZYON.IQ	70,0 MB 25.03.2021
c) IZYTRON.IQ		IZYTRON.IQ	358 MB 06.07.2021
d) IZYTRON.IQ Backend Licence Activation		IZYTRON.IQ BackEnd License Activation	3,50 MB 09.02.2021



Achtung!

Setzen Sie bei der Abfrage „Was soll behalten werden“ keinen Haken!



3. Laden Sie die Installationsdatei(en) für Ihre Variante herunter. Siehe „Download“.
4. Installieren Sie die **IZYTRONIQ** auf dem anderen System. Siehe „Installation“.
Dabei geben Sie den Pfad zum Datenbank-Server an.
5. Lizenzieren Sie die **IZYTRONIQ** mit dem vorhandenen und zuvor wieder freigegebenen Lizenzschlüssel. Siehe „Lizenzierung“.

Premium CLOUD

Bei der **Premium CLOUD**-Variante werden die Daten dezentral in der Cloud gespeichert und Sie melden sich jedes Mal mit Ihren Login-Daten an. Siehe „Lizenzierung **Premium CLOUD**“ und „Login /Logout“.

Sie können daher **Premium CLOUD** auf einem anderen Client lokal installieren (siehe „Installation“) und sich anmelden („Login /Logout“).

7 Lizenzierung

Zum Betreiben der **IZYTRONIQ** ist eine Lizenz erforderlich. Diese kann online oder über eine Aktivierungsdatei erfolgen. Der Prozess hängt ab von der Variante:

- Lizenzierung **BUSINESS** und **EDUCATION**
- Lizenzierung **ENTERPRISE Premium**
- Lizenzierung **ENTERPRISE Ultimate** (bitte lesen Sie auch den „Hinweis zum Arbeiten im Multiuserbetrieb (Floating-Lizenzen)“)
- Lizenzierung **Premium CLOUD**



Achtung!

Sichern Sie Ihre Lizenzschlüssel!

Sie benötigen die Lizenzschlüssel z.B. bei Portierungen auf andere Hardware.

7.1 Lizenzierung BUSINESS und EDUCATION

Zur Lizenzierung Ihrer **IZYTRONIQ** geben Sie den beim Kauf erhaltenen Registrierungscode zusammen mit Ihren Adressdaten und Ihrer E-Mail-Adresse unter reg.izytron.com ein. Sie erhalten umgehend Ihren Lizenzschlüssel an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Dieser Lizenzschlüssel muss beim ersten Start von **IZYTRONIQ** eingegeben werden. Anschließend wird eine Verbindung zur Authentifizierung mit dem Lizenzserver aufgebaut. Hierbei wird die von Ihnen benutzte Hardware (Mac-Adresse des Computers) mit dem Lizenzschlüssel gekoppelt. Dies bedeutet, dass Ihre Lizenz an die Hardware gekoppelt ist. Sollten Sie diese Lizenz auf anderer Hardware nutzen wollen, muss zunächst **IZYTRONIQ** auf der vorhandenen Hardware deinstalliert werden. Dabei wird die Lizenz deauthifiziert und für die Verwendung auf anderer Hardware (neuer Computer) freigegeben.

Sollten Sie unerwartet keine Möglichkeit haben, die Software über eine einmalige Verbindung mit dem Internet zu lizenzieren und zu authentifizieren, kann der Lizenzierungsvorgang auch ohne Internetverbindung durchgeführt werden. Hierzu benötigen Sie direkten Kontakt zu Mitarbeitern der **GOSSSEN METRAWATT**. Unser freundliches Team steht Ihnen unter Telefon: +49 911 8602-0 gerne zur Verfügung.

7.2 Lizenzierung ENTERPRISE Premium

Zur Lizenzierung Ihrer **IZYTRONIQ** geben Sie den beim Kauf erhaltenen Registrierungscode zusammen mit Ihren Adressdaten und Ihrer E-Mail-Adresse unter reg.izytron.com ein. Sie erhalten umgehend Ihren Lizenzschlüssel an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Dieser Lizenzschlüssel muss auf dem Server eingegeben werden. Anschließend wird eine Verbindung zur Authentifizierung mit dem Lizenzserver aufgebaut. Dies bedeutet, dass Ihre Lizenz an die Hardware gekoppelt ist.

IZYTRONIQ ENTERPRISE Premium funktioniert als Client-Server-System und bildet auf Basis dieses Systems eine Netzwerkstruktur. Diese Struktur besteht aus einem zentralen Datenbankserver als Server-Komponente und mehreren Arbeitsplatzrechnern als Client-Komponente.

Die Installation des Servers muss manuell vom jeweiligen Administrator durchgeführt werden. Dieser bekommt eine Installationsanleitung (Best-Practice-Dokument) an die Hand, wie der MS SQL-Server für **IZYTRONIQ** eingerichtet werden sollte. Für die Clients wird in **ENTERPRISE Premium** kein eigener Lizenzkey benötigt. Stattdessen benötigen Sie die gewünschte Anzahl an Floating-Lizenzen am Server (siehe „Hinweis zum Arbeiten im Multiuserbetrieb (Floating-Lizenzen)“). Zusätzlich zur Installation am Server muss lokal an jedem Arbeitsplatzrechner der Client installiert werden. Der Datenbank-Pfad des Servers muss bei der Installation auf dem Client angegeben werden. Sie können eine beliebige Anzahl an Clients lizenzfrei einrichten, jedoch können niemals mehr als die von Ihnen gekaufte Anzahl an Floating-Lizenzen gleichzeitig genutzt werden.

Sollten Sie unerwartet keine Möglichkeit haben, die Software über eine einmalige Verbindung mit dem Internet zu lizenzieren und zu authentifizieren, kann der Lizenzierungsvorgang auch ohne Internetverbindung durchgeführt werden. Hierzu benötigen Sie direkten Kontakt zu Mitarbeitern der **Gossen Metrawatt GmbH**. Unser freundliches Team steht Ihnen unter Telefon: +49 911 8602-0 gerne zur Verfügung.

7.3 Lizenzierung ENTERPRISE Ultimate

Die **IZYTRONIQ ENTERPRISE Ultimate** Lizenzen können ausschließlich in Kombination mit mindestens einer **ENTERPRISE Premium** Floating-Lizenz genutzt werden (siehe „Hinweis zum Arbeiten im Multiuserbetrieb (Floating-Lizenzen)“). Voraussetzung für den Erwerb einer **ENTERPRISE Ultimate** Lizenz ist daher eine vorhandene **ENTERPRISE Premium** Lizenz.

Jede **ENTERPRISE Ultimate** muss nach der Installation auf dem mobilen Endgerät (Tablet, Notebook) lizenziert werden:



Hinweis

Vorhandene Datenbanken werden u.U. zurückgesetzt (siehe unten).

Wir empfehlen ggf. vorhandene Daten zu sichern. Siehe „Datenbank: sichern / wiederherstellen (nur **BUSINESS**- und **EDUCATION**-Varianten)“.

1. Geben Sie den beim Kauf erhaltenen Registrierungscode zusammen mit Ihren Adressdaten und Ihrer E-Mail-Adresse unter reg.izytron.com ein.
Sie erhalten umgehend Ihren Lizenzschlüssel an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.
2. Starten Sie die **IZYTRONIQ**.

3. Melden Sie sich an.
4. Wählen Sie **Einstellungen** an.
Das Menü **Einstellungen** wird angezeigt.
5. Wählen Sie **Lizenz** an.
Das Menü **Lizenz** wird angezeigt. Die aktuell gültige Lizenz **ENTERPRISE Premium** wird angezeigt.
6. Geben Sie im Feld **Upgrade – Lizenz online Aktivieren** den Lizenzschlüssel für **ENTERPRISE Ultimate** ein.
7. Wählen Sie **Aktivieren** an.
8. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.
Es wird eine Verbindung zur Authentifizierung mit dem Lizenzserver aufgebaut. Die Lizenz wird aktiviert. Hierbei wird die von Ihnen benutzte Hardware (Mac-Adresse des Computers) mit dem Lizenzschlüssel gekoppelt. Dies bedeutet, dass Ihre Lizenz an die Hardware gekoppelt ist.
9. Bestätigen Sie die Neustart-Abfrage mit **Ja**.
Die **IZYTRONIQ** wird neu gestartet.
10. Nach dem Neustart überprüft **IZYTRONIQ** automatisch, ob die lokale Datenbank für den Offline Betrieb geeignet ist.
 - Datenbank ist geeignet:
Es erscheint ein Dialog zur Modus-Auswahl Offline/Online. Wählen Sie Ihren Modus.
 - Datenbank ist nicht geeignet (vorhandene oder fehlerhafte Datenbank):
Es erscheint ein Hinweis, dass die Offline-Datenbank noch nicht alle Informationen enthält und die **IZYTRONIQ** im Online Modus starten wird und synchronisiert werden muss. Melden Sie sich an. Das Synchronisationsmenü wird automatisch angezeigt. Starten Sie die Synchronisation. Sobald Sie die Meldung erhalten, dass die Synchronisation erfolgreich abgeschlossen ist, müssen Sie die lokale Datenbank zurück setzen. Wählen Sie die Option **Lokale Datenbank zurücksetzen** im Synchronisationsmenü an. Die neue Datenbank enthält nur administrative Informationen, d.h. keine weiteren Daten. Nun müssen Sie die Datenbank mit dem Server synchronisieren. Siehe „Synchronisation“. Nach erfolgreicher Synchronisierung kann die Datenbank verwendet werden.
11. Sie können nun mit der **IZYTRONIQ ENTERPRISE Ultimate** arbeiten.



Hinweis

Sollten Sie die aktivierte Lizenz auf anderer Hardware nutzen wollen, muss zunächst **IZYTRONIQ** auf der vorhandenen Hardware deinstalliert werden. Dabei wird die Lizenz deauthentifiziert und für die Verwendung auf anderer Hardware (neuer Computer) freigegeben.

7.4 Lizenzierung Premium CLOUD

Zur Nutzung der **Premium CLOUD** ist ein Konto bei der **GMC-INSTRUMENTS CLOUD** nötig, über das Sie Ihr **Premium CLOUD** Abonnement inkl. Lizenzen und zusätzliche Benutzer für die **Premium CLOUD** verwalten.



Hinweis

Alle grundlegenden Aktionen wie das Anlegen oder Löschen von Benutzern sowie das Vertragsmanagement erfolgt über die **GMC-INSTRUMENTS CLOUD**.

In Benutzerverwaltung in der **IZYTRONIQ** können Sie die Benutzer einsehen und erweiterte Informationen hinzufügen, was nur hier geht. Siehe dazu „Benutzerverwaltung **Premium CLOUD**“.

Zuerst erstellen Sie ein Benutzerkonto, anschließend kaufen Sie die benötigten Lizenzen und abschließen legen Sie die benötigten weiteren **Premium CLOUD** Benutzer an und verknüpfen sie mit einer Lizenz.

GMC-INSTRUMENTS CLOUD Konto erstellen

1. Rufen Sie die Webseite <https://www.gmc-instruments.cloud/> auf.
2. Wählen Sie den Menüpunkt **Login** an.
Der **GMC-I Cloud Login** erscheint.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Registrieren** an.
Der Dialog **GMC-I Cloud Konto eröffnen** erscheint.
4. Geben Sie eine **E-Mail-Adresse** und ein **Passwort** ein.



Hinweis

Die hier eingegebenen Zugangsdaten sind die Zugangsdaten für das **GMC-INSTRUMENTS CLOUD** Konto und den Hauptbenutzer der **Premium CLOUD**.

Weitere Benutzer für die **Premium CLOUD** werden später separat angelegt.

5. Bestätigen Sie mit Fortfahren.
Die Seite **Welchen Kontotyp möchten Sie erstellen?** erscheint.

6. Wählen Sie Firmenkonto und bestätigen Sie mit **Weiter**.
Die Seite **Neues Konto anlegen** erscheint.
7. Füllen Sie die Felder mit Ihren Daten aus.
8. Bestätigen Sie mit **Weiter**.
9. Ihr Kundenkonto wird angelegt und der Kundenbereich angezeigt.

Lizenz bestellen & zusätzliche Benutzer erwerben

1. Wählen Sie im Bereich Verwaltung den Menüpunkt **Benutzer & Lizenzen** an.
2. Wählen Sie im Bereich **Lizenzübersicht** den Menüpunkt **Lizenz bestellen** an.
Die Produktauswahlseite erscheint.
3. Wählen Sie im Bereich **Das IZYTRONIQ CLOUD COLLECTION Abo** den Menüpunkt **Kostenlos abonnieren** an.
4. Folgen Sie den Anweisungen zum Abschließen des Abos.
Sobald Sie die Lizenz erworben haben, erscheint sie im Konto.
5. Wählen Sie im Bereich **Verwaltung** den Menüpunkt **Benutzer und Lizenzen** an.
Die **Lizenzübersicht** und **Benutzerübersicht** erscheinen.
6. Wählen Sie im Bereich **Lizenzübersicht** den Menüpunkt **Vertragsoptionen hinzufügen** an.
Die Seite **Vertragskomponenten** erscheint.
7. Fügen Sie im Feld **Zusätzlicher Benutzer IZYTRONIQ** die gewünschte Anzahl an Benutzern hinzu.
8. Bestätigen Sie mit **Kostenpflichtig bestellen**.
Die gewünschte Anzahl an Benutzern ist gekauft.



Hinweis

Um zusätzliche Benutzer zu kündigen, wählen Sie im Bereich **Lizenzübersicht** beim gewünschten Benutzer den Menüpunkt **kündigen** an.
(Der zusätzliche Benutzer darf keinem Benutzer zugewiesen sein.
Löschen Sie ggf. vorher die Zuordnung; siehe unten.)

Weitere Premium CLOUD-Benutzer anlegen und mit einer Benutzer-Lizenz verknüpfen

Nach dem Anlegen eines weiteren Benutzers müssen Sie eine Lizenz zuweisen, damit mit dem Benutzer die **IZYTRONIQ** verwendet werden kann. Die Lizenz muss zuvor erworben werden, siehe oben.

1. Rufen Sie die Webseite <https://www.gmc-instruments.cloud/> auf.
2. Wählen Sie den Menüpunkt **Login** an.
Der **GMC-I Cloud Login** erscheint.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto an.
Das Dashboard **Willkommen im Kundenbereich** erscheint.
4. Wählen Sie im Bereich **Verwaltung** den Menüpunkt **Benutzer und Lizenzen** an.
Die **Lizenzübersicht** und **Benutzerübersicht** erscheinen.
5. Wählen Sie im Bereich **Benutzerübersicht** den Menüpunkt **Benutzer anlegen** an.
Die Seite **Neuen Benutzer anlegen** erscheint.
6. Bestätigen Sie mit **Speichern**.
Der neue Benutzer ist angelegt.
7. Wählen Sie im Bereich **Benutzerübersicht** für den gewünschten Benutzer den Menüpunkt **Lizenzen** an.
Die Seite **Lizenzen** erscheint. Im Bereich **Lizenzen verfügbar** werden die verfügbaren Lizenzen angezeigt.
8. Setzen Sie einen Haken bei der Lizenz **IZYTRONIQ Collection Cloud**.
9. Bestätigen Sie mit **Lizenzen zuweisen / freigeben**.
Die Lizenz wird dem Benutzer zugewiesen und in der **Benutzerübersicht** angezeigt. Die Benutzer können nun in der **Premium CLOUD** verwendet werden.



Hinweis

Um eine Lizenz von einem Benutzer zu entkoppeln, wählen Sie beim gewünschten Benutzer den Menüpunkt **Lizenzen** an. Anschließend entfernen Sie den Haken im Bereich Lizenzen zugewiesen und bestätigen mit **Lizenzen zuweisen / freigeben**.

Die freigewordene Lizenz steht nun wieder zu Verfügung und kann einem anderen Benutzer zugewiesen werden.

Benutzer bearbeiten

Einen angelegten Benutzer können Sie jederzeit bearbeiten: Anrede, Name, E-Mail und seine Benutzerrollen können Sie ändern. Beachten Sie bei den Benutzerrollen, dass Sie die Rechte „Admin“ und „Benutzerverwaltung“ nur an geeignete Personen vergeben.

1. Melden Sie sich an der **GMC-INSTRUMENTS CLOUD** an.
Da Dashboard **WILLKOMMEN IM KUNDENBEREICH** wird angezeigt.

2. Wählen Sie im Bereich **VERWALTUNG** den Menüpunkt **Benutzer & Lizenzen** an.
Die **LIZENZÜBERSICHT** und **BENUTZERÜBERSICHT** werden angezeigt.
3. Wählen Sie im Bereich **BENUTZERÜBERSICHT** bei dem zu bearbeiten Benutzer **bearbeiten** an.
Die Seite **BENUTZER BEARBEITEN** wird angezeigt.
4. Ändern Sie die gewünschten Felder.
5. Bestätigen Sie mit **SPEICHERN**.
Der Benutzer ist geändert.

Benutzer löschen

Wenn Sie einen Benutzer löschen, wird die zugewiesene Lizenz automatisch frei.

1. Melden Sie sich an der **GMC-INSTRUMENTS CLOUD** an.
Da Dashboard **WILLKOMMEN IM KUNDENBEREICH** wird angezeigt.
2. Wählen Sie im Bereich **VERWALTUNG** den Menüpunkt **Benutzer & Lizenzen** an.
Die **LIZENZÜBERSICHT** und **BENUTZERÜBERSICHT** werden angezeigt.
3. Wählen Sie im Bereich **BENUTZERÜBERSICHT** aus der Tabelle den zu löschenden Benutzer aus.
Die Seite **BENUTZER LÖSCHEN** erscheint.
4. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Benutzer löschen**.
Der Benutzer ist gelöscht.



Achtung!

Konto löschen – Alle Daten werden endgültig gelöscht!

Den Benutzer, mit dem sie sich registriert haben, ist zugleich das Konto für die **GMC-INSTRUMENTS CLOUD**. Hier wird der Menüpunkt **KONTO LÖSCHEN** angezeigt.

Beim Löschen des Kontos sind das Konto und alle Daten endgültig verloren!

Lizenzen verwalten & Informationen einsehen

Sie können Ihre Lizenz(en) zu einem späteren Zeitpunkt verwalten und z.B. die Vertragsvariante ändern, Optionen hinzufügen und entfernen oder die Zahlungsmethode ändern. Zudem können Sie wichtige Informationen einsehen, z.B. den Vertragsstatus und den Datenverbrauch.

1. Rufen Sie die Webseite <https://www.gmc-instruments.cloud/> auf.
2. Wählen Sie den Menüpunkt **Login** an.
Der **GMC-I Cloud Login** erscheint.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto an.
Die Seite **Willkommen im Kundenbereich** erscheint.
4. Wählen Sie im Bereich **Verwaltung** den Menüpunkt **Benutzer und Lizenzen** an.
Die **Lizenzübersicht** und **Benutzerübersicht** erscheinen.
5. Im Bereich **Lizenzübersicht** werden die Informationen zu Ihren Produkten angezeigt und Sie können Sie die gewünschten Optionen anpassen.



Hinweis

Ihre Rechnungen rufen Sie im Bereich **Verwaltung** über den Menüpunkt **Abrechnung** ab.

7.5 Hinweis zum Arbeiten im Multiuserbetrieb (Floating-Lizenzen)

Das **IZYTRONIQ**-Floating-Lizenzmodell beschreibt eine Lizenzierungsform, bei der die maximale Anzahl der Nutzer festgelegt wird, die gleichzeitig auf dieselbe Datenbank zugreifen dürfen. Das **IZYTRONIQ**-Floating-Lizenzmodell unterscheidet sich damit von dem arbeitsplatz-basiertes Lizenzmodell, bei dem die Arbeitsplatzlizenz an die Hardware gekoppelt ist. Die Software selbst kann beim Concurrent-User-Lizenzmodell auf beliebig vielen Rechnern installiert sein. Ein zentraler Server verwaltet dabei die Lizenzen, die auch Floating-Lizenzen oder Netzwerklizenzen genannt werden. Der Server registriert die Anzahl der aktuell vergebenen Lizenzen und gewährt jedem prinzipiell berechtigten Benutzer das Recht zum Zugriff auf die Datenbank. Sind alle Lizenzen vergeben, muss ein zusätzlicher konkurrierender Benutzer warten, bis ein anderer Benutzer seine Session beendet hat und somit wieder eine Lizenz zur Verfügung steht.


Während also beispielsweise eine Software mit einer Floating-Lizenz für fünf gleichzeitige Benutzer auch von mehr als fünf Nutzern verwendet werden darf, können dabei zu jedem Zeitpunkt aber nur maximal fünf Nutzer gleichzeitig darauf zugreifen.

8 Update

Innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist stehen Ihnen kostenlose Updates zur Verfügung. Zudem können Sie jederzeit ein „Upgrade“ auf eine andere Version der **IZYTRONIQ** erwerben.

Updates werden ausschließlich über den Updateservice verteilt und **nicht** per Setup installiert. Hierzu wird nach jedem Start der Software überprüft, ob auf dem Server eine neue Version der Software zur Verfügung steht.

Außerdem kann in den Globalen Einstellungen der **IZYTRONIQ** die Updateabfrage manuell angestoßen werden, siehe „Globale Einstellungen“.



Die automatische Suche nach Updates kann in den Globalen Einstellungen abgeschaltet werden. Möchten Sie auch nach der gesetzlichen Gewährleistungsfrist partizipieren, steht Ihnen der Abschluss eines Wartungsvertrags offen. Hierfür wenden Sie sich an unseren Vertrieb.

Hinweis



ENTERPISE-Varianten: Starten Sie den IIS neu, wenn es nach einem Update zu Problemen kommt.

9 Upgrade

Wachsen Ihre Anforderungen, können Sie jederzeit den Funktionsumfang durch Upgrades erweitern. Selbstverständlich bleiben dabei alle vorhandenen Daten erhalten.

Zum Erwerb des Upgrades wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb, siehe „Support & Kontakt“.

Um das Upgrade erfolgreich durchzuführen und Datenverlust zu verhindern, gibt es einige Dinge zu beachten. Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen genau und vollständig, um sicherzustellen, dass Sie Ihre bestehende Datenbank übernehmen können.

Innerhalb von BUSINESS oder EDUCATION upgraden

Nachfolgend wird der Upgrade-Prozess beschrieben für Wechsel von

- einer **BUSINESS**-Variante auf eine andere **BUSINESS**-Variante, z.B. von **BUSINESS Starter** auf **BUSINESS Professional**,
- **EDUCATION Professional** auf **EDUCATION Premium**,
- einer **EDUCATION**-Variante auf eine **BUSINESS**-Variante

Voraussetzung: Sie haben das Upgrade bereits erworben und es besteht eine Internet-Verbindung.

1. Überprüfen Sie, ob ein Update für Ihre aktuelle **BUSINESS**- oder **EDUCATION**-Installation vorhanden ist. Falls ja, führen Sie das Update aus; siehe „Update“.
Dabei wird die Datenbank auf die neueste Format aktualisiert, das mit den aktuellen Varianten kompatibel ist.
2. Rufen Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** auf.
Die Seite **EINSTELLUNGEN** erscheint.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **LIZENZ** an.
Die Seite **LIZENZ** erscheint.
4. Geben Sie im Bereich **UPGRADE - LIZENZ ONLINE AKTIVIEREN** im Feld **LIZENZSCHLÜSSEL** den Lizenzschlüssel ein.
5. Bestätigen Sie mit **AKTIVIEREN**.
Die neue Lizenz wird aktiviert und das Programm startet neu.

Ist kein Internetzugang vorhanden, besteht die Möglichkeit, die **IZYTRONIQ** per Aktivierungsdatei zu aktivieren.

1. Überprüfen Sie, ob ein Update für Ihre aktuelle **BUSINESS**- oder **EDUCATION**-Installation vorhanden ist. Falls ja, führen Sie das Update aus; siehe „Update“.
Dabei wird die Datenbank auf die neueste Format aktualisiert, das mit den aktuellen Varianten kompatibel ist.
2. Rufen Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** auf.
Die Seite **EINSTELLUNGEN** erscheint.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **LIZENZ** an.
Die Seite **LIZENZ** erscheint.
4. Geben Sie im Bereich **UPGRADE - AKTIVIERUNGSDATEI ERZEUGEN** die gleichnamige Schaltfläche an.
5. Speichern Sie die Aktivierungsdatei (License.lic) und senden Sie sie an unseren Produktsupport, siehe „Support“.
Sie erhalten die Aktivierungsdatei vom Produktsupport.
6. Rufen Sie wieder das Menü **EINSTELLUNGEN** auf.
Die Seite **EINSTELLUNGEN** erscheint.
7. Wählen Sie den Menüpunkt **LIZENZ** an.
Die Seite **LIZENZ** erscheint.
8. Wählen Sie im Bereich **UPGRADE – AKTIVIEREN MIT AKTIVIERUNGSDATEI** die gleichnamige Schaltfläche an.
Es erscheint eine Sicherheitsabfrage.
9. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.
Der Dialog **Öffnen** erscheint.
10. Geben Sie die Lizenzdatei, die sie vom Produktsupport erhalten haben an.
11. Bestätigen Sie mit **Öffnen**.
Der Dialog **Öffnen** erscheint. Die neue Lizenz wird aktiviert und das Programm startet neu.


Von BUSINESS oder EDUCATION auf CLOUD oder ENTERPRISE upgraden

Voraussetzung: Sie haben das Upgrade bereits erworben.


Beim Update von einer **BUSINESS** oder **EDUCATION**-Variante auf eine **CLOUD**- oder **ENTERPRISE**-Variante, müssen beide Varianten in der aktuellsten Version vorliegen, weil die Datenbankstruktur in Abhängigkeit zur Software-Version der **IZYTRONIQ** steht. Das heißt, sie müssen zuerst Ihre **BUSINESS** oder **EDUCATION**-Variante aktualisieren und zusätzlich sicherstellen, dass Sie die neueste Version der **CLOUD**- oder **ENTERPRISE**-Variante geladen haben und diese installieren.

In diesem Prozess wird daher die Datenbank zwei Mal gesichert. Zum ersten Mal, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen (allgemeine Sicherung vor dem Update). Und zum zweiten Mal, damit die Datenbank aus der aktualisierten **BUSINESS** oder **EDUCATION**-Variante im neuesten Datenbankformat exportiert wird. Nur dieses kann in die später installierte aktuelle **CLOUD**- oder **ENTERPRISE**-Variante importiert werden (Sicherung im aktuellsten Datenbankformat).

1. Sichern Sie Ihre Datenbank als ZIP-Datei. Nutzen Sie dazu die Funktion Datenbank sichern, siehe „Datenbank: sichern / wiederherstellen (nur **BUSINESS**- und **EDUCATION**-Varianten)“.




2. Überprüfen Sie, ob ein Update für Ihre aktuelle **BUSINESS**- oder **EDUCATION**-Installation vorhanden ist. Falls ja, führen Sie das Update aus; siehe „Update“. Dabei wird die Datenbank auf die neueste Format aktualisiert, das mit den aktuellen **ENTERPRISE**- und **CLOUD**-Varianten kompatibel ist.
3. Sichern Sie die aktualisierte Datenbank als ZIP-Datei. Nutzen Sie dazu die Funktion Datenbank sichern, siehe „Datenbank: sichern / wiederherstellen (nur **BUSINESS**- und **EDUCATION**-Varianten)“.



4. Laden Sie die aktuelle Installationsdatei der **ENTERPRISE**- bzw. **CLOUD**-Variante. Siehe „Download“.
5. Führen Sie die Installation der **ENTERPRISE**- bzw. **CLOUD**-Variante aus. Siehe „Installation“.
6. Starten Sie den IIS neu.
7. Lizenzieren Sie Ihre **IZYTRONIQ**. Siehe „Lizenzierung“.

8. Importieren Sie die aktualisierte, d.h. zuletzt gespeicherte, Datenbank. Nutzen Sie dazu die Funktion Datenimport, siehe „Funktion Datenimport“ für ortsveränderliche Objekte bzw. „Funktion Datenimport“ für ortsfeste Objekte. Verwenden Sie dabei im Importassistent die Einstellung **AUS DATEI**.



Nach dem Import ist Ihre bisherige Datenbank in der **ENTERPRISE**- bzw. **CLOUD**-Variante vorhanden und kann verwendet werden.

10 Deinstallation

Die Deinstallation von **IZYTRONIQ** erfolgt über die Programmverwaltung des Betriebssystems.

Während des Deinstallationsvorgangs können Sie auswählen, ob Sie die lokale Datenbank und/oder die Lizenz auf dem PC behalten wollen. Geben Sie diese frei, ist sie auf einem anderen PC nutzbar.



Hinweis

Die Lizenz lässt sich nur freigeben, wenn Sie eine Lizenz verwenden, die hierzu berechtigt ist. Für weitere Informationen hierzu wenden Sie sich bitte an unseren Support.

11 Login /Logout

Der Zugang zur **IZYTRONIQ** wird über Benutzerkonten reglementiert. Die Benutzerkonten werden in der Benutzerverwaltung angelegt und verwaltet.

In diesem Kapitel werden die erste Anmeldung und der reguläre Login- bzw. Logout-Prozess beschrieben. Hierbei wird zwischen der **Premium CLOUD**-Variante und sämtlichen anderen Varianten unterschieden.


Alle weiteren Informationen zu Benutzerkonten finden Sie im Kapitel „Benutzerverwaltung“.

Alle Varianten außer Premium CLOUD

Erstmalige Anmeldung

Gibt es in der Datenbank noch keinen Benutzer (erstmalige Anmeldung in **IZYTRONIQ**), muss zwingend ein Benutzer angelegt werden. Die Einstiegsmaske hat in diesem Fall die Überschrift „Benutzer anlegen“.


Einzugeben sind Vor- und Nachname des Benutzers, ein frei wählbarer Benutzername, ein Passwort (einschließlich Wiederholung) und eine E-Mail-Adresse (wird für zukünftige Dienste und Funktionen benötigt). Der Benutzer erhält die Rolle „Admin“.



Wiederholte Anmeldung

Es können nur die Anwender die Software benutzen, welche auch in der Benutzerverwaltung der **IZYTRONIQ** mit einem Passwort eingetragten sind.


Wird die Software wiederholt gestartet, öffnet sich die Einstiegsmaske zum Eingeben von Benutzernamen und Passwort.



Hinweis

Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist eine neuere Funktion. Beim Anlegen neuer Benutzerkonten müssen Sie die E-Mail-Adresse eintragen. Bestehen die Benutzerkonten schon länger, d.h. sie enthalten noch keine E-Mail-Adresse, erscheint eine Aufforderung, die E-Mail-Adresse nachzutragen.

Benutzerwechsel



Über den Button  in der Statusleiste kann der Benutzer in der laufenden Anwendung gewechselt werden.

Angemeldet bleiben

Sofern Sie für dieses Programm an Ihrem PC angemeldet bleiben wollen, klicken Sie im Anmeldefenster in das Feld hinter „ANGEMELDET BLEIBEN“. Beim nächsten Start des Programms öffnet sich dieses, ohne dass ein Anmeldefenster erscheint. Sie können diese Auswahl wieder rückgängig machen, indem Sie das Menü „PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN“ anwählen und dort beim Parameter „ANGEMELDET BLEIBEN“ den Haken wieder entfernen, siehe „Persönliche Einstellungen“.

Abmelden – Beenden


In der Anwendung stehen mehrere Möglichkeiten zum Beenden der **IZYTRONIQ** zur Verfügung:

- Schließen der Anwendung **IZYTRONIQ** durch Anwählen der Windows-Schließen-Funktion  in der Statusleiste.
- Abmelden über das Symbol  in der Statusleiste:
Nach Anwahl des Symbols muss zunächst eine Sicherheitsabfrage mit „Ja“ beantwortet werden. Die Anmeldemaske wird eingeblendet. Wählen Sie hier „ABBRECHEN“ an. Sie verlassen die **IZYTRONIQ**, indem Sie die erneute Abfrage mit „Ja“ bestätigen.

Premium CLOUD



Anmeldung

Es können sich nur Anwender anmelden, für die ein lizenziertes Benutzer-Account im Cloud-Portal existiert. Siehe „Lizenzierung“. Wird die Software (wiederholt) gestartet, öffnet sich die Einstiegsmaske zum Eingeben von Benutzernamen und Passwort.



Abmelden – Beenden

In der Anwendung stehen mehrere Möglichkeiten zum Beenden der **IZYTRONIQ** zur Verfügung:

- Schließen der Anwendung **IZYTRONIQ** durch Anwählen der Windows-Schließen-Funktion  in der Statusleiste.
- Abmelden über das Symbol  in der Statusleiste:
Nach Anwahl des Symbols muss zunächst eine Sicherheitsabfrage mit „Ja“ beantwortet werden. Die Anmeldemaske wird eingeblendet. Wählen Sie hier „ABBRECHEN“ an. Sie verlassen die **IZYTRONIQ**, indem Sie die erneute Abfrage mit „Ja“ bestätigen.

12 Aufbau & Bedienung


Die Bedienung der **IZYTRONIQ** erfolgt vielfältig.

- „Informationen zum allgemeinen Aufbau“: Machen Sie sich mit den grundlegenden Elementen Statusleiste, Navigationsleiste und Werkzeugleiste vertraut.
- „Homescreen“: Verschaffen Sie sich einen Überblick über den zentralen Startbildschirm, von dem aus sie zu allen Hauptmodulen kommen.
- „Dashboard“: Lernen Sie das Analysetool kennen, dass abhängig von der **IZYTRONIQ**-Variante auch im Homescreen verfügbar ist.

12.1 Informationen zum allgemeinen Aufbau


Zur Bedienung der jeweiligen Oberfläche (content) stehen dem Anwender Statusleiste, Navigationsleiste und Werkzeugleiste zur Verfügung:

1. „**Statusleiste**“ (immer vorhanden)
2. „**Navigationsleiste**“ (ein- und ausblendbar)
3. „**Werkzeugleiste**“ (immer vorhanden): beinhaltet kontextsensitive Inhalte.



12.1.1 Statusleiste

Die Statusleiste beinhaltet wichtige Grundbedienfunktionen und Anzeigen.



Bread Crumb Navigation

Auf der linken Seite der Statusleiste (Kopfzeile) wird angezeigt, in welcher Verzweigung man sich innerhalb der **IZYTRONIQ** befindet. Das jeweils aktive Modul ist mit einem grünen Balken markiert. Die Bread crumb Navigation ermöglicht eine Bedienung auch ohne Navigationsleiste, beispielsweise kann die Navigationsleiste im Tabletmodus ausgeblendet werden.

Symbole und Ihre Funktionen



Aus-/Einblenden der Navigationsleiste



Abmelden/Anmelden:

Der Anwender wird abgemeldet und die Anwendung zeigt den Login-Screen an.



Quick Links (Ab **BUSINESS Professional**)

Quick Link stellt Ihnen häufig benötigte Selektionen der Baumstrukturen mit einem Mausklick zur Verfügung. Die Errichtung eines neuen Schnellzugangs ist über die Quick Link-Funktion in der Statusleiste einfach möglich. Dort kann direkt eine beliebige Daten-selektion in den Quick Link übertragen werden. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag lässt sich die gespeicherte Auswertung immer wieder erneut ausführen und die Ergebnisse in der gewünschten Ausgabeart anzeigen.



Maus-Modus:

Befindet sich der Anwender im Maus-Modus, wird ein Finger angezeigt, um in den Touch-Modus zu wechseln. Symbole werden im Touchmodus generell größer, im Mausmodus generell kleiner angezeigt.



Touch-Modus:

Befindet er sich im Touch-Modus, wird ein Mauszeiger angezeigt.

Symbole werden im Touchmodus generell größer, im Mausmodus generell kleiner angezeigt.



Zoomfaktor:

Symbole zum Vergrößern/Verkleinern des Contentbereichs.



Ansicht toggeln:

Wechsel der Darstellung zwischen „Baumansicht und Liste“, „Baumansicht, Details und Liste“ sowie „Baumansicht und Details“



Minimieren:

Mit Hilfe dieses Symbols kann der Anwender die Anzeige minimieren (erscheint dann nur noch als Symbol in der Taskleiste).



Verkleinern:

Mit Hilfe dieses Symbols kann der Anwender die Anzeige verkleinern (erscheint in der Größe, die der Anwender durch Ziehen fixiert hat).



Maximieren:

Mit Hilfe dieses Symbols kann der Anwender die Anzeige maximieren (füllt den gesamten Bildschirm aus).



Schließen:

Hier wird der Anwender gefragt, ob er die Anwendung schließen möchte, bei Bestätigung wird die Anwendung geschlossen.




Anzahl der Anwender (**ENTERPRISE Premium**, **ENTERPRISE Ultimate** und **Premium CLOUD**):

Hier wird die Anzahl der aktuell angemeldeten Benutzer angezeigt.

12.1.2 Navigationsleiste

Die Navigationsleiste ermöglicht das direkte Springen von einem Hauptmodul zum nächsten.

Über das Symbol  in der Statusleiste lässt sich die Navigationsleiste ein- und ausblenden.


Falls aktiviert, ist die Navigationsleiste in fast allen Bedienungsanzeigen sichtbar. Durch Anwählen oder Antippen eines Modulsymbols wird das entsprechende Modul geöffnet. Das jeweils aktive Modul wird in der Navigationsleiste mit einem grünen Balken markiert.



12.1.3 Werkzeugleiste

Diese Leiste ist kontextsensitiv und zeigt immer alle Werkzeuge an, die für den gewählten Kontext zur Verfügung gestellt werden. Sie befindet sich am rechten Bildschirmrand.

Der Inhalt dieser Leiste wird im Folgenden für das jeweilige Bedienfenster individuell beschrieben.




12.2 Homescreen

Nachdem sich ein Benutzer eingeloggt hat wird der zentrale Startbildschirm (Homescreen) angezeigt.

Der Homescreen beinhaltet Hauptmodule zur Bedienung. Je nach Variante der **IZYTRONIQ** erscheint das Symbol  oder die Dashboard-Funktion, siehe Dashboard.







Durch Tipp oder Klick auf das jeweilige Hauptmodul gelangt er ins Untermenü.





Hauptmodule

Die Bedienung der **IZYTRONIQ** ist übersichtlich in unterschiedliche Module unterteilt. Diese Hauptmodule finden Sie auch in der Navigationsleiste.

Folgende Module können angewählt werden:

- **Ortsveränderliche Objekte (Geräte und medizinische Geräte)** 
Prüfen, erfassen und verwalten von ortsveränderlichen Geräten, siehe „Ortsveränderliche Objekte“
- **Ortsfeste Objekte (Maschinen und Anlagen)** 
Prüfen, erfassen und verwalten von ortsfesten Geräten, siehe „Ortsfeste Objekte“
- **Benutzerverwaltung** 
Anlegen und Verwalten der Benutzer, siehe „Benutzerverwaltung“
- **Prüfgeräteverwaltung** 
Anlegen und Verwalten von Prüfgeräten, siehe „Prüfgeräteverwaltung“
- **Einstellungen** 
Generelle Einstellungen für das Arbeiten mit der **IZYTRONIQ**, siehe „Einstellungen“
- **Hilfe** 
Anzeigen der Online-Hilfe, siehe „Hilfe“

- **Papierkorb**  Endgültiges Löschen oder Wiederherstellen von in den Papierkorb geschobenen Daten, siehe „Papierkorb“
- **Synchronisation (nur Version ENTERPRISE Ultimate)**  Abgleich einer Serverdatenbank mit einer lokalen Datenbank eines PCs

12.3 Dashboard

Das **IZYTRONIQ**-Dashboard ist ein Analyse-Tool innerhalb des Homescreens, das dem Anwender bei den steigenden Anforderungen an Zahlen und Auswertungen mit einer übersichtlich gestalteten grafischen Darstellung hilfreich zur Seite steht und gleichzeitig einen Schnelleinstieg zu den unterschiedlichen Hauptmodulen ermöglicht.

Es ermöglicht die systematische Auswertung sämtlicher Prüfungen, Kalibrierungen und Termine und bringt somit die notwendige Transparenz in Ihr Unternehmen als Grundlage für Ihren kontinuierlichen Verbesserungsprozess.


Zusätzlich werden wichtige Daten einiger Module eingeblendet:

- Terminüberwachung (überfällige, kurzfristig zu prüfende, demnächst zu prüfende und Geräte außerhalb der Eskalationsstufen) für ortsveränderliche, ortsfeste Geräte und Prüfgeräte
 - Prüftermine für Objekte [Ab **BUSINESS Professional**]
 - Prüftermine für Prüfgeräte [Ab **BUSINESS Professional**]
- angeschlossene Prüfgeräte für Prüfgeräteverwaltung, siehe „Geräte an Schnittstelle“
- Anwenderdaten des angemeldeten Anwenders für Benutzerverwaltung, siehe „Benutzer“
- optionale grafische Messreihen in Form von Y/t-Diagrammen, siehe „Grafische Messreihe“

Durch einen Klick auf diese Bereiche gelangt man in die entsprechenden Modulabschnitte.

Ab **BUSINESS Professional** ist die Dashboard-Funktion im Homescreen integriert.

Ab der Variante **ENTERPRISE Premium** besteht die Möglichkeit über Benutzerrechte und -Rollen den Zugang zu den Hauptmodulen zu sperren und Ansichten einzuschränken.



The dashboard interface is divided into four main sections:

- Ortsveränderliche Geräte:** Displays 'ORTSVERÄNDERLICHE OBJEKTE' with a 'GERÄTE' section showing 850 checked, 35 terms exceeded in 30 days, 11 terms exceeded in 10 days, and 47 terms exceeded. A 'MEDIZINISCHE GERÄTE' section shows 0 checked and 0 terms exceeded in both 30 and 10 days.
- Prüfgeräte Verwaltung:** Displays 'PRÜFGERÄTEVERWALTUNG' with 'Profitest Prime' and 'Secutest' devices. It shows 2 checked, 0 terms exceeded in 30 days, 0 terms exceeded in 10 days, and 0 terms exceeded.
- Ortsfeste Geräte:** Displays 'ORTSFESTE OBJEKTE' with a 'MASCHINEN' section showing 350 checked, 20 terms exceeded in 30 days, 56 terms exceeded in 10 days, and 60 terms exceeded.
- ANLAGEN:** Shows 250 checked, 35 terms exceeded in 30 days, 25 terms exceeded in 10 days, and 15 terms exceeded.
- Grafische Messreihen:** This section is currently locked, indicated by a padlock icon.


Navigation and utility buttons at the bottom include:

- Einstellungen:** Gear icon
- Hilfe:** Question mark icon
- Papierkorb:** Trash icon
- Synchronisation:** Refresh icon
- Benutzerverwaltung:** User profile icon for 'MAX MUSTERMANN'

[Ansicht gültig ab **BUSINESS Professional**]

12.3.1 Prüftermine für Objekte [Ab BUSINESS Professional]

Die Dashboardfunktion unterteilt sich je Hauptmodul in ein Übersichts- und Kuchendiagramm:



Übersichtsdiagramm

In der Übersicht haben Sie die bewertete Anzahl der zu diesem Hauptmodul gehörenden Objekte gruppiert in 4 Kategorien:

- **Grün umrandetes Symbol:** bedeutet alle hier gelisteten Objekte liegen innerhalb der individuell festgelegten Prüfungsintervalle, alle hier gelisteten Objekte haben die letzte Prüfung bestanden
- **Gelb umrandetes Symbol:** bedeutet alle hier gelisteten Objekte fallen innerhalb der individuell festgelegten Eskalationszeit (1. Eskalationsstufe) zur Prüfung an, alle hier gelisteten Objekte haben die letzte Prüfung bestanden
- **Orange umrandetes Symbol:** bedeutet alle hier gelisteten Objekte fallen innerhalb der individuell festgelegten Eskalationszeit (2. Eskalationsstufe) zur Prüfung an, alle hier gelisteten Objekte haben die letzte Prüfung bestanden
- **Rot umrandetes Symbol:** bedeutet alle hier gelisteten Objekte sind bereits außerhalb des individuell festgelegten Prüfungsintervalls, wurden nicht geprüft oder haben die letzte Prüfung nicht bestanden


Durch Anwahl des jeweils farblich umrandeten Symbols werden die entsprechenden Objekte in der Filterliste angezeigt, siehe „Listen“.

Kuchendiagramm

Das Kuchendiagramm zeigt die prozentuale Verteilung der oben beschriebenen Kategorien an sowie die Gesamtzahl der gelisteten Objekte.

12.3.2 Prüftermine für Prüfgeräte [Ab BUSINESS Professional]

In dieser Dashboardfunktion wird die Übersicht über die Kalibriertermine der Prüfgeräte angezeigt:



In der Übersicht haben Sie die bewertete Anzahl der zur Prüfgeräteverwaltung gehörenden Objekte gruppiert in 4 Kategorien:

- **Grün umrandetes Symbol:** bedeutet alle hier gelisteten Objekte liegen innerhalb der individuell festgelegten Prüfungsintervalle, alle hier gelisteten Objekte haben die letzte Prüfung bestanden
- **Gelb umrandetes Symbol:** bedeutet alle hier gelisteten Objekte fallen innerhalb der individuell festgelegten Eskalationszeit (1. Eskalationsstufe) zur Prüfung an, alle hier gelisteten Objekte haben die letzte Prüfung bestanden
- **Orange umrandetes Symbol:** bedeutet alle hier gelisteten Objekte fallen innerhalb der individuell festgelegten Eskalationszeit (2. Eskalationsstufe) zur Prüfung an, alle hier gelisteten Objekte haben die letzte Prüfung bestanden
- **Rot umrandetes Symbol:** bedeutet alle hier gelisteten Objekte sind bereits außerhalb des individuell festgelegten Prüfungsintervalle, wurden nicht geprüft oder haben die letzte Prüfung nicht bestanden

Durch Anwahl des jeweils farblich umrandeten Symbols werden die entsprechenden Objekte in der Filterliste angezeigt, siehe „Listen“.

12.3.3 Geräte an Schnittstelle

Das Feld zeigt an, welche Prüfgeräte angeschlossen sind. Sind keine Mess- oder Prüfgeräte angeschlossen, bleibt das Feld leer.



Durch Anwahl des Symbols öffnet sich die Prüfgeräteverwaltung, siehe „Prüfgeräteverwaltung“. Wenn ein Gerät angeschlossen wird, welches in der IZYTRONIQ noch nicht vorhanden ist, wird ein Hinweis eingeblendet, ob dieses Prüfgerät automatisch in der Prüfgeräteverwaltung abgespeichert werden soll.

12.3.4 Benutzer


Dieses Feld zeigt an, welche Person aktuell angemeldet ist:



Durch Anwahl des Benutzers öffnet sich die Benutzerverwaltung, siehe „Benutzerverwaltung“

12.3.5 Grafische Messreihe

Hier ist geplant, zukünftig eine optionale und kostenpflichtige Oberfläche für Y/t-Diagramme entstehen zu lassen.



13 Ortsveränderliche Objekte

Durch Anwahl des Objektmodulsymbols für ortsveränderliche Geräte  im Homescreen oder in der Navigationsleiste wird der Startbildschirm des Objektmoduls für ortsveränderliche Geräte aufgerufen.

In diesem Modul werden ortsveränderliche Objekte und ihre Prüfungen erfasst und verwaltet.



Im Startfenster stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

1. Eingeben, Ändern, Listen:
Eingeben, organisieren und filtern von Standorten, Kunden und Prüfbobjekten inklusive Prüfungen und Prüfsequenzen. Durchführen von Prüfungen im Dialog mit Mess- und Prüfgeräten und erstellen von Prüfprotokollen und vergleichen von Prüfergebnissen. Siehe „Funktion „Eingeben, Ändern, Listen““.
2. Sequenzen: Erstellen und verwalten von Prüfsequenzen und Zuweisung zu Prüfbobjekten. Siehe „Funktion Sequenzen“.
3. Protokollvorlagen: Importieren (Word-Datei), erstellen und verwalten von Protokollvorlagen. Siehe „Funktion Protokollvorlagen“.
4. Importieren: Importieren von Objekten, Prüfungen und Sequenzen von Messgeräten. Siehe „Funktion Datenimport“.
5. Exportieren: Exportieren von Objekten und Sequenzen zu Mess- und Prüfgeräten. Siehe „Funktion Datenexport“.

Das Modul ortsunveränderliche Objekte beinhaltet folgende Objektarten:

- Geräte
- medizinische Geräte


13.1 Funktion „Eingeben, Ändern, Listen“

Hier können Standorte, Kunden und Prüfbobjekte angelegt, strukturiert und verwaltet werden. Prüfsequenzen und Prüfungen können verwaltet und Prüfbobjekten zugeordnet werden. Prüfergebnisse können miteinander verglichen und Prüfprotokolle ausgedruckt werden.


Die Modulansicht besteht aus folgenden 3 Teilen:

1. **Baumansicht:** Diese Ansicht besteht aus zwei Teilbäumen, dem elektrischen Baum (E-Baum) links und dem Standortbaum rechts. Hier können alle Kunden, Prüfbobjekte und Standorte sowie ihre Beziehungen untereinander erfasst, angezeigt und verwaltet werden. Objekte können hier selektiert werden. Siehe auch „Die Baumansicht“.
2. **Detailansicht:** In dieser Ansicht werden alle Details des selektierten Objekts angezeigt. Ist ein Prüfbobjekt selektiert, werden hier über verschiedene Tabs die für dieses Objekt benutzten Prüfsequenzen, sowie alle mit diesem Prüfbobjekt ausgeführten Prüfungen dargestellt. Siehe auch „Die Detailansicht“.
3. **a) Listenansicht – Standardsuche:** In dieser Ansicht wird eine Liste aller Prüfbobjekte angezeigt, die sich im Zweig unterhalb des selektierten Objekts in der Baumansicht befinden. Diese Liste kann man mit Hilfe verschiedener Filterkriterien so filtern, dass nur die gewünschten Daten angezeigt werden. Auch hier können Objekte selektiert werden. Siehe auch „Standardfunktion“ oder „Listen“.
b) Listenansicht – erweiterte Suchfunktion (große Datenmengen): Sofern Sie mit großen Datenmengen arbeiten ist es sinnvoll, eine Vorauswahl der Daten zu treffen, die aktuell für Sie relevant sind. Hierdurch wird die Performance verbessert. In dieser Ansicht werden 2 Karteikarten eingeblendet. Über die erste Karteikarte „SELEKTION LISTE“ muss eine Auswahl getroffen werden, welche Prüfbobjekte in der Karteikarte „LISTE DER OBJEKTE“ angezeigt werden sollen. Diese Liste kann wiederum mit Hilfe verschiedener Filterkriterien weiter gefiltert werden. Siehe auch „Erweiterte Suchfunktion“ oder „Listen“.

„Grundbedienung der 3 Ansichten“ 



(1) Baumansicht (2) Detailansicht, (3a) Listenansicht – Standardsuche; (a) Markierung aktive Ansicht; (b) aktive Teilfunktionalität



(1) Baumansicht (2) Detailansicht, (3b) Listenansicht – erweiterte Suchfunktion; (a) Markierung aktive Ansicht; (b) aktive Teilfunktionalität

Die jeweils aktive Ansicht wird mit einer grünen Umrandung gekennzeichnet. Auf der grünen Umrandung wird die jeweils aktive Teilfunktionalität durch einen verstärkten grünen Balken auf der oberen Seite gekennzeichnet.

13.1.1 Die Baumansicht

Die Baumansicht zeigt alle erfassten Prüfobjekte, Kunden und Standorte. Diese werden hierarchisch als zwei Baumstrukturen, dem elektrischen Baum (E-Baum; links) und dem Standortbaum (rechts) angezeigt.

Durch das Anwählen der Knotensymbole wird ein geschlossener Knoten geöffnet und ein geöffneter Knoten geschlossen.


E-Baum

Hier werden Kunden und Prüfobjekte angezeigt. Die Objekte sind grundsätzlich einem Kunden zugeordnet. Prüfobjekte ohne Kundenzuordnung sind nicht vorgesehen.



Hinweis


Es werden zwar alle Kunden unabhängig von der Art des Prüfobjekts (ortsveränderliche und ortsfeste) angezeigt, es kann jedoch nur auf ortsveränderliche Prüfobjekte zugegriffen werden.



Ausgewähltes Prüfobjekt im E-Baum

Standortbaum

Hier werden die erfassten Standorte hierarchisch dargestellt. Prüfobjekte können diesen Standorten zugeordnet werden, dies ist nicht zwingend. Der Standortbaum besitzt die 4 festgelegten Hierarchieebenen Liegenschaft, Gebäude, Ebene und Raum. Es müssen nicht alle Ebenen der Hierarchie genutzt werden.



Ausgewählter Ort im Standortbaum

Wechselwirkung der Baumstrukturen

Ein Prüfobjekt kann (muss aber nicht) zu genau einem Objekt im Standortbaum eine Verknüpfung haben.

Ein Objekt im Standortbaum kann hingegen Verbindungen zu mehreren Prüfobjekten im E-Baum haben. Wird ein Standort im Standortbaum markiert, sind alle Elemente, die sich an diesem Standort befinden, im E-Baum grün markiert.


Wird ein Prüfobjekt im E-Baum angewählt, ist seine Standortzuordnung dadurch erkennbar, dass das zugehörige Standortobjekt grün markiert erscheint.

Verknüpfungslogik der Baumelemente

Wählt man ein Objekt an, wird der zugehörige Baum zum aktiven Baum. Dieser wird wie oben beschrieben durch eine grüne Umrandung des Baumfensters und durch einen verstärkten grünen Balken auf der oberen Seite markiert. Im aktiven Baum kann jeweils nur ein Objekt markiert werden. Dadurch wechselt die Symbol- und Textfarbe dieses Objekts zu grün und die entsprechende Zeile wird grau hinterlegt. Im jeweils anderen Baum werden die zugehörigen Elemente dadurch markiert, dass deren Symbol- und Textfarbe von weiß nach grün wechselt. Die jeweiligen Elternobjekte werden nur durch die grüne Symbolfarbe gekennzeichnet, die Textfarbe bleibt weiß.


Beispiel E-Baum: Zuordnung Mehrfachsteckdose

Der E-Baum ist aktiv, die Mehrfachsteckdose 3-fach ist selektiert. Damit sind Symbol und Text grün und mit einem grauen Balken hinterlegt. Im Standortbaum sieht man, dass sich diese Mehrfachsteckdose im Raum 1.21 befindet. Die Elternobjekte Südwestpark, Hochhaus, 1.Stock sind durch die grüne Symbolfarbe gekennzeichnet, so dass man auch bei geschlossenem Knoten sehen kann, wo sich die Mehrfachsteckdose befindet.



Beispiel Standortbaum: Objekte im Raum 1.22

Der Standortbaum ist aktiv, der Raum 1.22 ist selektiert. Damit sind Symbol und Text grün und mit einem grauen Balken hinterlegt. Im E-Baum wird angezeigt, welche Objekte sich in diesem Raum befinden.



Bäume bearbeiten

Um ein neues Element anzulegen, muss das Objekt, unter welchem das neue Element angelegt werden soll, bereits markiert sein. Das markierte Objekt ist dann mit einem grauen Balken hinterlegt. Nach Anwählen von ★ öffnet sich das Popup „Neues Element“, in dem man die Auswahl der Elemente angeboten bekommt, die an der gewählten Stelle im Baum möglich sind (befindet es sich z. B. im Standortbaum in der Hierarchiestufe „Gebäude“, können „Ebenen“ oder „Räume“ angelegt werden).

Hierarchie Im Standortbaum können für ortsveränderliche Objekte:

Symbole	Bedeutung
Standortbaum	
	Liegenschaft
	Gebäude
	Ebene
	Raum

Hierarchie im E-Baum für ortsveränderliche Objekte:

Symbole	Bedeutung
E-Baum	
	Kunde
	Gerät
	Medizinisches Gerät

Nach Auswahl des gewünschten Elementtyps muss noch eine Element-ID und die Anzahl der anzulegenden Elemente festgelegt werden. Die Element-ID kann auch durch eine in den Settings definierte Regel automatisch erstellt werden, was beim gleichzeitigen Anlegen von mehreren Elementen gleichen Typs zwingend notwendig ist. Nach Anlegen eines oder mehrerer Elemente wird das neu angelegte (bei Mehrfachanlage das erste) Element automatisch selektiert und das Anlegen eines untergeordneten Elements wird gestartet. Erst wenn der Anwender das Popup „neues Element“ explizit schließt (Befehl SCHLIESSEN), wird der Vorgang beendet. Das bzw. die neu erstellten Elemente werden, solange sie noch nicht gespeichert sind mit einem + gekennzeichnet.

★ Neues Element anlegen

★ NEUES ELEMENT
✕

ELEMENTTYP

- Ebene
- Raum

DETAILS

AUTOMATISCHE ID-VERGABE ▾

ELEMENT-ID

ANZAHL

ERSTELLEN
SCHLIESSEN

✓ Änderungen speichern

✗ Bearbeitung abbrechen

 Element löschen

 Element kopieren



Element mit Unterelementen kopieren (wird hierarchisch immer unterhalb des markierten Elements eingefügt)



Kopiertes Element einfügen (wird hierarchisch immer unterhalb des markierten Elements eingefügt)

13.1.2 Die Detailansicht

In der Detailansicht der ortsveränderlichen Objekte werden die wichtigsten Kenngrößen des in der Baumansicht markierten Objekts (Kunde, Gerät, medizinisches Gerät und Standort) verwaltet. Die Objekte können hier nicht angelegt oder gelöscht werden.

Je nach markiertem Objekt in der Baumansicht bestehen die Stammdaten aus unterschiedlich vielen Karteikarten und Inhalten:

- **Kunde:** Kunde und Kontakte.
- **Standort:** Stammdaten
- **Gerät/med. Gerät:** Gerät, Technische Daten, Prüfsequenzen und Prüfungen

GERÄT	TECHNISCHE DATEN		PRÜFSEQUENZ	PRÜFUNGEN
ID	GERÄT0002	SERIENNUMMER	STATUS	
BEZEICHNUNG	Neues Gerät	HERSTELLER	TYP	
KUNDENBEZEICHNUNG	Gossen Metrawatt (KUNDE0001)	ABTEILUNG	KOSTENSTELLE	
LETZTE PRÜFUNG		INTERVALL (MONATE)	NÄCHSTE PRÜFUNG	
ERGEBNIS DER LETZTEN PRÜFUNG		STATUS TERMIN	Notiz gemacht	
BEMERKUNG				

Beispiel Karteikarte Gerät

Aufbau der Karteikarten

Bearbeiten

In den Karteikarten können wichtige Daten wie Objekt-ID, Objekt Benennung sowie Kenngrößen der jeweiligen Objekte angelegt und bearbeitet werden. Ebenso ist es möglich Dokumente wie etwa Bilder, Zertifikate und Bedienungsanleitungen anzuhängen.

Mit Anwahl der Eingabefelder kann man entweder durch Texteingabe oder Auswahl über ein Dropdown-Feld diese ausfüllen. Solange die Eingaben nicht gespeichert sind, werden die neu angelegten Objekte im E-Baum mit einem „+“, die geänderten Objekte im mit einem „*“ gekennzeichnet.



Hinweis

Die IZYTRONIQ setzt kein Limit bezüglich der Zeichenlänge in den jeweiligen Datenfeldern, jedoch kann es je nach angeschlossenen Prüfgerät zu einer Begrenzung der Zeichenlänge kommen. Bitte prüfen Sie hierzu die technischen Parameter des Prüfgeräts. Je nach angeschlossenen Prüfgerät erfolgt eine Einschränkung der übertragbaren Datenfelder. Bitte prüfen Sie hierzu die technischen Parameter des Prüfgeräts.

In allen Eingabemasken gibt es Felder, welche ausgefüllt werden müssen. Bleiben diese Pflichtfelder leer, so werden diese durch folgendes Symbol markiert: . Als Folge kann das Objekt nicht abgespeichert werden. Die Reiterbeschriftung und alle weiteren verknüpften Anzeigen werden solange in roter Schrift angezeigt bis die entsprechenden Pflichtfelder befüllt sind.




Objekt Kunde

Karteikarte KUNDE

Hier können Adress- und Kommunikationsdaten eines ausgewählten Kunden eingegeben werden.

Werkzeuge:







- Speichern der Änderungen

-  Änderungen verwerfen (mit Nachfrage)
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

Karteikarte KONTAKTE

Hier können Ansprechpartner zum jeweiligen Kunden verwaltet werden. Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht, und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.

Werkzeuge:

-  Speichern der Änderungen
-  Änderungen verwerfen (mit Nachfrage)
-  Neuen Kontakt anlegen
-  Kontakt löschen
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

Objekt Standort

Karteikarte Standort





Hier können die Adress- und Gebäudedaten eingegeben werden.

Die Standorte sind hierarchisch in die vier Hauptobjekte Liegenschaft, Gebäude, Ebene und Raum aufgeteilt.

Je nach Hauptobjekt können folgende Daten erfasst werden:

- **Liegenschaft:** Adressdaten, Bemerkungen
- **Gebäude:** Adress- und Architekturdaten, Bemerkungen
- **Ebene:** ID und Bezeichnung, Bemerkungen
- **Raum:** ID und Bezeichnung, Bemerkungen

Werkzeuge:

-  Speichern der Änderungen
-  Änderungen verwerfen (mit Nachfrage)
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

Objekt Gerät





Im Objekt Gerät werden die Hersteller-, Prüfungs- und Technische Daten eingetragen. Ebenso werden Prüfsequenzen, mit denen das Gerät geprüft werden muss sowie die Daten der ausgeführten Prüfungen abgespeichert.

Karteikarten GERÄT und TECHNISCHE DATEN

In den Karteikarten können wichtige Daten wie Objekt-ID, Objekt Benennung sowie Kenngrößen der jeweiligen Objekte angelegt und bearbeitet werden. Ebenso ist es möglich Dokumente wie etwa Bilder, Zertifikate und Bedienungsanleitungen anzuhängen.

Mit einem Klick auf die Eingabefelder kann man entweder durch Texteingabe oder Auswahl über ein Dropdown-Feld diese ausfüllen. Solange die Eingaben nicht gespeichert sind, werden die neu angelegten Objekte im E-Baum mit einem „+“, die geänderten Objekte im mit einem „*“ gekennzeichnet.

Werkzeuge:



-  Speichern der Änderungen
-  Änderungen verwerfen (mit Nachfrage)
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

„Anlegen von Geräten“ 

Karteikarte PRÜFSEQUENZ

In der Karteikarte Prüfsequenz wird die Zuordnung von Prüfsequenzen zum gewählten Objekt verwaltet. Einem Objekt können mehrere Prüfsequenzen zugeordnet werden.

Die Ansicht der zugeordneten Prüfsequenzen ist in einer Liste dargestellt. Daher gelten hier die Funktionen der Listenansicht, und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeuggestreife aktiviert, siehe „Listen“.

Mit einem Haken in der zweiten Spalte (Standard) ist die Prüfsequenz gekennzeichnet, mit der die Prüfung des Objektes durchgeführt werden soll. Sollen die Details (einzelne Schritte) einer Sequenz angezeigt werden, kann dies durch einen Doppelklick auf die Sequenz erfolgen oder durch Markieren der Sequenz und Anwahl des Symbols . Hierdurch öffnet sich die Liste der Sequenzschritte, welche anstelle der Sequenzliste angezeigt wird. Mit Anwahl des Symbols  kehrt man zur ursprünglichen Anzeige zurück.









Die Prüfsequenzen selbst werden in einem übergeordneten Sequenzpool verwaltet, siehe „Funktion Sequenzen“.



Hinweis


Beim Löschen wird nicht die Sequenz selbst gelöscht, sondern nur der Verweis. Die Sequenz bleibt im Sequenzpool erhalten.

Werkzeuge:

-  Speichern der Änderungen
-  Änderungen verwerfen (mit Nachfrage)
-  Sequenzdetails anzeigen (falls man sich in der Sequenzliste befindet)
-  Sequenzliste anzeigen (falls man sich in der Sequenzdetailanzeige befindet)
-  Sequenzen aus Sequenzpool hinzufügen
-  Sequenzzuordnung löschen, die Sequenz selbst bleibt im Sequenzpool erhalten
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

Karteikarte PRÜFUNGEN

In der Karteikarte Prüfungen können Prüfungen des ausgewählten Objekts verwaltet und hinzugefügt werden. Die hier aufgelisteten Prüfungen können auf unterschiedliche Weisen zustande kommen. Durch Auswahl des Werkzeugsymbols ★ öffnet sich das Popup „Prüfung hinzufügen“, welches die folgenden Möglichkeiten anbietet:



- ▶ **REMOTE**, Anwendung steuert Sequenzablauf (siehe „Remote-Funktion – Automatisierte Ablaufsteuerung einer Prüfung“) Hier haben Sie die Möglichkeit, Prüfabläufe mit der **IZYTRONIQ** ausführen zu lassen, zu steuern und zu bewerten. Sie können ferngesteuert mehrere verschiedene Prüfgeräte Prüfungen ausführen lassen und diese bewerten. Anhänge in Form von Schaltbildern, Zeichnungen, Anleitungsfotos usw. können eingeblendet werden. Messungen können mit beliebigen Prüfgeräten manuell durchgeführt und protokolliert werden, siehe „Dokumentenverwaltung – Dateien anhängen“.
- ▶ **PUSH/PRINT**, Eingaben durch Knopfdruck am Prüfgerät (siehe „Push/Print – erste Schritte“): Mit der Funktion Push/Print können auf einfache Weise per Knopfdruck am Prüfgerät Prüfergebnisse direkt zum gewünschten Prüfobjekt in der **IZYTRONIQ** gesendet werden, um dort im Tab Prüfungen abgespeichert zu werden.

Manuelle Eingabe [ab BUSINESS Professional]

Mit dieser Funktion ist es möglich, Prüfungen mit beliebigen Prüfgeräten durchzuführen, für welche keine Anbindung an die **IZYTRONIQ** besteht. Ebenso können auch Prüfungen angelegt werden, welche kein Prüfgerät benötigen z. B. Angabe einer Anzahl. Nach Auswahl der Funktion „Manuelle Eingabe“ und „Klick“ auf „HINZUFÜGEN“ öffnet sich die Maske „MANUELLE EINGABE“. Im oberen Contentbereich müssen Sie den Prüfungsnamen eingeben und das verwendete Prüfgerät auswählen. Der Prüfer und das Datum werden automatisch ausgefüllt.



Hinweis

Es kann nur ein Prüfgerät gewählt werden, welches in der Prüfgeräteverwaltung eingetragen ist.

Im unteren Contentbereich können jetzt zeilenweise manuelle Prüfungen angelegt werden. Dazu wählen Sie in der Werkzeugleiste die Funktion ★ „PRÜFSCHRITT HINZUFÜGEN“. Damit kann die aktuelle Prüfung dokumentiert werden, wobei die folgenden Felder ausgefüllt werden können. Allein das Feld Prüfschritt ist ein Pflichtfeld.

Nr.	Fortlaufende Nummer des Prüfschritts (automatisch)
Schrittart	Manuell (automatisch)
Messgerät	Verwendetes Prüfgerät (automatisch)
Prüfschritt	Prüfschritt z.B. Messung
Min	Minimaler Wert
Max	Maximaler Wert
Ergebnis	Ergebniswert
Bestanden	Bestanden
Bewertung	Bewertung
Anhang	Zeigt mögliche mit hinzugefügte Dokumente an.


Durch speichern ✓ der Eingaben wird die manuelle Messung abgeschlossen und die Anzeige wechselt wieder in die Karteikarte „PRÜFUNGEN“. Die angelegte Messung wird jetzt hier angezeigt.

„Manuelle Messwerteingabe“



Container anlegen, Zusammenfassung vorhandener Prüfungen











Mithilfe dieser Funktion können mehrere Prüfungen des gewählten Objekts in einem Container zusammengefasst werden. Hierdurch kann ein gemeinsames Protokoll dieser Prüfungen erstellt werden. Die Einzelprüfungen behalten den Namen des verantwortlichen Prüfers, für den Container ist der Ersteller verantwortlich.

Zum Erstellen des Containers müssen zuerst die Prüfungen, welche im Container aufgenommen werden sollen, markiert werden. Danach wählt man in der Werkzeugleiste „CONTAINER ANLEGEN“  aus. Nach einem „Klick“ auf „HINZUFÜGEN“ öffnet sich eine Eingabemaske zum Anlegen des Containernamens und des verantwortlichen Prüfers für den Container. Ein weiterer Klick auf „HINZUFÜGEN“ legt den Container an und kehrt zur Karteikarte Prüfungen zurück.

„Container“



Werkzeuge:

-  Speichern der Änderungen
-  Änderungen verwerfen (mit Nachfrage)
-  Prüfungs-/Containerdetails anzeigen (falls man sich in einer entsprechenden Prüfung befindet)
-  Eine Ebene höher springen (falls man sich in einer Prüfung-/Containerdetailanzeige befindet)
-  Erstellen von Prüfungen nach den oben genannten Methoden
-  Prüfungen und Container löschen
-  Container anlegen
-  Prüfungen in Container übernehmen
-  Container auflösen
-  Prüfungen vergleichen:
Zwei oder mehr gleichartige Prüfungen können miteinander verglichen werden. Nach einem Klick auf das Symbol müssen diejenigen Prüfungen markiert werden, welche verglichen werden sollen. Nach Ihrer Bestätigung wird eine tabellarische Vergleichsdarstellung angezeigt.

„Prüfungsvergleich“



-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“
-  Protokolle drucken

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

13.1.3 Listenansichten

Es stehen 2 Listenansichten zur Verfügung, welche die vorhandenen Objekte auflisten:

- Standardfunktion
- Erweiterte Suchfunktion

Die Listen unterscheiden sich durch die Art der Auswahl- bzw. Suchfunktion.

Bei großem Datenumfang empfehlen wir die erweiterte Suchfunktion. Diese ist standardmäßig deaktiviert. Sie aktivieren die erweiterte Suchfunktion, indem Sie unter EINSTELLUNGNEEN das Untermenü PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN aufrufen und im Bereich EINSTELLUNGNEEN - EINGEBEN ÄNDERN LISTEN bei der Option ERWEITERTE SUCHFUNKTION AKTIVIEREN einen Haken setzen.

Standardfunktion

In der Listenansicht werden alle Objekte angezeigt, welche sich hierarchisch unterhalb des in der Baumansicht selektierten Elements befinden. Somit können z. B. alle Prüfobjekte von einem Kunden oder alle Prüfobjekte, welche sich in einem Raum befinden, aufgelistet werden. In der Baumansicht kann dabei immer nur ein Element ausgewählt werden. Die Anzahl der aktuell aufgelisteten Elemente wird in der Ansicht unten rechts angezeigt.

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren

ALLE LI	OBJEKTYP	ID	BEZEICHNUNG	HERSTELLER	TYP	SERIENNUMMER	STATUS	ERGEBNIS DER L.	NÄCHSTE PRÜF.	STATUS TERMIN	DOKUMENTE
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0005	Gerichtsprüfmaschine	Siemens	DE556	4987648925	gut	Bestanden	20.09.2017	geprüft	
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0004	Hand	Boech	H10	24678E188	OK	Bestanden	26.02.2018	geprüft	
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0002	Mixer	Müller	MML	67876277653507	Ausgüchtes	Bestanden	23.05.2017	Prüfung fällig in 1...	
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0001	Brotbackmaschine	Black&Decker	SSC	77896754534547	STATUS1	Bestanden	24.10.2017	geprüft	
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0003	Stoßbohrer 3-fach	OSI	AS10	25678E77	STATUS4	Bestanden	13.02.2017	Prüfung fällig in 1...	
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0008	Stoßbohrerleiste 6-fach	OSI		788788		Bestanden	11.09.2017	geprüft	
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0009	Schraubengerät	Varwark	SS	567898878				Prüfung fällig in 1...	

Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Objekte löschen
-  Drucken, siehe „Drucken“
-  Protokolle drucken
-  Multiassistent (ab **BUSINESS Professional**) siehe „Multiassistent (ab **BUSINESS Professional**)“

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

Erweiterte Suchfunktion

Die Ansicht Erweiterte Suchfunktion ist bei großen Datenmengen von Vorteil. Zunächst stellen Sie Filter für eine Suche ein. Nach der Suche werden Ihnen dann nur die für Sie relevanten Daten angezeigt. Dafür ist diese Listenansicht in zwei Karteikarten aufgeteilt: die Karteikarte „SELEKTION LISTE“ zum Einstellen der Filter und die Karteikarte „LISTE DER OBJEKTE“ zum Anzeigen der Suchergebnisse.

Stellen Sie in der ersten Karteikarte „SELEKTION LISTE“ zunächst die Filter ein. Beispielsweise können Sie nach dem Kunden, dem Objekttyp und/oder dem Standort filtern. Die Filterfunktion für den Prüfungszeitraums kann zusätzlich über das Feld AKTIV ein- und ausgeschaltet werden.

SELEKTION LISTE
LISTE DER OBJEKTE

KUNDENBEZEICHNUNG:

ABTEILUNG:

KOSTENSTELLE:

OBJEKTYP:

LETZTE PRÜFUNG (VON): LETZTE PRÜFUNG (BIS): ERGEBNIS DER LETZTEN PRÜFUNG:



NÄCHSTE PRÜFUNG (VON): NÄCHSTE PRÜFUNG (BIS): INTERVALL (MONATE):


AKTIV:

ID: SERIENNUMMER: STATUS:

BEZEICHNUNG: HERSTELLER: TYP:

Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen

 Liste generieren

 Alle Selektionskriterien löschen

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)


Lösen Sie dann die erweiterte Suche durch Drücken der Taste  aus. Ein Fenster mit Fortschrittsbalken wird eingeblendet.

Anschließend werden die gefilterten Suchergebnisse in der Karteikarte „LISTE DER OBJEKTE“ angezeigt. Sie können hier weitere Filter anwenden, um die Suche zu verfeinern.

SELEKTION LISTE		LISTE DER OBJEKTE							
<input type="checkbox"/> ALLE EINTRÄGE	OBJEKTYP	ID	TYP	BEZEICHNUNG	SERIENNUMM...	HERSTELLER	STATUS	KUNDENBEZEI...	KUNDEN-
<input type="checkbox"/>	Gerät	DUT0007		Desktop Computer	65754667	PCSpezialist		OBI	0020
<input type="checkbox"/>	Gerät	0001	PowerMax 42 E	Rasenmäher	76595858 853	Gardena	Verschrottet	OBI	0020
<input type="checkbox"/>	Gerät	0002	K44	Mehrfachsteckdose	34860888758	Kopp		OBI	0020
<input type="checkbox"/>	Gerät	DUT0003	EJC M10 E	Gabelstapler	354675890986	Jungheinrich		OBI	0020
<input type="checkbox"/>	Gerät	DUT0004	NUNO	Lampe	34598733498	Lampegiganten.no		OBI	0020
<input type="checkbox"/>	Gerät	DUT0002	GKS 190 Professio...	Kreissäge	45678909876	Makita		OBI	0020
<input type="checkbox"/>	Gerät	DUT0008	MM33	Mixer	34987483984569	Miele		OBI	0020
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERAET0001	tt55	Ventilator	552225478963	AEG		OBI	0020


Anzahl=8

Werkzeuge:


 Änderungen speichern

 Bearbeitung abbrechen

 Objekte löschen

 Drucken, siehe „Drucken“

 Protokolle drucken

 Multiassistent (ab **BUSINESS Professional**) siehe „Multiassistent (ab **BUSINESS Professional**)“

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

13.2 Funktion Sequenzen

Allgemeines

Jedem elektrischen Prüfobjekt lassen sich Sequenzen zuordnen. Dabei besteht eine Sequenz aus einer Abfolge unterschiedlicher Prüfschritte. Soll nacheinander eine frei programmierte Abfolge von Prüfschritten durchgeführt werden, empfiehlt sich der Einsatz von Prüfsequenzen. Hier können aus Sichtprüfungen, Hinweise, Kontrollen und Einzelmessungen, automatische Prüfabläufe zusammengestellt werden.

Die Sequenzen sind prüfgerätespezifisch und werden in einem Sequenzpool abgelegt. Bei Bedarf können diese an die entsprechenden Prüfgeräte übertragen werden.

Grundsätzlich werden folgende Typen von Sequenzen unterschieden:

- Prüfgerätesequenzen

Dies sind Prüfabläufe, die für einen speziellen Prüfgerätetyp z. B. PROFITEST oder SECUTEST erstellt wurden.

Prüfgerätesequenzen lassen sich im Sequenzeditor – Individuelle Prüfsequenzen komfortabel programmieren und später zum Prüfgerät übertragen.



Hinweis

Feste SECUTEST-Sequenzen: Der SECUTEST verfügt über konfigurierbare Auto-Sequenzen, die sich nicht bidirektional übertragen lassen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit zum SECUTEST die hier beschriebenen Prüfgerätesequenzen zu übertragen. Dabei lassen sich nur die übertragbaren Sequenzen innerhalb der Sequenzverwaltung bearbeiten und verwalten.

- IZY-Sequenzen

Diese Sequenzen können nur in der **IZYTRONIQ** ausgeführt werden. Sie können Prüfschritte aus Gerätesequenzen enthalten, bieten aber darüber hinaus viele weitere Funktionen. So können beispielsweise manuelle Messwerteingaben, Push-Print-Prüfungen, Remote-Messungen, Hinweise und Sichtprüfungen integriert werden. Zu jedem Prüfschritt lassen sich Hilfebilder abspeichern, die dann während der Prüfung dem Anwender schrittbezogen angezeigt werden. Eine IZY-Sequenz kann mit weiteren bereits programmierten Sequenzen kaskadiert werden, ebenso lassen sich innerhalb einer Sequenz Messschritte zu verschiedenen Prüfgeräten programmieren. Wird ein Messschritt für die Remoteprüfung programmiert, steuert diese dann das entsprechende Prüfgerät, wobei vom Prüfgerät nur Messdaten übertragen werden. Die Anzeige und Steuerung erfolgt in der **IZYTRONIQ**.

Aufbau und Bedienung der Sequenzverwaltung

Die Übersicht/Karteikarte der Sequenzverwaltung ist zweigeteilt:

- Listenansicht (1)
Im oberen Fenster wird die Liste der Sequenzen im Sequenzpool (in der Sequenzablage) angezeigt.
- Detailansicht (2)
Im unteren Fenster werden die einzelnen Prüfschritte der jeweils oben markierten Sequenz eingeblendet.

The screenshot shows the Gossen Metrawatt IZYTRONIQ software interface. The top window (1) displays a list of sequences in a table. The bottom window (2) displays the detailed steps of a selected sequence.

ALLE ENTRÄU	PRÜFUNGSART	SEQUENZNAME	MESSGERÄT	SEQUENZART	NORM	NR.	STATUS	DOKUMENTE
<input type="checkbox"/>		Schweißsequenz	SecuTest S4	Schweißsequenz	zsm		1	Deaktiviert
<input type="checkbox"/>		Inspektionssequenz	SecuTest S4	Geräteinspekt.	NVC		1	Deaktiviert
<input type="checkbox"/>		IZYSequenz	SecuTest S4	Geräteinspekt.	IZY		1	Deaktiviert

ALLE ENTRÄU	NR.	SCHRITTART	MESSGERÄT	PRÜFSCHRITT	MAXIMUM	KRITERIUM	DOKUMENTE
<input type="checkbox"/>	1	Prüfbeginn	SecuTest S4	Time			
<input type="checkbox"/>	2	Messung	SecuTest S4	RSD			
<input type="checkbox"/>	3	Messung	SecuTest S4	RPE			
<input type="checkbox"/>	4	Messung	SecuTest S4	IP			
<input type="checkbox"/>	5	Messung	SecuTest S4	U			

Die jeweilige Ansicht ist grün umrandet, der aktive Teil der Ansicht ist durch einen dicken grünen Balken im linken oberen Bereich der Ansicht, markiert.



Es werden nur die Symbole in der Werkzeugleiste eingeblendet, die für die jeweils gewählte Ansicht gültig und aktivierbar sind.

Werkzeuge:

- ✓ Änderungen speichern
- ✗ Bearbeitung abbrechen
- ★ Neue Sequenz hinzufügen: Der Sequenzeditor wird aufgerufen (siehe „Sequenzeditor – Individuelle Prüfsequenzen“). Auf diese Weise kann eine neue Sequenz erstellt und dem Sequenzpool (der Sequenzablage) hinzugefügt werden.
- ✎ Sequenz editieren:
Die markierte Sequenz kann im Sequenzeditor bearbeitet werden.
- 📄 Sequenz duplizieren:
Dieser Befehl kopiert die markierte Sequenz. Der Name der Sequenz wird übernommen und der Zusatz Kopie angehängt.
- 🗑️ Sequenz löschen:
Hiermit wird die Sequenz gelöscht. Wurde die Sequenz bereits einem oder mehreren Objekten zugeordnet, müssen vorher alle Zuordnungen gelöscht werden.
- 📎 Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

13.3 Funktion Datenimport

Mit der Funktion Importieren werden Daten aus einem Prüfgerät oder einer Datei mit der Datenbank der **IZYTRONIQ** synchronisiert. Diese Funktion finden Sie im Menü  „ORTSVERÄNDERLICHE OBJEKTE“ unter der Funktion  „IMPORT“. Durch einen Klick auf diese Funktion wird der Importassistent gestartet.



Der Importassistent fragt nach, wie die Daten importiert werden sollen. Die verfügbaren Optionen hängen ab von der **IZYTRONIQ**-Variante:

BUSINESS Starter	PRÜFGERÄT DATEI (XML)
BUSINESS Advanced BUSINESS Professional	PRÜFGERÄT DATEI (XML, CSV)
BUSINESS Premium	PRÜFGERÄT DATEI (XML, IZY)
ENTERPRISE Premium ENTERPRISE Ultimate CLOUD	PRÜFGERÄT DATEI (XML, CSV, IZY, ZIP)

- **VOM PRÜFGERÄT:** hier können Sie zwischen angeschlossenen Geräten wählen. **OBJEKTE UND PRÜFUNGEN** sind zum Importieren standardmäßig ausgewählt.
- **AUS DATEI:** Berühren Sie das Feld „AUSWÄHLEN“, um die Datei, in welche die Daten importiert werden sollen, zu selektieren. Im geöffneten Windows-Explorerfenster können Sie darüber hinaus das Format der Datei auswählen. **DOKUMENTE IGNORIEREN:** Beim Import von IZY-Dateien werden Protokolle und Anhänge nicht importiert.
- **NACH ID AUFLÖSEN:** Beim Import wird eine Referenz genutzt, um abzugleichen, ob es bei einem Objekt Änderungen gab (z.B. eine neue Messung hinzugekommen ist). Standardmäßig wird eine internes, unsichtbares Referenzmerkmal für den Import verwendet. Sollten hier Probleme beim Import entstehen, nutzen Sie mit dieser Option die ID des Messgerätes als Referenz für den Import.

Um den Import zu starten, wählen Sie **ALLES IMPORTIEREN** oder **AUSWAHL IN IMPORTVORSCHAU** an:

- Bei Auswahl von **ALLES IMPORTIEREN** und Klick auf **IMPORTIEREN** läuft der Import automatisch ab.
- Bei **AUSWAHL IN IMPORTVORSCHAU** werden zunächst die Daten in der **IMPORTVORSCHAU** angezeigt. Hier lassen sich diese Daten selektieren und nachbearbeiten. Anschließend werden die selektierten Objekte durch Auswahl der Funktion  in die **IZY-TRONIQ**-Datenbank importiert.
- Über **STANDARDKUNDE** kann ein Kunde aus der Datenbank vorgegeben werden, falls die Daten einen Kunden enthalten.

**Achtung!****Datenverlust!**

Es werden immer die zuletzt in die **IZYTRONIQ** importierten Daten übernommen. Wurden Daten auf das Prüfgerät gespeichert und danach Änderungen an den Daten in der **IZYTRONIQ** vorgenommen, überschreibt ein Import der Daten vom Prüfgerät diese Änderungen wieder.

Beispiel: Sie haben ein Prüfobjekt (Anlage) in der **IZYTRONIQ** angelegt und in das Prüfgerät (**PROFITEST...**) übertragen. Der **PROFITEST...** befindet sich im Außeneinsatz. Zeitgleich werden die technischen Daten von der Anlage in der **IZYTRONIQ** geändert. Später werden die Daten vom **PROFITEST...** in die **IZYTRONIQ** importiert. Danach sind die geänderten (neuen) technischen Daten der Anlage überschrieben mit den alten technischen Daten aus dem **PROFITEST...**

Verändern Sie daher keine Daten in der **IZYTRONIQ**, wenn diese im Prüfgerät verwendet werden. Anders herum: Möchten Sie Daten in der **IZYTRONIQ** bearbeiten, übertragen Sie die veränderten Daten in das Prüfgerät, bevor Sie das Prüfgerät einsetzen!


Der erfolgreiche Import sowie ein eventuell aufgetretener Übertragungsfehler werden angezeigt.

Treten Konflikte zwischen bereits vorhandenen und zu importierenden Daten auf, die nicht automatisch aufgelöst werden können, wird der Konfliktmanager aktiviert.

„Datenimport über Vorschau“ 

Der Konfliktmanager 

Sind beim Importieren Konflikte aufgetreten, so dass Objekte nicht übertragen werden konnten, werden diese Objekte nicht einfach verworfen, sondern es wird versucht, diese Konflikte manuell zu lösen. Hierzu werden die betroffenen Objekte in eine gesonderte Ablage/Tabelle kopiert. Gleichzeitig wird in der Statusleiste ein Warnsymbol eingeblendet und die Einträge rot markiert.



Warnsymbol

GOSSEN METRAWATT


FLIKTE

KONFLIKTART	KONFLIKTBESCHREIBUNG	OBJEKTYP	IMPORT	IZYTRON-DB	IMPORTEUR	DATUM	AUFLÖSUNG	UPDATE MIT ID


1
Details einblenden

Anzahl=1


Hier können die Konflikte bearbeitet werden. Zu jedem Konflikt existiert eine Beschreibung. Durch Anwählen des Detailsymbols (+) werden die Details der Konfliktobjekte angezeigt (1).



Durch wiederholtes Klicken auf das Symbol Handshake (2) erhält man die möglichen Methoden zur Lösung des Konflikts: Ignorieren, Zusammenführen oder Neu. Diese sind abhängig vom jeweiligen Konflikt. Alternativ wird durch Klicken in die Spalte „Auflösung“ ein Pull-Down-Menü mit den möglichen Lösungsmethoden zur Auswahl eingeblendet.



Durch Wahl der gewünschten Methode wird die rote Markierung ausgeblendet. Durch Speichern der Änderungen wird der jeweilige Konflikt gelöst. Anschließend wird der gelöste Eintrag im Konfliktmanager nicht mehr angezeigt und das jeweilige Objekt in die Hauptdatenbank integriert. Sind alle Konflikte der Liste gelöst wird der Konfliktmanager verlassen.



Es gibt folgende Möglichkeiten der Auflösung:

Bezeichnung	Beschreibung
Ignorieren	Datenimport wird ignoriert.
Update mit Quell-ID (des importierten Objekts)	Alle in der IZYTRONIQ zu diesem Objekt gespeicherten Daten werden überschrieben.
Update mit Ziel-ID (des vorhandenen Objekts)	Alle in der IZYTRONIQ zu diesem Objekt gespeicherten Daten außer der ID werden überschrieben.
Zusammenführen	Die Stammdaten des Objekts werden synchronisiert.
Neu	Import des Objekts mit Vergabe einer neuen ID
...	

Werkzeuge:



 Konflikt auflösen


 Wahl der Lösungsmethode

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

„Arbeitsweise Konfliktmanager“ 

13.4 Funktion Datenexport

Mit der Funktion Exportieren werden Daten auf ein Prüfgerät oder in eine Datei übertragen. Die Funktion findet man im Menü  „ORTS-VERÄNDERLICHE OBJEKTE“ unter der Funktion  „EXPORT“. Durch Anwahl dieser Funktion wird der Exportassistent gestartet.



Der Exportassistent fragt nach, wie die Daten exportiert werden sollen. Die verfügbaren Optionen hängen ab von der **IZYTRONIQ**-Variante:

BUSINESS Starter	PRÜFGERÄT DATEI (XML)
BUSINESS Advanced BUSINESS Professional	PRÜFGERÄT DATEI (XML, CSV)
BUSINESS Premium	PRÜFGERÄT DATEI (XML, IZY)
ENTERPRISE Premium ENTERPRISE Ultimate CLOUD	PRÜFGERÄT DATEI (XML, CSV, IZY, ZIP)

- ZUM PRÜFGERÄT: hier können Sie zwischen angeschlossenen Geräten wählen. Es können OBJEKTE und/oder SEQUENZEN ausgewählt werden.
- IN XML-DATEI: Es können OBJEKTE und/oder SEQUENZEN ausgewählt werden. Berühren Sie das Feld „SPEICHERN UNTER“, um die Datei, in welcher die Daten gespeichert werden sollen, zu selektieren.
- IN CSV-DATEI: Berühren Sie das Feld „SPEICHERN UNTER“, um die Datei, in welcher die Daten gespeichert werden sollen, zu selektieren.
- IN IZY-DATEI: OBJEKTE, GERÄTEKATALOGE und SEQUENZEN sind jeweils standardmäßig ausgewählt. Berühren Sie das Feld „SPEICHERN UNTER“, um die Datei, in welcher die Daten gespeichert werden sollen, zu selektieren.
- IN ZIP-BACKUP-DATEI: Berühren Sie das Feld „SPEICHERN UNTER“, um die Datei, in welcher die Daten gespeichert werden sollen, zu selektieren.



Achtung!


Beim Export der Daten werden dem angeschlossenen Prüfgerät sämtliche vorhandene Daten gelöscht und durch die exportierten überschrieben. Daher erscheint vor dem Export eine Warnung.

Mit Anwahl von EXPORTIEREN wird der Exportfilter gestartet.

Exportfilter


Der Exportfilter besteht aus zwei Filtermenüs:

- EXPORTFILTER OBJEKTE
- SEQUENZEN EXPORTIEREN

Ist mehr als ein Filtermenü ausgewählt, erfolgt die Umschaltung zwischen den Sichten durch den Button > „WEITER“ bzw. < „ZURÜCK“. Durch Anwahl des  „EXPORT-Buttons“ in der Werkzeugleiste wird die gewählte Auswahl an Daten sowie die zugehörigen Kunden und Standorte an das angeschlossene Prüfgerät übertragen. Während des Exports wird angezeigt, welche Aktion aktuell ausgeführt wird. Sind alle Daten erfolgreich übertragen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Objekte auswählen und filtern

Der Exportfilter OBJEKTE besteht aus einer zweigeteilten Ansicht. In der oberen Hälfte befinden sich die beiden Baumansichten, in der unteren die Liste der selektierten Objekte. In den Baumansichten kann durch Auswahl der Checkboxen vor den Elementen eine Vorauswahl über Kunden und Standorte erfolgen. Dabei kann man im E-Baum die möglichen Objekte zur Übertragung auswählen und diese durch Selektion von Standorten im Standortbaum einschränken. Die so selektierten Elemente können dann in der unteren Liste noch weiter gefiltert werden (siehe „Listen“).



Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren

<input checked="" type="checkbox"/>	ALLE EINTRÄGE	OBJEKTYP	ID	TYP	BEZEICHNUNG	SERIENNUMM...	HERSTELLER	STATUS
<input checked="" type="checkbox"/>		Gerät	0007	BE 600 R	Bohrmaschine		AEG	
<input checked="" type="checkbox"/>		Gerät	0016	BE 600 R	Bohrmaschine		AEG	
<input checked="" type="checkbox"/>		Gerät	0017	HS500LH	Halogenstrahler			
<input checked="" type="checkbox"/>		Gerät	0020	EA90PE 1-00	Netzteil		Dell	
<input checked="" type="checkbox"/>		Gerät	0033	AT 53.10	Toaster		petra	
<input checked="" type="checkbox"/>		Gerät	0035	Silencio 1250	Föhn		Braun	
<input checked="" type="checkbox"/>		Gerät	0039	405W-F 3G1 5 (rund)	Mehrfachsteckdose		Brennenstuhl	

Anzahl=7

Sequenzen auswählen und filtern

Hier können Sie die zu exportierenden Sequenzen auswählen und filtern.

The screenshot shows a software interface for exporting sequences. At the top, there is a header bar with the GOSSEN METRAWATT logo and various navigation icons. Below this is a window titled 'SEQUENZEN EXPORTIEREN (MAX 10)'. Inside the window, there is a table with the following columns: 'ALLE EINTRÄGE' (with a checked checkbox), 'PRÜFUNGSART', 'SEQUENZNAME', 'MESSGERÄT', 'SEQUENZART', 'NORM', 'SEQUENZVERS...', and 'STATUS'. The first row of data contains: 'Geräteprüfung', 'DGUV3', 'SecuTest S4', 'Gerätesequenz', 'VDE 0701-0702', and '1'. A white arrow points to the checkbox in the first column. Another white arrow points to a filter icon (a funnel) in the right-hand sidebar. At the bottom right of the window, it says 'Anzahl=1'.

<input checked="" type="checkbox"/>	PRÜFUNGSART	SEQUENZNAME	MESSGERÄT	SEQUENZART	NORM	SEQUENZVERS...	STATUS
<input checked="" type="checkbox"/>	Geräteprüfung	DGUV3	SecuTest S4	Gerätesequenz	VDE 0701-0702		1



13.5 Funktion Protokollvorlagen


Die Protokollvorlagen dienen der Dokumentation z. B. von Prüfungen oder als Abnahme- oder Übergabeprotokolle. Hierzu wird auf variable Daten der ausgewählten Messungen in Verbindung mit objektbezogenen Daten (beispielsweise Kundendaten) zugegriffen. Protokollvorlagen entsprechen entweder gesetzlichen Vorgaben bzw. Normen oder wurden bzw. werden für die Vereinheitlichung von Dokumentationen erstellt. In der IZYTRONIQ sind werksseitig Standardprotokolle vorhanden, welche jedoch nicht bearbeitbar und nicht löschar sind.

Sie können neue Vorlagen erstellen oder vorhandene Vorlagen kopieren und diese ändern.

Ab Variante **BUSINESS Advanced** kann ein Firmenlogo oder eine eingescannte Unterschrift in die Protokollvorlagen integriert werden. Diese werden im Setup unter globale bzw. persönliche Einstellungen abgelegt, siehe „Globale Einstellungen“ und „Persönliche Einstellungen“.

Die Vorlagen werden in Microsoft Word erstellt, wobei die Prüfungsdaten beliebig durch Platzhalter angeordnet werden können, siehe „Protokollvorlagen editieren“.

Sie finden die Protokollverwaltung der ortsveränderlichen Objekte im Menü  „ORTSVERÄNDERLICHE OBJEKTE“ unter der Funktion  „PROTOKOLLVORLAGEN“:




ALLE EINTRÄGE	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	OBJEKTTYP	PFAD	SCHUTZ
<input type="checkbox"/>	Geräteprüfung (Ein...		Gerät (für Prüfung)	...	
<input type="checkbox"/>	Geräteprüfung (Sa...		Gerät (für Prüfungsc	...	
<input type="checkbox"/>	Medizinisches Gerä...		Medizinisches Gerät	...	
<input type="checkbox"/>	Medizinisches Gerä...		Medizinisches Gerät	...	
<input type="checkbox"/>	Geräteprüfung (Ein...		Gerät (für Prüfung)	...	
<input type="checkbox"/>	Geräteprüfung (Sa...		Gerät (für Prüfungsc	...	
<input type="checkbox"/>	Medizinisches Gerä...		Medizinisches Gerät	...	
<input type="checkbox"/>	Medizinisches Gerä...		Medizinisches Gerät	...	






Auswahlliste der Protokollvorlagen

In der Protokollverwaltung werden alle verfügbaren Protokollvorlagen angezeigt.

Soll ein Prüfprotokoll ausgedruckt werden, so werden je nach Objekttyp (Gerät, medizinisches Gerät) die zugehörigen Protokollvorlagen angeboten.

Um ein neues Protokoll hinzuzufügen, muss im Vorfeld mit Microsoft Word ein Protokoll erstellt werden. Dieses kann mit dem Button  „PROTOKOLLVORLAGE HINZUFÜGEN“ in die Liste aufgenommen werden. Klickt man auf dieses Symbol, öffnet sich ein systemspezifisches Menü zum Öffnen von Word-Dokumenten. Man wählt die gewünschte Protokollvorlage aus, quittiert und bekommt einen neuen Eintrag in der Verwaltungstabelle. Um die neue Protokollvorlage abspeichern zu können, muss noch der Gerätetyp, für den die Protokollvorlage gelten soll, ausgewählt und der Name der Protokollvorlage eingetragen werden.

Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Protokollvorlage als Microsoft Word-Datei speichern
-  Protokollvorlage in Microsoft Word öffnen
-  Neue Protokollvorlage hinzufügen

**Protokollvorlage duplizieren:**


Dieser Befehl kopiert die markierte Protokollvorlage. Der Name der Protokollvorlage wird übernommen und der Zusatz Kopie angehängt.


**Protokollvorlage löschen:**

Hiermit wird die Sequenz gelöscht. Wurde die Sequenz bereits einem oder mehreren Objekten zugeordnet, müssen vorher alle Zuordnungen gelöscht werden.

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

14 Ortsfeste Objekte

Durch Anwahl des Objektmodulsymbols für ortsfeste Geräte  im Homescreen oder in der Navigationsleiste wird der Startbildschirm des Objektmoduls für ortsfeste Geräte aufgerufen. In diesem Modul werden ortsfeste Objekte und ihre Prüfungen erfasst und verwaltet.



Im Startfenster stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

1. Eingeben, Ändern, Listen:
Eingeben, ändern und filtern von Objekten. Verwalten von Prüfsequenzen und Prüfungen. Siehe „Funktion „Eingeben, Ändern, Listen““.
2. Sequenzen:
Erstellen und verwalten von Prüfsequenzen. Siehe „Funktion Sequenzen“.
3. Protokollvorlagen:
Importieren (Word-Datei) und Verwalten von Protokollvorlagen. Siehe „Funktion Protokollvorlagen“.
4. Importieren:
Importieren von Objekten. Siehe „Funktion Datenimport“.
5. Exportieren:
Exportieren von Objekten und Sequenzen. Siehe „Funktion Datenexport“.

Die Objektmodule beinhalten zwei Hauptkategorien:

- Anlage
- Maschine

14.1 Funktion „Eingeben, Ändern, Listen“

Hier können Standorte, Kunden und Prüfobjekte angelegt, strukturiert und verwaltet werden. Prüfsequenzen und Prüfungen können verwaltet und Prüfobjekten zugeordnet werden. Prüfergebnisse können miteinander verglichen und Prüfprotokolle ausgedruckt werden.

Die Modulansicht besteht aus folgenden 3 Teilen:

1. Baumansicht: Diese Ansicht besteht aus zwei Teilbäumen, dem elektrischen Baum (E-Baum) links und dem Standortbaum rechts. Hier können alle Kunden, Prüfobjekte und Standorte sowie ihre Beziehungen untereinander erfasst, angezeigt und verwaltet werden. Objekte können hier selektiert werden. Siehe auch „Baumansicht“.
2. Detailansicht: In dieser Ansicht werden alle Details des selektierten Objekts angezeigt. Ist ein Prüfobjekt selektiert, werden hier über verschiedene Tabs die für dieses Objekt benutzten Prüfsequenzen, sowie alle mit diesem Prüfobjekt ausgeführten Prüfungen dargestellt. Siehe auch „Detailansicht“.
3. a) Listenansicht: In dieser Ansicht wird eine Liste aller Prüfobjekte angezeigt, die sich im Zweig unterhalb des selektierten Objekts in der Baumansicht befinden. Diese Liste kann man mit Hilfe verschiedener Filterkriterien so filtern, dass nur die gewünschten Daten angezeigt werden. Auch hier können Objekte selektiert werden. Siehe auch „Standardfunktion“ oder „Listen“.
- b) Listenansicht – erweiterte Suchfunktion (große Datenmengen): Sofern Sie mit großen Datenmengen arbeiten ist es sinnvoll, eine

Vorauswahl der Daten zu treffen, die aktuell für Sie relevant sind. Hierdurch wird die Performance verbessert. In dieser Ansicht werden 2 Karteikarten eingeblendet. Über die erste Karteikarte „SELEKTION LISTE“ muss eine Auswahl getroffen werden, welche Prüfobjekte in der Karteikarte „LISTE DER OBJEKTE“ angezeigt werden sollen. Diese Liste kann wiederum mit Hilfe verschiedener Filterkriterien weiter gefiltert werden. Siehe auch „Erweiterte Suchfunktion“ oder „Listen“.

„Grundbedienung der 3 Ansichten“ am Beispiel ortsveränderlicher Objekte 

The screenshot displays the Gossen Metrawatt software interface with three main views:

- (1) Baumansicht (Tree View):** Shows a hierarchical tree structure under 'E-BAUM' and 'STANDORTBAUM'. The 'E-BAUM' view is highlighted with a green border and labeled 'a'. It contains items like 'Neuer Kunde (CU0029)', 'Neue Anlage (I0001)', and 'Neuer RCD (RCD0001)'. A red arrow labeled 'b' points to the active view.
- (2) Detailansicht (Detail View):** Shows a detailed configuration for an 'RCD' object. It includes fields for 'ID', 'BEZEICHNUNG', 'KUNDENBEZEICHNUNG', 'RCD-ART', 'POLZAHL', 'LEITUNGSTYP', 'PRÜFSEQUENZ', and 'PRÜFUNGEN'. The 'RCD' object is selected, showing details like 'RCD0002', 'Neuer RCD', and 'Neuer Kunde'.
- (3a) Listenansicht (List View):** Shows a table of objects. The table has columns for 'OBJEKTYP', 'ID', 'TYP', 'BEZEICHNUNG', 'SERIENNUMM...', 'HERSTELLER', 'STATUS', and 'KUNDENBEZEI...'. The first row shows 'RCD', 'RCD0002', 'Neuer RCD', and 'Neuer Kunde'. The text 'Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren' is visible above the table.

(1) Baumansicht (2) Detailansicht, (3a) Listenansicht – Standardsuche; (a) Markierung aktive Ansicht; (b) aktive Teilfunktionalität

The screenshot shows the IZYTRONIQ software interface with three main views:

- (1) Baumansicht (Tree View):** Shows a hierarchical tree structure of RCD objects under 'E-BAUM' and 'STANDORTBAUM'. The 'E-BAUM' tree includes 'Neue Anlage (0001)', 'Klassischer RCD (RCD0001)', 'Neuer RCD (RCD0002)', and 'GMC-I Messtechnik GmbH (GMC-I Messtechnik GmbH)'. The 'STANDORTBAUM' tree includes 'GMC-I Messtechnik (GMC-I Messtechnik)', 'SWP15 (SWP15)', and '100 (100)'.
- (2) Detailansicht (Detail View):** A table showing RCD details. The table has columns for 'RCD', 'PRÜFSEQUENZ', and 'PRÜFUNGEN'. The data includes:

ID	RCD0001	SERIENNUMMER		STATUS	
BEZEICHNUNG	Neuer RCD	HERSTELLER		TYP	
KUNDENBEZEICHNUNG	Neuer Kunde	ABTEILUNG		KOSTENSTELLE	
RCD-ART	RCD	BEMESSUNGSDIFFERENZSTROM	30mA	CHARAKTERISTIK	A
POLZAHL		NENNSTROM	25A	ÜBERSTROMSCHUTZ CHARAKT. (RCBO)	
- (3b) Listenansicht (List View):** A table showing a list of objects. The table has columns for 'SELEKTION LISTE' and 'LISTE DER OBJEKTE'. The data includes:

KUNDENBEZEICHNUNG		LIEGENSCHAFT	
ABTEILUNG		GEBÄUDE	
KOSTENSTELLE		EBENE	
OBJEKTTYP		RAUM	
LETZTE PRÜFUNG (VON)		LETZTE PRÜFUNG (BIS)	
NÄCHSTE PRÜFUNG (VON)		NÄCHSTE PRÜFUNG (BIS)	
		ERGEBNIS DER LETZTEN PRÜFUNG	
		INTERVALL (MONATE)	

(1) Baumansicht (2) Detailansicht, (3b) Listenansicht – erweiterte Suchfunktion; (a) Markierung aktive Ansicht; (b) aktive Teilfunktionalität

Die jeweils aktive Ansicht wird mit einer grünen Umrandung gekennzeichnet.

Auf der grünen Umrandung wird die jeweils aktive Teilfunktionalität durch einen verstärkten grünen Balken auf der oberen Seite gekennzeichnet.

14.1.1 Baumansicht

Die Baumansicht zeigt alle erfassten Prüfobjekte, Kunden und Standorte. Diese werden hierarchisch als zwei Baumstrukturen, dem elektrischen Baum (E-Baum; links) und dem Standortbaum (rechts) angezeigt.

Durch das Anwählen der Knotensymbole wird ein geschlossener Knoten geöffnet und ein geöffneter Knoten geschlossen.


E-Baum

Hier werden Kunden und Prüfobjekte angezeigt. Die Objekte sind grundsätzlich einem Kunden zugeordnet. Prüfobjekte ohne Kundenzuordnung sind nicht vorgesehen.



Hinweis


Es werden zwar alle Kunden unabhängig von der Art des Prüfobjekts (ortsveränderliche und ortsfeste) angezeigt, es kann jedoch nur auf ortsfeste Prüfobjekte zugegriffen werden.



Ausgewähltes Prüfobjekt im E-Baum

Standortbaum

Hier werden die erfassten Standorte hierarchisch dargestellt. Prüfobjekte können diesen Standorten zugeordnet werden, dies ist nicht zwingend. Der Standortbaum besitzt die 4 festgelegten Hierarchieebenen Liegenschaft, Gebäude, Ebene und Raum. Es müssen nicht alle Ebenen der Hierarchie genutzt werden.



Baumansicht: Standortbaum ist ausgewählt

Wechselwirkung der Baumstrukturen: Verknüpfungen

Ein Prüfobjekt kann (muss aber nicht) zu genau einem Objekt im Standortbaum eine Verknüpfung haben. Ein Objekt im Standortbaum kann hingegen Verbindungen zu mehreren Prüfobjekten im E-Baum haben.

Um diese wechselseitige Baummarkierungen darzustellen, müssen Sie die standardmäßig deaktivierte Funktion WECHSELSEITIGE BAUMMARKIERUNGEN AKTIVIEREN einschalten.

Dazu rufen Sie unter EINSTELLUNGNEEN das Untermenü PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN auf und im Bereich EINSTELLUNGNEEN - EINGEBEN ÄNDERN LISTEN setzen bei der Option WECHSELSEITIGE BAUMMARKIERUNGEN AKTIVIEREN s dann den Haken.

Um Objekte miteinander zu Verknüpfen oder Verknüpfungen zu löschen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Dabei wird immer vom E-Baum zum Standortbaum gearbeitet:

- Drag&Drop:
Ziehen Sie das Objekt aus dem E-Baum auf einen Standort im Standortbaum. Ist das Objekt bereits verknüpft, wird die alte Verknüpfung durch die neue ersetzt.
- MULTIASSISTENT:
Filtern Sie die Liste SELEKTION Liste, sodass die zu verknüpfenden Objekte in der LISTE DER OBJEKTE angezeigt werden. Entscheiden Sie ob Sie alle oder nur einige Objekte aus der Liste verknüpfen möchten. Treffen Sie bei Bedarf eine Auswahl, indem Sie Einträge markieren. Öffnen Sie nun den MULTIASSISTENT und wählen den Reiter STANDORT an. Wählen Sie, ob die Standortzuweisung als AKTION FÜR ALLE OBJEKTE DER LISTE DURCHFÜHREN oder AKTION FÜR MARKIERTE OBJEKTE DER LISTE DURCHFÜHREN möchten. Anschließend entscheiden sie zwischen STANDORT ÄNDERN und STANDORT ENTFERNEN. Möchten Sie den Standort ändern, wählen Sie aus der Liste Standortbaum den neuen Standort. Bestätigen Sie mit AUSFÜHREN. Die Änderung wird durchgeführt und Sie können den MULTIASSISTENT schließen.


Wählt man nun ein verknüpftes Objekt an, wird der zugehörige Baum zum aktiven Baum. Dieser wird wie oben beschrieben durch eine grüne Umrandung des Baumfensters und durch einen verstärkten grünen Balken auf der oberen Seite markiert. Im aktiven Baum kann jeweils nur ein Objekt markiert werden.

Wird ein Standort im Standortbaum markiert, sind alle Elemente, die sich an diesem Standort befinden, im E-Baum grün markiert. Wird ein Prüfobjekt im E-Baum angewählt, ist seine Standortzuordnung dadurch erkennbar, dass das zugehörende Standortobjekt grün markiert erscheint.

Die jeweiligen Elternobjekte werden nur durch die grüne Symbolfarbe gekennzeichnet, die Textfarbe bleibt weiß.

Beispiel E-Baum:


Der E-Baum ist aktiv, die Steckdose 01.19 ist selektiert. Damit sind Symbol und Text grün und mit einem grauen Balken hinterlegt. Im Standortbaum sieht man, dass sich diese Steckdose im Raum 1.23 befindet. Die Elternobjekte Südwestpark, Hochhaus, 1. Stock sind durch die grüne Symbolfarbe gekennzeichnet, so dass man auch bei geschlossenem Knoten sehen kann, wo sich die Steckdose befindet.



Beispiel Zuordnung Steckdose


Beispiel Standortbaum:

Der Standortbaum ist aktiv, der Raum 1.23 ist selektiert. Damit sind Symbol und Text grün und mit einem grauen Balken hinterlegt. Im E-Baum sieht man, dass sich in diesem Raum nur die Steckdose 01.19 befindet. Die Elternobjekte Kunde Gossen Metrawatt, Hausinstallation, Hauptverteiler 1, RCD01.00, F01.01 sind durch die grüne Symbolfarbe gekennzeichnet, so dass man auch bei eingeklapptem Knoten sehen kann, dass sich ein Objekt dieses Elternknotens im selektierten Raum befindet.



Beispiel Objekte im Raum 1.23

Bäume bearbeiten

Um ein neues Element anzulegen, muss das Objekt, unter welchem das neue Element angelegt werden soll, bereits markiert sein. Das markierte Objekt ist dann mit einem grauen Balken hinterlegt. Nach Anwählen von  öffnet sich das Popup „Neues Element“, in dem man die Auswahl der Elemente angeboten bekommt, die an der gewählten Stelle im Baum möglich sind (befindet es sich z. B. im Standortbaum in der Hierarchiestufe „Gebäude“, können „Ebenen“ oder „Räume“ angelegt werden).

Hierarchie im Standortbaum für ortsfeste Objekte:

Symbole	Bedeutung
Standortbaum	
	Liegenschaft
	Gebäude
	Ebene
	Raum

Hierarchie im E-Baum für ortsfeste Objekte:

Symbole	Bedeutung
E-Baum – Ortsfeste Objekte	
	Elektrische Anlage
	Maschine
	Verteiler
	RCD
	RCM
	IMD
	Stromkreis
	SPA-Schiene (Schutzpotentialausgleichsschiene)
	SPA-Leiter (Schutzpotentialausgleichsleiter)
	Erder
	Messpunkt
	Betriebsmittel

Nach Auswahl des gewünschten Elementtyps muss noch eine Element-ID und die Anzahl der anzulegenden Elemente festgelegt werden. Die Element-ID kann auch durch eine in den Settings definierte Regel automatisch erstellt werden, was beim gleichzeitigen Anlegen von mehreren Elementen gleichen Typs zwingend notwendig ist. Nach Anlegen eines oder mehrerer Elemente wird das neu angelegte (bei Mehrfachanlage das erste) Element automatisch selektiert und das Anlegen eines untergeordneten Elements wird gestartet. Erst wenn der Anwender das Popup „neues Element“ explizit schließt (Befehl SCHLIESSEN), wird der Vorgang beendet. Das bzw. die neu erstellten Elemente werden, solange sie noch nicht gespeichert sind mit einem + gekennzeichnet.



Hinweis

Bei Verteilern beachten Sie bitte die Hinweise zum Verteilerprotokoll und der dafür nötigen Baumstruktur im Kapitel „Prüfdokumentation – erzeugen von Prüfprotokollen“.

★ Neues Element anlegen:

✓ Änderungen speichern

✗ Bearbeitung abbrechen

🗑 Element löschen

📄 Element kopieren

📄📄 Element mit Unterelementen kopieren

📄➡ Kopiertes Element einfügen (wird hierarchisch immer unterhalb des markierten Elements eingefügt)

14.1.2 Detailansicht

In der Detailansicht der ortsfesten Objekte werden die wichtigsten Kenngrößen des in der Baumannsicht markierten Objekts (Kunde, Anlage, Maschine, Verteiler, Stromkreis, RCD, RCM, IMD, Betriebsmittel, PA-Schiene, PA-Leiter, Erder, Messpunkt und Standort) verwaltet. Die Objekte können hier nicht angelegt oder gelöscht werden.

Je nach markiertem Objekt in der Baumannsicht bestehen die Stammdaten aus unterschiedlich vielen Karteikarten und Inhalten.

- Kunde: Kunde und Kontakte.
- Standort: Stammdaten
- Prüfobjekte: Element, Prüfsequenz und Prüfungen. Bei Prüfobjekt Anlage/Maschine zusätzliche Karteikarte „technische Daten“.

Beispiel Karteikarte Anlage


Bearbeiten

In den Karteikarten können wichtige Daten wie Objekt-ID, Objekt Benennung sowie Kenngrößen der jeweiligen Objekte angelegt und bearbeitet werden. Ebenso ist es möglich Dokumente wie etwa Bilder, Zertifikate und Bedienungsanleitungen anzuhängen. Mit einem Klick auf die Eingabefelder kann man entweder durch Texteingabe oder Auswahl über ein Dropdown-Feld diese ausfüllen. Solange die Eingaben nicht gespeichert sind, werden die neu angelegten Objekte im E-Baum mit einem „+“, die geänderten Objekte im mit einem „*“ gekennzeichnet.



Hinweis

Die **IZYTRONIQ** setzt kein Limit bezüglich der Zeichenlänge in den jeweiligen Datenfeldern, jedoch kann es je nach angeschlossenen Prüfgerät zu einer Begrenzung der Zeichenlänge kommen. Bitte prüfen Sie hierzu die technischen Parameter des Prüfgeräts. Je nach angeschlossenen Prüfgerät erfolgt eine Einschränkung der übertragbaren Datenfelder. Bitte prüfen Sie hierzu die technischen Parameter des Prüfgeräts.





In allen Eingabemasken gibt es Felder, welche ausgefüllt werden müssen. Bleiben diese Pflichtfelder leer, so werden diese durch folgendes Symbol markiert: . Als Folge kann das Objekt nicht abgespeichert werden. Die Reiterbeschriftung und alle weiteren verknüpften Anzeigen werden solange in roter Schrift angezeigt bis die entsprechenden Pflichtfelder befüllt sind.

Objekt Kunde

Karteikarte KUNDE

Hier können Adress- und Kommunikationsdaten eines ausgewählten Kunden eingegeben werden.







Werkzeuge:

-  Speichern der Änderungen
-  Änderungen verwerfen (mit Nachfrage)
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

Karteikarte KONTAKTE

Hier können Ansprechpartner zum jeweiligen Kunden verwaltet werden.

Werkzeuge:

-  Speichern der Änderungen
-  Änderungen verwerfen (mit Nachfrage)
-  Neuen Kontakt anlegen
-  Kontakt löschen
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht, und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

Objekt Standort





Karteikarte Standort

Hier können die Adress- und Gebäudedaten eingegeben werden.

Die Standorte sind hierarchisch in die vier Hauptobjekte Liegenschaft, Gebäude, Ebene und Raum aufgeteilt. Je nach Hauptobjekt können folgende Daten erfasst werden:

Liegenschaft:	Adressdaten, Bemerkungen
Gebäude:	Adress- und Architekturdaten, Bemerkungen
Ebene:	ID und Bezeichnung, Bemerkungen
Raum:	ID und Bezeichnung, Bemerkungen

Werkzeuge:

-  Speichern der Änderungen
-  Änderungen verwerfen (mit Nachfrage)
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

Prüfobjekt





Das Prüfobjekt ist in drei bzw. 4 Karteikarten gegliedert (PRÜFOBJEKT, PRÜFSEQUENZ, PRÜFUNGEN und bei Anlagen bzw. Maschinen zusätzlich die TECHNISCHE DATEN).

Karteikarte PRÜFOBJEKT <Name>

In der Karteikarte können wichtige Daten wie Objekt-ID, Objekt Benennung sowie Kenngrößen der jeweiligen Objekte angelegt und bearbeitet werden. Ebenso ist es möglich Dokumente wie etwa Bilder, Zertifikate und Bedienungsanleitungen anzuhängen.

Mit einem Klick auf die Eingabefelder kann man entweder durch Texteingabe oder Auswahl über ein Dropdown-Feld diese ausfüllen. Solange die Eingaben nicht gespeichert sind, werden die neu angelegten Objekte im E-Baum mit einem „+“, die geänderten Objekte im mit einem „*“ gekennzeichnet.





Werkzeuge:

-  Speichern der Änderungen
-  Änderungen verwerfen (mit Nachfrage)
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

Karteikarte TECHNISCHE DATEN (nur bei Anlagen und Maschinen)

Da für Prüfobjekte dieses Typs umfangreiche Daten erforderlich sind, ist eine zusätzliche Karteikarte nötig. Hier können wichtige Daten zur Anlagenbeschreibung eingegeben werden.

Werkzeuge:

-  Speichern der Änderungen
-  Änderungen verwerfen (mit Nachfrage)
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

„Anlegen von Maschinen und Anlagen“ 

Karteikarte PRÜFSEQUENZ

In der Karteikarte Prüfsequenz wird die Zuordnung von Prüfsequenzen zum gewählten Objekt verwaltet. Einem Objekt können mehrere Prüfsequenzen zugeordnet werden.

Die Ansicht der zugeordneten Prüfsequenzen ist in einer Liste dargestellt. Mit einem Haken in der Spalte STANDARD ist die Prüfsequenz gekennzeichnet, mit der die Prüfung des Objektes durchgeführt werden soll.

Die Prüfsequenzen selbst werden in einem übergeordneten Sequenzpool verwaltet, siehe „Funktion Sequenzen“.



Hinweis

Beim Löschen wird nicht die Sequenz selbst gelöscht, sondern nur der Verweis. Die Sequenz bleibt im Sequenzpool erhalten.

Sollen die Details (einzelne Schritte) einer Sequenz angezeigt werden, kann dies durch einen Doppelklick auf die Sequenz erfolgen oder durch Markieren der Sequenz und Anwahl des Symbols . Hierdurch öffnet sich die Liste der Sequenzschritte, welche anstelle der Sequenzliste angezeigt wird.

Mit Anwahl des Symbols kehrt man zur ursprünglichen Anzeige zurück.

Werkzeuge:

- Speichern der Änderungen
- Änderungen verwerfen (mit Nachfrage)
- Sequenzdetails anzeigen (falls man sich in der Sequenzliste befindet)
- Sequenzliste anzeigen (falls man sich in der Sequenzdetailanzeige befindet)
- Sequenzen aus Sequenzpool hinzufügen
- Sequenzzuordnung löschen, die Sequenz selbst bleibt im Sequenzpool erhalten
- Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
- Drucken, siehe „Drucken“

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht, und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

Karteikarte PRÜFUNGEN

In der Karteikarte Prüfungen können Prüfungen des ausgewählten Objekts verwaltet und angelegt werden. Die Ansicht der durchgeführten Prüfungen ist in einer Liste dargestellt.

Die hier aufgelisteten Prüfungen können auf unterschiedliche Weisen zustande kommen:

- Import von durchgeführten Messungen vom Prüfgerät oder aus Datei
- Direktes Auszuführen von Prüfungen durch unterschiedliche Methoden

Sollen die Details einer Prüfung angezeigt werden, so kann dies durch einen Doppelklick auf die Prüfung erfolgen oder durch Markieren der Prüfung und Anwahl des Symbols . Hierdurch öffnet sich die Detailansicht der Prüfung. Ist ein „Plus-Symbol“ der Zeile vorangestellt, so sind weitere Informationen durch Anwahl dieses Symbols oder über Doppelklick verfügbar, wobei zwischen MESSWERTE und PARAMETER umgeschaltet werden kann.

Mit Anwahl des Symbols kehrt man zur ursprünglichen Anzeige zurück.

Durch Auswahl des Werkzeugsymbols öffnet sich das Popup „Prüfung hinzufügen“, welches die folgenden Möglichkeiten anbietet:

PRÜFUNG HINZUFÜGEN

BITTE WÄHLEN SIE AUS, WIE DIE NEUE PRÜFUNG ERFOLGEN SOLL:

- REMOTE, ANWENDUNG STEUERT SEQUENZABLAUF
- PUSH/PRINT, EINGABEN DURCH KNOPFD RUCK AM PRÜFGERÄT
- MANUELLE EINGABE

HINZUFÜGEN | ABBRECHEN

► **REMOTE:**

Anwendung steuert Sequenzablauf (siehe „Remote-Funktion – Automatisierte Ablaufsteuerung einer Prüfung“) Hier haben Sie die Möglichkeit, Prüfabläufe mit der **IZYTRONIQ** ausführen zu lassen, zu steuern und zu bewerten. Sie können fernge-

steuert mehrere verschiedene Prüfgeräte Prüfungen ausführen lassen und diese bewerten. Anhänge in Form von Schaltbildern, Zeichnungen, Anleitungsfotos usw. können eingeblendet werden. Messungen können mit beliebigen Prüfgeräten manuell durchgeführt und protokolliert werden, siehe „Dokumentenverwaltung – Dateien anhängen“.

► **PUSH/PRINT:**

Eingaben durch Knopfdruck am Prüfgerät (siehe „Push/Print – erste Schritte“) Mit der Funktion Push/Print können auf einfache Weise per Knopfdruck am Prüfgerät Messergebnisse direkt zum gewünschten Prüfobjekt in der **IZYTRONIQ** gesendet werden, um dort im Tab Prüfungen abgespeichert zu werden.

► **Manuelle Eingabe:**

Mit dieser Funktion ist es möglich, Prüfungen mit beliebigen Prüfgeräten durchzuführen, für welche keine Anbindung an die **IZYTRONIQ** besteht. Ebenso können auch Prüfungen angelegt werden, welche kein Prüfgerät benötigen z. B. Angabe einer Anzahl. Nach Auswahl der Funktion „Manuelle Eingabe“ und „Klick“ auf „HINZUFÜGEN“ öffnet sich die Maske „MANUELLE EINGABE“. Im oberen Contentbereich müssen Sie den Prüfungsnamen eingeben und das verwendete Prüfgerät auswählen. Der Prüfer und das Datum werden automatisch ausgefüllt.




Hinweis

Es kann nur ein Prüfgerät gewählt werden, welches in der Prüfgeräteverwaltung eingetragen ist.


Im unteren Contentbereich können jetzt zeilenweise manuelle Prüfungen angelegt werden. Dazu wählen Sie in der Werkzeugleiste die Funktion ★ „PRÜFSCHRITT HINZUFÜGEN“. Damit kann die aktuelle Prüfung dokumentiert werden, wobei die folgenden Felder ausgefüllt werden können. Allein das Feld Prüfschritt ist ein Pflichtfeld.


Nr.	Fortlaufende Nummer des Prüfschritts (automatisch)
Schrittart	Manuell (automatisch)
Messgerät	Verwendetes Prüfgerät (automatisch)
Prüfschritt	Prüfschritt z.B. Messung
Min	Minimaler Wert
Max	Maximaler Wert
Ergebnis	Ergebniswert
Bestanden	Bestanden
Anhänge	Zeigt mögliche hinzugefügte Dokumente an.

Durch speichern ✓ der Eingaben wird die manuelle Messung abgeschlossen und die Anzeige wechselt wieder in die Karteikarte „PRÜFUNGEN“. Die angelegte Messung wird jetzt hier angezeigt.







„Manuelle Messwerteingabe“ 

Mithilfe der Funktion Container können mehrere Prüfungen eines ausgewählten Objekts in einem Container zusammengefasst werden. Hierdurch kann ein gemeinsames Protokoll dieser Prüfungen erstellt werden. Die Einzelprüfungen behalten den Namen des verantwortlichen Prüfers, für den Container ist der Ersteller verantwortlich.

Zum Erstellen des Containers müssen zuerst die Prüfungen, welche im Container aufgenommen werden sollen, markiert werden. Danach wählt man in der Werkzeugleiste „CONTAINER ANLEGEN“  aus. Nach einem „Klick“ auf „HINZUFÜGEN“ öffnet sich eine Eingabemaske zum Anlegen des Containernamens und des verantwortlichen Prüfers für den Container. Ein weiterer Klick auf „HINZUFÜGEN“ legt den Container an und kehrt zur Karteikarte Prüfungen zurück.

Anleitungsvideo „Container“ 


Werkzeuge:


-  Speichern der Änderungen
-  Änderungen verwerfen (mit Nachfrage)
-  Prüfungs-/Containerdetails anzeigen (falls man sich in einer entsprechenden Prüfung befindet)
-  Eine Ebene höher springen (falls man sich in einer Prüfung-/Containerdetailanzeige befindet)
-  Erstellen von Prüfungen nach den oben genannten Methoden
-  Prüfungen und Container löschen


 Container anlegen

 Prüfungen in Container übernehmen

 Container auflösen

 Prüfungen vergleichen:
Zwei oder mehr gleichartige Prüfungen können miteinander verglichen werden. Nach einem Klick auf das Symbol müssen diejenigen Prüfungen markiert werden, welche verglichen werden sollen. Nach Ihrer Bestätigung wird eine tabellarische oder grafische Vergleichsdarstellung angezeigt.

 Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)

 Drucken, siehe „Drucken“

 Protokolle drucken

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeuggestreife aktiviert, siehe „Listen“.)

14.1.3 Listenansichten

Es stehen 2 Listenansichten zur Verfügung, welche die vorhandenen Objekte auflisten:

- Standardfunktion
- Erweiterte Suchfunktion

Die Listen unterscheiden sich durch die Art der Auswahl- bzw. Suchfunktion.

Bei großem Datenumfang empfehlen wir die erweiterte Suchfunktion, welche der Werkzeugeinstellung entspricht.

Die jeweilige Auswahl muss in folgendem Menüpfad getroffen werden:

EINSTELLUNGEN > PERSÖNLICHEN EINSTELLUNGEN > ALLGEMEINEN EINSTELLUNGEN >

Parameter **ERWEITERTE SUCHFUNKTION (FÜR GROßE DATENMENGEN) AKTIVIEREN**

Ist hier der Haken gesetzt, ist die erweiterte Suchfunktion aktiv.

Standardfunktion

In der Listenansicht werden alle Objekte angezeigt, welche sich hierarchisch unterhalb des in der Baumansicht selektierten Elements befinden. Somit können z. B. alle Prüfobjekte von einem Kunden oder alle Prüfobjekte, welche sich in einem Raum befinden, aufgelistet werden. In der Baumansicht kann dabei immer nur ein Element ausgewählt werden. Die Anzahl der aktuell aufgelisteten Elemente wird in der Ansicht unten rechts angezeigt.

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren


ALLE EINTRÄG	OBJEKTTYP	ID	TYP	BEZEICHNUNG	SERIENNUMM...	HERSTELLER	STATUS	KUNDEN...	INTERVALL (M...	LETZTE PRÜFU...	STATUS TERMIN	ERGEBNIS DER...	NÄCHSTE PRÜ...	DOKU...
<input type="checkbox"/>	Anlage	ANLAGE0001		Hauptinstallation				Gossen Metr...			Nicht geprüft			
<input type="checkbox"/>	Verteiler	VERTELER0001		HV1				Gossen Metr...			Nicht geprüft			
<input type="checkbox"/>	RCD	RCD0001		RCD 1.1				Gossen Metr...		31.05.2017	Prüfung nicht best.	Nicht bestanden	31.05.2017	
<input type="checkbox"/>	Strömkreis	STRÖMKREIS0001		STRK 1.1.1				Gossen Metr...			Nicht geprüft			
<input type="checkbox"/>	Betriebsmittel	BETREBSMITTEL00...		Steckdose 1.1.1.1				Gossen Metr...	24	09.05.2017	geprüft	Bestanden	09.05.2019	
<input type="checkbox"/>	Betriebsmittel	BETREBSMITTEL00...		Steckdose 1.1.1.2				Gossen Metr...	24	10.05.2017	geprüft	Bestanden	10.05.2019	
<input type="checkbox"/>	Betriebsmittel	BETREBSMITTEL00...		Steckdose 1.1.1.3				Gossen Metr...			Nicht geprüft			
<input type="checkbox"/>	Strömkreis	STRÖMKREIS0002		STRK 1.1.2				Gossen Metr...		31.05.2017	Prüfung nicht best.	Nicht bestanden	31.05.2017	
<input type="checkbox"/>	Betriebsmittel	BETREBSMITTEL00...		Steckdose 1.1.2.1				Gossen Metr...			Nicht geprüft			
<input type="checkbox"/>	Betriebsmittel	BETREBSMITTEL00...		Steckdose 1.1.2.2				Gossen Metr...			Nicht geprüft			

Werkzeuge:


 Änderungen speichern

 Bearbeitung abbrechen

 Objekte löschen

 Drucken, siehe „Drucken“

 Protokolle drucken

 Multiassistent (ab **BUSINESS Professional**)





(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

Erweiterte Suchfunktion

Die Ansicht Erweiterte Suchfunktion ist bei großen Datenmengen von Vorteil. Zunächst stellen Sie Filter für eine Suche ein. Nach der Suche werden Ihnen dann nur die für Sie relevanten Daten angezeigt. Dafür ist diese Listenansicht in zwei Karteikarten aufgeteilt: die Karteikarte „SELEKTION LISTE“ zum Einstellen der Filter und die Karteikarte „LISTE DER OBJEKTE“ zum Anzeigen der Suchergebnisse. Stellen Sie in der ersten Karteikarte „SELEKTION LISTE“ zunächst die Filter ein. Beispielsweise können Sie nach dem Kunden, dem Objekttyp und/oder dem Standort filtern. Die Filterfunktion für den Prüfungszeitraums kann zusätzlich über das Feld AKTIV ein- und ausgeschaltet werden.



Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Liste generieren
-  Alle Selektionskriterien löschen



(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)





Lösen Sie dann die erweiterte Suche durch Drücken der Taste  aus. Ein Fenster mit Fortschrittsbalken wird eingeblendet.

Anschließend werden die gefilterten Suchergebnisse in der Karteikarte „LISTE DER OBJEKTE“ angezeigt. Sie können hier weitere Filter anwenden, um die Suche zu verfeinern.



Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen

-  Objekte löschen
-  Drucken, siehe „Drucken“
-  Protokolle drucken
-  Multiassistent (ab **BUSINESS Professional**) siehe „Multiassistent (ab **BUSINESS Professional**)“

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

14.2 Funktion Sequenzen

Allgemeines

Jedem elektrischen Prüfobjekt lassen sich Sequenzen zuordnen. Dabei besteht eine Sequenz aus einer Abfolge unterschiedlicher Prüfschritte. Soll nacheinander eine frei programmierte Abfolge von Prüfschritten durchgeführt werden, empfiehlt sich der Einsatz von Prüfsequenzen.

Hier können aus Sichtprüfungen, Hinweise, Kontrollen und Einzelmessungen, automatische Prüfabläufe zusammengestellt werden.

Die Sequenzen sind prüfgerätespezifisch und werden in einem Sequenzpool abgelegt. Bei Bedarf können diese an die entsprechenden Prüfgeräte übertragen werden.

Grundsätzlich werden folgende Typen von Sequenzen unterschieden:

Prüfgerätesequenzen

Dies sind Prüfabläufe, die für einen speziellen Prüfgerätetyp z. B. PROFITEST oder SECUTEST erstellt wurden.

Prüfgerätesequenzen lassen sich im Sequenzeditor – Individuelle Prüfsequenzen komfortabel programmieren und später zum Prüfgerät übertragen.

Hinweis

Werksequenzen

Einige Prüfgeräte werden standardmäßig mit Prüfsequenzen ausgeliefert. Beim Übertragen von Sequenzen in das Prüfgerät werden alle vorhandenen Sequenzen überschrieben. Um die werkseitigen Default-Sequenzen wiederherzustellen, können Sie diese von unserer Website (im Bereich "myGMC") laden und wieder in das Prüfgerät übertragen.

IZY-Sequenzen

Diese Sequenzen können nur in der **IZYTRONIQ** ausgeführt werden. Sie können Prüfschritte aus Gerätesequenzen enthalten, bieten aber darüber hinaus viele weitere Funktionen. So können beispielsweise manuelle Messwerteingaben, Push-Print-Prüfungen, Remote-Messungen, Hinweise und Sichtprüfungen integriert werden. Zu jedem Prüfschritt lassen sich Hilfebilder abspeichern, die dann während der Prüfung dem Anwender schrittbezogen angezeigt werden. Eine IZY-Sequenz kann mit weiteren bereits programmierten Sequenzen kaskadiert werden, ebenso lassen sich innerhalb einer Sequenz Messschritte zu verschiedenen Prüfgeräten programmieren. Wird ein Messschritt für die Remoteprüfung programmiert, steuert diese dann das entsprechende Prüfgerät, wobei vom Prüfgerät nur Messdaten übertragen werden. Die Anzeige und Steuerung erfolgt in der **IZYTRONIQ**.

Aufbau und Bedienung der Sequenzverwaltung

Die Übersicht/Karteikarte der Sequenzverwaltung ist zweigeteilt:

- Listenansicht
Im oberen Fenster wird die Liste der Sequenzen im Sequenzpool (in der Sequenzablage) angezeigt.

- Detailsicht
Im unteren Fenster werden die einzelnen Prüfschritte der jeweils oben markierten Sequenz eingeblendet.

The screenshot displays the IZYTRONIQ software interface. It is divided into two main sections, labeled 1 and 2. Section 1 shows a list view of test sequences with columns: ALLE EINTRÄGE, PRÜFUNGSART, SEQUENZNAME, MESSGERÄT, SEQUENZART, NORM, NR., STATUS, DOKUMENTE. Section 2 shows a detailed view of a specific sequence with columns: NR., SCHRITTART, MESSGERÄT, PRÜFSCHRITT, MAXIMUM, KRITERIUM, DOKUMENTE. The interface includes a top navigation bar with the company name 'GOSSEN METRAWATT' and various icons. A toolbar on the right side contains icons for different actions like save, delete, and edit.

Sequenzansicht: (1) Listenansicht, (2) Detailsicht

Die jeweilige Ansicht ist grün umrandet, der aktive Teil der Ansicht ist durch einen dicken grünen Balken im linken oberen Bereich der Ansicht, markiert.

Es werden nur die Symbole in der Werkzeugleiste eingeblendet, die für die jeweils gewählte Ansicht gültig und aktivierbar sind.



Werkzeuge:


- ✓ Änderungen speichern
- ✗ Bearbeitung abbrechen
- ★ Neue Sequenz hinzufügen: Der Sequenzeditor wird aufgerufen (siehe „Sequenzeditor – Individuelle Prüfsequenzen“). Auf diese Weise kann eine neue Sequenz erstellt und dem Sequenzpool (der Sequenzablage) hinzugefügt werden.
- ✎ Sequenz editieren:
Die markierte Sequenz kann im Sequenzeditor bearbeitet werden.
- 📄 Sequenz duplizieren:
Dieser Befehl kopiert die markierte Sequenz. Der Name der Sequenz wird übernommen und der Zusatz Kopie angehängt.
- 🗑️ Sequenz löschen:
Hiermit wird die Sequenz gelöscht. Wurde die Sequenz bereits einem oder mehreren Objekten zugeordnet, müssen vorher alle Zuordnungen gelöscht werden.
- 📎 Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

14.3 Funktion Datenimport

Mit der Funktion Importieren werden Daten aus einem Prüfgerät oder einer Datei mit der Datenbank der IZYTRONIQ synchronisiert.

Diese Funktion finden Sie im Menü  „ORTSFESTE OBJEKTE“ unter der Funktion  „IMPORT“. Durch einen Klick auf diese Funktion wird der Importassistent gestartet.




Der Importassistent fragt nach, wie die Daten importiert werden sollen. Die verfügbaren Optionen hängen ab von der **IZYTRONIQ**-Variante:

BUSINESS Starter	PRÜFGERÄT DATEI (XML)
BUSINESS Advanced BUSINESS Professional	PRÜFGERÄT DATEI (XML)
BUSINESS Premium	PRÜFGERÄT DATEI (XML, IZY)
ENTERPRISE Premium ENTERPRISE Ultimate CLOUD	PRÜFGERÄT DATEI (XML, IZY, ZIP)

- **VOM PRÜFGERÄT**: hier können Sie zwischen angeschlossenen Geräten wählen. **OBJEKTE UND PRÜFUNGEN** sind zum Importieren standardmäßig ausgewählt.
- **AUS DATEI**: Berühren Sie das Feld „AUSWÄHLEN“, um die Datei, in welche die Daten importiert werden sollen, zu selektieren. Im geöffneten Windows-Explorerfenster können Sie darüber hinaus das Format der Datei auswählen.
- **DOKUMENTE IGNORIEREN**: Beim Import von IZY-Dateien werden Protokolle und Anhänge nicht importiert.
- **NACH ID AUFLÖSEN**: Beim Import wird eine Referenz genutzt, um abzugleichen, ob es bei einem Objekt Änderungen gab (z.B. eine neue Messung hinzugekommen ist). Standardmäßig wird eine internes, unsichtbares Referenzmerkmal für den Import verwendet. Sollten hier Probleme beim Import entstehen, nutzen Sie mit dieser Option die ID des Messgerätes als Referenz für den Import.

Um den Import zu starten, wählen Sie **ALLES IMPORTIEREN** oder **AUSWAHL IN IMPORTVORSCHAU** an.

- Bei Auswahl von **ALLES IMPORTIEREN** und Klick auf **IMPORTIEREN** läuft der Import automatisch ab.
- Bei **AUSWAHL IN IMPORTVORSCHAU** werden zunächst die Daten in der **IMPORTVORSCHAU** angezeigt. Hier lassen sich diese Daten selektieren und nachbearbeiten. Anschließend werden die selektierten Objekte durch Auswahl der Funktion  in die **IZYTRONIQ**-Datenbank importiert.
- Über **STANDARDKUNDE** kann ein Kunde aus der Datenbank vorgegeben werden, falls die Daten einen Kunden enthalten.

**Achtung!****Datenverlust!**

Es werden immer die zuletzt in die **IZYTRONIQ** importierten Daten übernommen. Wurden Daten auf das Prüfgerät gespeichert und danach Änderungen an den Daten in der **IZYTRONIQ** vorgenommen, überschreibt ein Import der Daten vom Prüfgerät diese Änderungen wieder.

Beispiel: Sie haben ein Prüfobjekt (Anlage) in der **IZYTRONIQ** angelegt und in das Prüfgerät (**PROFITEST...**) übertragen. Der **PROFITEST...** befindet sich im Außeneinsatz. Zeitgleich werden die technischen Daten von der Anlage in der **IZYTRONIQ** geändert. Später werden die Daten vom **PROFITEST...** in die **IZYTRONIQ** importiert. Danach sind die geänderten (neuen) technischen Daten der Anlage überschrieben mit den alten technischen Daten aus dem **PROFITEST...**

Verändern Sie daher keine Daten in der **IZYTRONIQ**, wenn diese im Prüfgerät verwendet werden. Anders herum: Möchten Sie Daten in der **IZYTRONIQ** bearbeiten, übertragen Sie die veränderten Daten in das Prüfgerät, bevor Sie das Prüfgerät einsetzen!

Der erfolgreiche Import sowie ein eventuell aufgetretener Übertragungsfehler werden angezeigt.

Treten Konflikte zwischen bereits vorhandenen und zu importierenden Daten auf, die nicht automatisch aufgelöst werden können, wird der Konfliktmanager aktiviert.

Der Konfliktmanager

Sind beim Importieren Konflikte aufgetreten, so dass Objekte nicht übertragen werden konnten, werden diese Objekte nicht einfach verworfen, sondern es wird versucht, diese Konflikte manuell zu lösen. Hierzu werden die betroffenen Objekte in eine gesonderte Ablage/Tabelle kopiert. Gleichzeitig wird in der Statusleiste ein Warnsymbol eingeblendet und die Einträge rot markiert.

Warnsymbol

GÖSSEN METRAWATT


KONFLIKTE

KONFLIKTART	KONFLIKTBESCHREIBUNG	OBJEKTTYP	IMPORT	IZYTRON-DB	IMPORTEUR	DATUM	AUFLÖSUNG	UPDATE MIT ID


1 Details einblenden

Anzahl: 1


Hier können die Konflikte bearbeitet werden. Zu jedem Konflikt existiert eine Beschreibung. Durch Anwählen des Detailsymbols (+) werden die Details der Konfliktobjekte angezeigt (1).



Durch wiederholtes Klicken auf das Symbol Handshake (2) erhält man die möglichen Methoden zur Lösung des Konflikts: Ignorieren, Zusammenführen oder Neu. Diese sind abhängig vom jeweiligen Konflikt. Alternativ wird durch Klicken in die Spalte „Auflösung“ ein Pull-Down-Menü mit den möglichen Lösungsmethoden zur Auswahl eingeblendet.



Durch Wahl der gewünschten Methode wird die rote Markierung ausgeblendet. Durch Speichern der Änderungen wird der jeweilige Konflikt gelöst. Anschließend wird der gelöste Eintrag im Konfliktmanager nicht mehr angezeigt und das jeweilige Objekt in die Hauptdatenbank integriert. Sind alle Konflikte der Liste gelöst wird der Konfliktmanager verlassen.



Es gibt folgende Möglichkeiten der Auflösung:

Bezeichnung	Beschreibung
Ignorieren	Datenimport wird ignoriert.
Update mit Quell-ID (des importierten Objekts)	Alle in der IZYTRONIQ zu diesem Objekt gespeicherten Daten werden überschrieben.
Update mit Ziel-ID (des vorhandenen Objekts)	Alle in der IZYTRONIQ zu diesem Objekt gespeicherten Daten außer der ID werden überschrieben.
Zusammenführen	Die Stammdaten des Objekts werden synchronisiert.
Neu	Import des Objekts mit Vergabe einer neuen ID
...	



Werkzeuge:


 Konflikt auflösen

 Wahl der Lösungsmethode

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

14.4 Funktion Datenexport

Mit der Funktion Exportieren werden Daten auf ein Prüfgerät oder in eine Datei übertragen. Die Funktion findet man im Menü  „ORTS-FESTE OBJEKTE“ unter der Funktion  „EXPORT“. Durch Anwahl dieser Funktion wird der Exportassistent gestartet.



Der Exportassistent fragt nach, wie die Daten exportiert werden sollen. Die verfügbaren Optionen hängen ab von der **IZYTRONIQ**-Variante:

BUSINESS Starter	PRÜFGERÄT DATEI (XML)
BUSINESS Advanced BUSINESS Professional	PRÜFGERÄT DATEI (XML, CSV)
BUSINESS Premium	PRÜFGERÄT DATEI (XML, IZY)
ENTERPRISE Premium ENTERPRISE Ultimate CLOUD	PRÜFGERÄT DATEI (XML, CSV, IZY, ZIP)

- ZUM PRÜFGERÄT: hier können Sie zwischen angeschlossenen Geräten wählen. Es können OBJEKTE und/oder SEQUENZEN ausgewählt werden.
- IN XML-DATEI: Es können OBJEKTE und/oder SEQUENZEN ausgewählt werden. Berühren Sie das Feld „SPEICHERN UNTER“, um die Datei, in welcher die Daten gespeichert werden sollen, zu selektieren.
- IN CSV-DATEI: Berühren Sie das Feld „SPEICHERN UNTER“, um die Datei, in welcher die Daten gespeichert werden sollen, zu selektieren.
- IN IZY-DATEI: OBJEKTE, GERÄTEKATALOGE und SEQUENZEN sind jeweils standardmäßig ausgewählt. Berühren Sie das Feld „SPEICHERN UNTER“, um die Datei, in welcher die Daten gespeichert werden sollen, zu selektieren.
- IN ZIP-BACKUP-DATEI: Berühren Sie das Feld „SPEICHERN UNTER“, um die Datei, in welcher die Daten gespeichert werden sollen, zu selektieren.



Achtung!

Beim Export der Daten werden dem angeschlossenen Prüfgerät sämtliche vorhandene Daten gelöscht und durch die exportierten überschrieben. Daher erscheint vor dem Export eine Warnung.

Danach wird durch Anwahl von „EXPORTIEREN“ der Exportfilter gestartet.

Exportfilter

Der Exportfilter besteht aus drei Filtermenüs:

- EXPORTFILTER OBJEKTE
- PRÜFGERÄTEKATALOGE EXPORTIEREN
- SEQUENZEN EXPORTIEREN

Ist mehr als ein Filtermenü ausgewählt, erfolgt die Umschaltung zwischen den Sichten durch den Button > „WEITER“ bzw. < „ZURÜCK“. Durch Anwahl des „EXPORT-Buttons“ in der Werkzeugleiste wird die gewählte Auswahl an Daten sowie die zugehörigen Kunden und Standorte an das angeschlossene Prüfgerät übertragen. Während des Exports wird angezeigt, welche Aktion aktuell ausgeführt wird. Sind alle Daten erfolgreich übertragen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Objekte auswählen und filtern

Der Exportfilter OBJEKTE besteht aus einer zweigeteilten Ansicht. In der oberen Hälfte befinden sich die beiden Baumansichten, in der unteren die Liste der selektierten Objekte. In den Baumansichten kann durch Auswahl der Checkboxes vor den Elementen eine Vorauswahl über Kunden und Standorte erfolgen. Dabei kann man im E-Baum die möglichen Objekte zur Übertragung auswählen und diese durch Selektion von Standorten im Standortbaum einschränken. Die so selektierten Elemente können dann in der unteren Liste noch weiter gefiltert werden (siehe „Listen“).

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren

<input checked="" type="checkbox"/>	ALLE EINTRÄGE	OBJEKTYP	ID	BEZEICHNUNG	TYP	SERIENNUMM...	HERSTELLER	STATUS	INTERVALL (M.)
<input checked="" type="checkbox"/>	Anlage	ANLAGE0001	Neue Anlage						
<input checked="" type="checkbox"/>	Stromkreis	STROMKREIS0001	Neuer Stromkreis						

Anzahl=2

Prüfgerätekataloge auswählen und filtern

Die Katalogauswahl besteht aus einer zweigeteilten Ansicht.

Auf der linken Seite werden die unterschiedlichen Kataloge angezeigt, auf der rechten Seite erscheinen dann die entsprechenden Katalogeinträge. Eine Auswahl kann über verschiedene Vorgehensweisen getroffen werden. Durch Anwahl der Checkboxes kann eine Auswahl getroffen werden, welche Katalogeinträge exportiert werden. Durch den Filter kann die Auswahl eingeschränkt werden.

PRÜFGERÄTEKATALOGE EXPORTIEREN

RCD NENNFEHLERSTROM 7/200 VERWENDET IN: RCD, RCM

<input checked="" type="checkbox"/>	WERT
<input checked="" type="checkbox"/>	6mA
<input checked="" type="checkbox"/>	10mA
<input checked="" type="checkbox"/>	30mA
<input checked="" type="checkbox"/>	100mA
<input checked="" type="checkbox"/>	300mA
<input checked="" type="checkbox"/>	500mA
<input checked="" type="checkbox"/>	1000mA

ADERZAHL 9/200

QUERSCHNITT 16/200

LEITUNGSART 10/200

STROMKREIS NENNSTROM 20/200

BARCODE-MÄNGEL 95/200

BARCODE-HINWEIS 5/200

BARCODE-PRÜFUNG 12/200


BARCODE-BESICHTIGUNG 15/200

BARCODE-ERPROBUNG 8/200

BARCODE-PROTOKOLLIERUNG 6/200

Sequenzen exportieren

Hier können Sie die zu exportierenden Sequenzen auswählen und filtern.






14.5 Funktion Protokollvorlagen

Die Protokollvorlagen dienen der Dokumentation z. B. von Prüfungen oder als Abnahme- oder Übergabeprotokolle. Hierzu wird auf variable Daten der ausgewählten Messungen in Verbindung mit objektbezogenen Daten (beispielsweise Kundendaten) zugegriffen. Protokollvorlagen entsprechen entweder gesetzlichen Vorgaben bzw. Normen oder wurden bzw. werden für die Vereinheitlichung von Dokumentationen erstellt. In der IZYTRONIQ sind werksseitig Standardprotokolle vorhanden, welche jedoch nicht bearbeitbar und nicht löschar sind.

Sie können neue Vorlagen erstellen oder vorhandene Vorlagen kopieren und diese ändern.

Ab Variante **BUSINESS Advanced** kann ein Firmenlogo oder eine eingescannte Unterschrift in die Protokollvorlagen integriert werden. Diese werden im Setup unter globale bzw. persönliche Einstellungen abgelegt, siehe „Globale Einstellungen“ und „Persönliche Einstellungen“. Eigene Vorlagen werden in Word erstellt, wobei die Prüfungsdaten beliebig durch Platzhalter angeordnet werden können.

Sie finden die Protokollverwaltung der ortsfesten Objekte im Menü  „ORTSFESTE OBJEKTE“ unter der Funktion  „PROTOKOLLVORLAGEN“.










Auswahlliste der Protokollvorlagen

In der Protokollverwaltung werden alle verfügbaren Protokollvorlagen angezeigt.

Soll ein Prüfprotokoll ausgedruckt werden, so werden je nach Objekttyp (Gerät, medizinisches Gerät) die zugehörigen Protokollvorlagen angeboten.

Um ein neues Protokoll hinzuzufügen, muss im Vorfeld mit Microsoft Word ein Protokoll erstellt werden. Dieses kann mit dem Button ★ „PROTOKOLLVORLAGE HINZUFÜGEN“ in die Liste aufgenommen werden. Klickt man auf dieses Symbol, öffnet sich ein systemspezifisches Menü zum Öffnen von Word-Dokumenten. Man wählt die gewünschte Protokollvorlage aus, quittiert und bekommt einen neuen Eintrag in der Verwaltungstabelle. Um die neue Protokollvorlage abspeichern zu können, muss noch der Gerätetyp, für den die Protokollvorlage gelten soll, ausgewählt und der Name der Protokollvorlage eingetragen werden.

Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Protokollvorlage als Microsoft Word-Datei speichern
-  Protokollvorlage in Microsoft Word öffnen
-  Neue Protokollvorlage hinzufügen
-  Protokollvorlage duplizieren:
Dieser Befehl kopiert die markierte Protokollvorlage. Der Name der Protokollvorlage wird übernommen und der Zusatz Kopie angehängt.
-  Protokollvorlage löschen:
Hiermit wird die Sequenz gelöscht. Wurde die Sequenz bereits einem oder mehreren Objekten zugeordnet, müssen vorher alle Zuordnungen gelöscht werden.


(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

15 Prüfgeräteverwaltung

IZYTRONIQ kann Mess- und Prüfgeräte verwalten, welche für die Prüfungen an Objekten (Geräte, Medizingeräte, Maschinen und Anlagen) eingesetzt werden. Geräteeigenschaften wie Gerätebezeichnung, Hersteller, Typ, Seriennummer und Kalibrierungsdaten können angelegt, importiert, angezeigt und bearbeitet werden.

Wird ein Prüfgerät angeschlossen, so wird zunächst geprüft, ob es sich um ein Messgerät von GOSSEN METRAWATT handelt. Ist dies der Fall, werden dessen Seriennummer und Gerätetyp ausgelesen. Es wird geprüft, ob das Prüfgerät in der IZYTRONIQ bereits vorhanden ist, ggf. wird es neu angelegt.

Die Kalibrierungsdaten in der Datenbank werden überwacht, auf anstehende oder erreichte Kalibrierungstermine wird im Homescreen hingewiesen.



Die Prüfgeräteverwaltung besteht aus zwei Karteikarten:

- Prüfgerät: Stamm- und Kalibrierdaten, siehe „Karteikarte Prüfgerät“.
- Dokumente: Kalibrierscheine, siehe „Karteikarte Dokumente“.







Zusätzlich wird im unteren Teil der Ansicht die Liste der eingetragenen Prüfgeräte angezeigt, siehe „Liste der Prüfgeräte“.

„Prüfgeräteverwaltung, Anlegen von Prüfgeräten“ 

Karteikarte Prüfgerät

In der Karteikarte Prüfgerät können sämtliche Stamm- und Kalibrierdaten eingegeben werden. Pflichtfelder sind hier „Identnummer“, „Bezeichnung“, „Seriennummer“ und „Typ“.







Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Benutzer hinzufügen
-  Benutzer entfernen: Ausnahme: der jeweils angemeldete Benutzer kann nicht gelöscht werden.
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

Karteikarte Dokumente

In der Karteikarte Dokumente können sämtliche Kalibrierscheine eingegeben werden.

Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Kalibrierschein hinzufügen
-  Kalibrierschein entfernen
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“







(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

Liste der Prüfgeräte

In der Liste der Prüfgeräte werden alle eingetragenen Prüfgeräte angezeigt.

Durch Auswahl eines Prüfgeräts in der Liste werden die zugehörigen Stammdaten und Dokumente angezeigt.

Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Benutzer hinzufügen
-  Benutzer entfernen:
Ausnahme: der jeweils angemeldete Benutzer kann nicht gelöscht werden.
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

16 Benutzerverwaltung

In der Benutzerverwaltung legt man Benutzer für die IZYTRONIQ an. Je nach IZYTRONIQ Variante unterscheidet sich der Funktionsumfang:

- Benutzerverwaltung – Version BUSINESS außer Premium-Variante: Alle eingetragenen Benutzer haben dieselben Rechte.
- Benutzerverwaltung – Version **BUSINESS Premium** und **ENTERPRISE**: Benutzern können zusätzlich Rollen und Rechte zugewiesen werden.
- Rollenverwaltung – Version **BUSINESS Premium**, **ENTERPRISE** und **Premium CLOUD**: Benutzern können zusätzlich Rollen und Rechte zugewiesen werden. Der Anwender mit der Rolle Admin kann weitere Benutzer mit den definierten Rollen und ihren damit verbundenen Berechtigungen anlegen und verwalten
- Benutzerverwaltung **Premium CLOUD**: Die grundlegende Benutzerverwaltung erfolgt im Portal GMC-INSTRUMENTS Cloud. In der IZYTRONIQ können Sie erweitere Informationen hinterlegen und Rollen verwalten.



Achtung!

Beachten Sie bei personenbezogenen Daten die gültigen gesetzlichen Vorschriften!




Menüauswahl zwischen Benutzerverwaltung – Version **BUSINESS Premium** und **ENTERPRISE** und Rollenverwaltung – Version **BUSINESS Premium**, **ENTERPRISE** und **Premium CLOUD**.

16.1 Benutzerverwaltung – Version BUSINESS außer Premium-Variante

Die Benutzerverwaltung besteht aus zwei Karteikarten:

- Benutzer: Personaldaten, Adressdaten und Qualifikationen; siehe „Karteikarte Benutzer“.
- Zertifikate: Dokumente zur Qualifizierung; siehe „Karteikarte Zertifikate“.

Zusätzlich wird im unteren Teil der Ansicht die Liste der eingetragenen Benutzer angezeigt; siehe „Liste der Benutzer“.



The screenshot shows the 'BENUTZER' (User) management interface. At the top, there are tabs for 'BENUTZER' and 'ZERTIFIKATE'. The main form contains the following fields:

- BENUTZERNAME: tester
- ANREDE: [dropdown]
- VORNAME: Max
- NACHNAME: Mustermann
- PERSONAL NR.: 123456
- TITEL: Dipl. Ing.
- ZUSATZQUALIFIKATION: [dropdown]
- BERUF: [dropdown]
- LETZTE UNTERWEISUNG: [dropdown]
- STATUS: [dropdown]
- GEBURTSTAG: [dropdown]
- STRASSE: Südwestpark 333
- PLZ: 90449
- ORT: Nürnberg
- LAND: Deutschland
- TELEFON: [input]
- FAX: [input]
- MOBILTELEFON: [input]
- TELEFON PRIVAT: [input]
- MOBILTELEFON PRIVAT: [input]
- E-MAIL: [input]
- E-MAIL PRIVAT: [input]
- BEMERKUNG: [text area]

Below the form is a table titled 'LISTE DER BENUTZER':

<input type="checkbox"/>	ALLE EINTRÄGE	BENUTZER...	TITEL	VORNAME	NACHNAME	PERSONAL NR.	ANREDE	BERUF	STATUS
<input checked="" type="checkbox"/>		tester	Dipl. Ing.	Max	Mustermann	123456			

At the bottom right of the table, it says 'Anzahl=1'. The interface also features a sidebar with various icons and a top navigation bar with the 'GOSSEN METRAWATT' logo.

Über die Funktion  muss jeder Benutzer sein eigenes Passwort anlegen und ändern.

Zusätzlich kann in den Business-Varianten Starter bis Professional jeder Benutzer als Admin die Passwörter für andere Benutzer zurücksetzen und ändern.








Ab **BUSINESS Premium** kann nur derjenige Benutzer Passwörter vergeben, der die Berechtigung hierzu hat.

Anleitungsvideo „Benutzer anlegen“ 

Karteikarte Benutzer

In der Karteikarte Benutzer können sämtliche Personaldaten eingegeben werden. Pflichtfelder sind hier „BENUTZERNAME“ und „NACHNAME“.







Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Benutzer hinzufügen
-  Benutzer entfernen:
Ausnahme: der jeweils angemeldete Benutzer kann nicht gelöscht werden.
-  Passwort:
Für jeden Benutzer kann ein Passwort vergeben werden.
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

Karteikarte Zertifikate

In der Karteikarte Zertifikate können sämtliche Dokumente zur Qualifizierung wie z. B. Schulungen, Abschlüsse, Zeugnisse ... eingegeben werden. Pflichtfelder sind hier „BEZEICHNUNG“.

Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Zertifikat hinzufügen
-  Zertifikat entfernen
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)








Liste der Benutzer

In der Liste der Benutzer werden alle eingetragenen Benutzer angezeigt.

Durch Auswahl eines Benutzers in der Liste werden die zugehörigen Stammdaten und Zertifikate angezeigt.

Die Einsichtsrechte von benutzerspezifischen Daten lassen sich über Rollen und Rechte beschränken.

Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Benutzer hinzufügen
-  Benutzer entfernen:
Ausnahme: der jeweils angemeldete Benutzer kann nicht gelöscht werden.
-  Passwort:
Für jeden Benutzer kann ein Passwort vergeben werden.
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

16.2 Benutzerverwaltung – Version BUSINESS Premium und ENTERPRISE  

Die Benutzerverwaltung besteht in der ENTERPRISE-Version aus vier Karteikarten:

- Benutzer: Personaldaten, Adressdaten und Qualifikationen; siehe „Karteikarte Benutzer“.
- Berechtigungen: Hier kann dem jeweils ausgewähltem Prüfer das Lese- und/oder Schreibrecht für Kunden zugewiesen werden; siehe „Karteikarte Berechtigungen“.
- Zertifikate: Dokumente zur Qualifizierung; siehe „Karteikarte Zertifikate“.
- Prüfgeräte: in Vorbereitung.

Zusätzlich wird im unteren Teil der Ansicht die Liste der eingetragenen Benutzer angezeigt.

Über die Funktion  muss jeder Benutzer sein eigenes Passwort anlegen und ändern.








Zusätzlich kann in den Business-Varianten Starter bis Professional jeder Benutzer als Admin die Passwörter für andere Benutzer zurücksetzen und ändern.

Ab **BUSINESS Premium** kann nur derjenige Benutzer Passwörter vergeben, der die Berechtigung hierzu hat.

Karteikarte Benutzer

In der Karteikarte Benutzer können sämtliche Personaldaten eingegeben werden. Pflichtfelder sind hier „BENUTZERNAME“ und „NACHNAME“.



Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Benutzer hinzufügen
-  Benutzer entfernen:
Ausnahme: der jeweils angemeldete Benutzer kann nicht gelöscht werden.
-  Passwort:
Für jeden Benutzer kann ein Passwort vergeben werden.
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

Karteikarte Berechtigungen

In der Karteikarte Berechtigungen sind alle vorhandenen Kunden aufgelistet. Durch Auswählen in den Spalten LESEN und/oder SCHREIBEN kann das Lese- oder Schreibrecht für den jeweils ausgewählten Kunden zugewiesen werden.

Werkzeuge:







-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

Karteikarte Zertifikate

In der Karteikarte Zertifikate können sämtliche Dokumente zur Qualifizierung wie z. B. Schulungen, Abschlüsse, Zeugnisse ... eingegeben werden. Pflichtfelder sind hier „BEZEICHNUNG“.

Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Zertifikat hinzufügen
-  Zertifikat entfernen
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)








Liste der Benutzer

In der Liste der Benutzer werden alle eingetragenen Benutzer angezeigt.

Durch Auswahl eines Benutzers in der Liste werden die zugehörigen Stammdaten und Zertifikate angezeigt.

Die Einsichtsrechte von benutzerspezifischen Daten lassen sich über Rollen und Rechte beschränken.

Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Benutzer hinzufügen
-  Benutzer entfernen:
Ausnahme: der jeweils angemeldete Benutzer kann nicht gelöscht werden.
-  Passwort:
Für jeden Benutzer kann ein Passwort vergeben werden.
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

16.3 Benutzerverwaltung Premium CLOUD

Die Benutzerverwaltung für die **Premium CLOUD**-Variante unterscheidet sich im Ansatz deutlich von den anderen Varianten.

Nach der Registrierung für die **GMC-INSTRUMENTS CLOUD** und dem damit verbundenen ersten Benutzerkonto (siehe „Login /Logout“), können Sie weitere Benutzer anlegen, verwalten und löschen. Bitte beachten Sie, dass pro Benutzer eine Lizenz erforderlich ist. Alle Informationen dazu finden Sie im Kapitel „Lizenzierung **Premium CLOUD**“.








In der **Premium CLOUD**-Variante können Sie die Benutzer selbst nicht hinzufügen oder entfernen, sondern sie nur erweitert bearbeiten. Die Benutzerverwaltung besteht in der **Premium CLOUD**-Version aus drei Karteikarten:

- Benutzer: Personaldaten, Adressdaten und Qualifikationen; siehe „Karteikarte Benutzer“.
- Berechtigungen: Hier kann dem jeweils ausgewähltem Prüfer das Lese- und/oder Schreibrecht für Kunden zugewiesen werden; siehe „Karteikarte Berechtigungen“.
- Zertifikate: Dokumente zur Qualifizierung; siehe „Karteikarte Zertifikate“.

Karteikarte Benutzer

In der Karteikarte Benutzer können sämtliche Personaldaten eingegeben werden. Pflichtfelder sind hier „BENUTZERNAME“ und „NACHNAME“.



Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Benutzer hinzufügen
-  Benutzer entfernen:
Ausnahme: der jeweils angemeldete Benutzer kann nicht gelöscht werden.
-  Passwort:
Für jeden Benutzer kann ein Passwort vergeben werden.
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“

Karteikarte Berechtigungen

In der Karteikarte Berechtigungen sind alle vorhandenen Kunden aufgelistet. Durch Auswählen in den Spalten LESEN und/oder SCHREIBEN kann das Lese- oder Schreibrecht für den jeweils ausgewählten Kunden zugewiesen werden.

Werkzeuge:







-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

Karteikarte Zertifikate

In der Karteikarte Zertifikate können sämtliche Dokumente zur Qualifizierung wie z. B. Schulungen, Abschlüsse, Zeugnisse ... eingegeben werden. Pflichtfelder sind hier „BEZEICHNUNG“.

Werkzeuge:





-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Zertifikat hinzufügen
-  Zertifikat entfernen
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)
-  Drucken, siehe „Drucken“


(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)


Liste der Benutzer


In der Liste der Benutzer werden alle eingetragenen Benutzer angezeigt.
Durch Auswahl eines Benutzers in der Liste werden die zugehörigen Stammdaten und Zertifikate angezeigt.
Die Einsichtsrechte von benutzerspezifischen Daten lassen sich über Rollen und Rechte beschränken.

Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Benutzer hinzufügen
-  Benutzer entfernen:
Ausnahme: der jeweils angemeldete Benutzer kann nicht gelöscht werden.

 **Passwort:**
Für jeden Benutzer kann ein Passwort vergeben werden.

 **Anhang verwalten** (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)

 **Drucken**, siehe „Drucken“

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

16.4 Rollenverwaltung – Version BUSINESS Premium, ENTERPRISE und Premium CLOUD

Ab der Softwarevariante **IZYTRONIQ BUSINESS Premium** oder **IZYTRONIQ ENTERPRISE Premium** steht dem Anwender eine mächtige Benutzerrechteverwaltung zur Verfügung. Über die Benutzerrechteverwaltung können Rollen angelegt und Benutzern zugeordnet werden. Mittels dieser Rollenstruktur können die Schreib- und Leserechte Personengruppen zugeordnet werden (Beispiel: Gruppe Auszubildende, Gruppe Prüfer). Zusätzlich lassen sich die Rechte des einzelnen Users individuell weiter beschränken. So ist es beispielsweise möglich, einem User nur Zugriff auf die Prüfobjekte eines speziellen Kunden zu erlauben.

In der Rollenverwaltung können Benutzern durch Aktivieren einer Checkbox Rechte zugewiesen oder durch Deaktivieren wieder entfernt werden. Einem Benutzer werden Rollen zugewiesen über die er seine Rechte bekommt. Zusätzlich kann noch eingeschränkt werden, ob diese Rechte nur für bestimmte Kunden gelten sollen. Hierfür kann in der Benutzerverwaltung unter dem Reiter Berechtigungen verschiedenen Kunden eine Lese- und/oder Schreibberechtigung zugewiesen werden, siehe „Benutzerverwaltung – Version **BUSINESS Premium** und **ENTERPRISE**“. Aktiviert der Admin dort die entsprechende Checkbox, gelten die definierten Rechte in den Rollen nur noch für die Kunden, welche in der Liste hinzugefügt werden.


Benutzern können mehrere Rollen zugewiesen werden. Diese werden in der Spalte **ROLLEN** angezeigt. In der Spalte **AKTIV** wird angezeigt, wer die aktuell im oberen Fenster ausgewählte Rolle besitzt (im abgespeicherten Zustand).

Standardmäßig sind folgende Rollen vordefiniert:

- Administratoren,
- Prüfer,
- Sachbearbeiter.

Zusätzlich können weitere Rollen definiert werden. Durch Anhaken der Rechte in den unterschiedlichen Kategorien können diesen jeweils eine Rolle zugewiesen werden.






Im unteren Teil der Ansicht wird die Liste der eingetragenen Benutzer angezeigt, die in der Benutzerverwaltung erstellt worden ist.



ALLE EINTRÄGE	BENUTZERNA...	VORNAME	NACHNAME	AKTIV	ROLLEN
<input type="checkbox"/>	admin	Max	Mustermann	<input checked="" type="checkbox"/>	Administrator (Syst...
<input type="checkbox"/>	tester	werner	hoffmann	<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfer (Systemrolle...

Anzahl=2

Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Rolle hinzufügen
-  Rolle entfernen:
Ausnahme: der jeweils angemeldete Benutzer kann nicht gelöscht werden.
-  Rolle duplizieren:
Dieser Befehl kopiert die markierte Rolle. Der Name der Rolle wird übernommen und der Zusatz Kopie angehängt.

Vorgehensweise Rolle hinzufügen

1. Wählen Sie im oberen Fenster in der Zeile Rollenverwaltung mit Hilfe des Pull-Down-Menüs die gewünschte Rolle aus (z. B. Administrator, Prüfer oder Sachbearbeiter), die Sie einem bestimmten Benutzer zuweisen wollen. Alternativ können Sie auch eine neue Rolle erstellen, die dann ebenfalls im Pull-Down-Menü erscheint.
In der Liste der Benutzer sehen Sie anschließend, bei welchen Benutzern dieses ausgewählte Rollenrecht bereits aktiv bzw. vorhanden ist, jeweils gekennzeichnet durch den Haken in der Spalte AKTIV.
2. Setzen Sie jetzt den Haken in der Spalte AKTIV bei dem Benutzer, der die oben zuvor ausgewählte Rolle mit den entsprechenden Rechten erhalten soll. Die aktuellen Rollenrechte werden in der Spalte ROLLEN eingeblendet.
3. Mit Speichern wird die neue Rolle endgültig auf den gewählten Benutzer übertragen.

Vorgehensweise Rolle entfernen

1. Wählen Sie im oberen Fenster in der Zeile Rollenverwaltung mit Hilfe des Pull-Down-Menüs die gewünschte Rolle aus (z. B. Administrator, Prüfer oder Sachbearbeiter), die Sie von einem bestimmten Benutzer entfernen wollen.
In der Liste der Benutzer sehen Sie anschließend, bei welchen Benutzern dieses ausgewählte Rollenrecht bereits aktiv bzw. vorhanden ist, jeweils gekennzeichnet durch den Haken in der Spalte AKTIV.
2. Entfernen Sie jetzt den Haken in der Spalte AKTIV bei dem Benutzer, bei dem die oben zuvor ausgewählte Rolle mit den entsprechenden Rechten entfernt werden soll. Die aktuellen Rollenrechte werden in der Spalte ROLLEN eingeblendet.
3. Mit Speichern wird die entfernte Rolle endgültig gelöscht.

17 Papierkorb

Werden in der IZYTRONIQ Daten/Objekte gelöscht, so werden diese in den Papierkorb verschoben. Dies bedeutet, dass die Daten nicht endgültig gelöscht sind und somit wiederhergestellt werden können. Hierzu muss der Papierkorb geöffnet, die Daten, die wiederhergestellt werden sollen, markiert und die Taste „Wiederherstellen“ gedrückt werden.

Hinweis

Beachten Sie, dass untergeordnete Elemente und Abhängigkeiten ebenfalls gelöscht werden.

Werden Daten mit untergeordneten Elementen gelöscht, wird hier nur das Hauptobjekt angezeigt.

Die Papierkorbansicht ist zweigeteilt in Listen- und Detailansicht:

- Listenansicht: Im oberen Teil wird die Liste der gelöschten Daten/Objekte angezeigt.
- Detailansicht: Im unteren Teil werden die Details der markierten Elemente eingeblendet.






The screenshot shows the 'PAPIERKORB' (Trash) view in the IZYTRONIQ software. The interface is split into two main sections: a list view at the top and a details view at the bottom. The list view displays a table of deleted objects with columns: 'ALLE EINTR.', 'OBJEKTYP', 'OBJEKTINFOR...', 'GELÖSCHT AM', 'GELÖSCHT DU...', and 'SCHREIBBERE...'. The details view shows a table with columns: 'FELDNAMEN' and 'INHALT'. A white arrow points to the trash icon in the top navigation bar, and another white arrow points to the trash icon in the bottom left toolbar.

ALLE EINTR.	OBJEKTYP	OBJEKTINFOR...	GELÖSCHT AM	GELÖSCHT DU...	SCHREIBBERE...
<input checked="" type="checkbox"/>	Ortsveränderliches...	Beschreibung: Elec...	21.02.2020 10:04:58	Max Müsterrmann	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ortsveränderliches...	Beschreibung: Elec...	19.06.2017 16:43:47	Max Müsterrmann	<input checked="" type="checkbox"/>

FELDNAMEN	INHALT
LEISTUNGSFAKTOR	
NENNSPANNUNG [V]	
NENNSTROM [A]	
NENNLEISTUNG [W]	
NENNFREQUENZ [Hz]	
RCD-ART	
CHARAKTERISTIK	
BEMESSUNGSDIFF...	
SCHUTZART IP	
SCHUTZKLASSE	
REGELVERSORG...	

Werkzeuge:

-  Wiederherstellen: selektierte Objekte wiederherstellen
-  Löschen: selektierte Objekte löschen
-  Papierkorb leeren: alle Elemente des Papierkorbs endgültig löschen

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“. Diese Funktionen gelten nur für die Listenansicht.)

18 Einstellungen

In diesem Modul werden die globalen und persönlichen Einstellungen für das Arbeiten mit der **IZYTRONIQ** vorgenommen. Abhängig von der **IZYTRONIQ** Variante können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden.

Varianten **BUSINESS** und **EDUCATION**:



1. „Globale Einstellungen“
2. „Persönliche Einstellungen“
3. „Lizenz“
4. „Kataloge“
5. „Datenbank: sichern / wiederherstellen (nur **BUSINESS**- und **EDUCATION**-Varianten)“

Variante **ENTERPRISE**:



1. „Globale Einstellungen“

2. „Persönliche Einstellungen“
3. „Lizenz“
4. „Kataloge“
5. „ Stammdaten erweitern – Version ENTERPRISE“

18.1 Globale Einstellungen

Hier finden Sie die Einstellungen, die global für alle Benutzer gelten.

Anzeige Prüftermine/ Kalibrierungstermine

Fristen/Farben für Termine. Standardwerte:

- Rot: Termin überschritten
- Orange: Termin in xx Tagen überschritten
- Gelb: Termin in yy Tagen überschritten

Dateiverwaltung

Definiert den Speicherpfad für die Dateianhänge. Ist standardmäßig derselbe Pfad, in dem auch die Datenbank liegt.

 **Achtung!** Dieser Pfad muss lokal auf dem Gerät liegen, auf dem die IZYTRONIQ installiert ist. Es darf KEIN Netzlaufwerkpfad, OneDrive-Pfad o.ä. sein.

Ab ENTERPRISE erfolgt eine von BUSINESS abweichende Installation, siehe „ENTERPRISE“.

Drucken

Ab **BUSINESS Advanced**: Hier kann die Voreinstellung ausgewählt werden, in welchem Dateiformat (.pdf, .doc oder .docx) selektierte Daten im Druckmenü (Speichern unter) gespeichert werden sollen, siehe auch „Drucken“.

Objekte anlegen

Hier kann vorgegeben werden, wie die ID der Objekte in der Baumstruktur angelegt werden sollen.

Für jeden Objekttyp – auswählbar über Pull-Down-Menü – kann eine eigene Regel erstellt werden.

Format und Inkrement der Objekt-ID müssen ausgewählt werden, um die Zusammensetzung des Objektnamens festzulegen. Bei Objekt-ID wird zunächst der Name des Objekttyps als Präfix (Anfang des Objektnamens, Feld links von [ID]) oder als Suffix (Ende des Objektnamens, Feld rechts von [ID]) eingeblendet. Präfix oder Suffix sind jedoch frei wählbar. Das Ergebnis der Voreinstellung wird simultan als Beispiel einer Objekt-ID eingeblendet. Weiterhin müssen Stellenanzahl der ID-Nummer und Stellenanzahl des ID-Inkrement angegeben werden.

Konfliktpool

Farben für die Anzeige im Konfliktmanager in Abhängigkeit von der Anzahl der Einträge. Werkseinstellung:

- Grün: bis zu 10 Einträge
- Gelb: mehr als 10 und bis zu 100 Einträge (Grenzwerte werden automatisch eingestellt)
- Rot: gleich oder mehr als 100 Einträge

Protokollvorlagen

Folgende Angaben und Anlage werden für sämtliche Prüfprotokolle übernommen.

- Auftragnehmer: Die Adresse des jeweiligen Auftragnehmers mit Name, Straße, Postleitzahl, Ort und Land (Pull-Down-Menü) wird hier eingepflegt.
- Logo: Das Logo für alle künftigen Prüfprotokolle wird über den Button „AUSWÄHLEN“ eingebunden (ab **BUSINESS Advanced** möglich). Durch Anwahl von „AUSWÄHLEN“ öffnet sich ein Explorer-Fenster mit vorgeschlagenen Bildformaten (*.jpg, *.jpeg, *.bmp) in dem Sie nach einer benutzerdefinierten Logo-Datei suchen können.

„Austausch des Logos und der Firmenadresse“



Aktualisierung

- Automatisch nach Aktualisierungen suchen: Hier kann eingestellt werden, ob **IZYTRONIQ** beim Start automatisch nach Updates suchen soll.
- Nach Aktualisierungen suchen: Über diesen Button kann eine manuelle Suche nach einem möglichen Update gestartet werden.

Standardeinstellungen wiederherstellen

Alle getroffenen globalen Einstellungen werden auf die Defaultwerte zurückgesetzt.


Die Extra-Berechtigung „Systemeinstellungen“ ist für das Zurücksetzen erforderlich.

Werkzeuge:

- ✓ Änderungen speichern
- ✗ Bearbeitung abbrechen

18.2 Persönliche Einstellungen

Hier kann der Anwender persönliche Einstellungen vornehmen, die nur für den jeweils angemeldeten Benutzer gelten, z. B. die Sprache ändern, IDs ein- oder ausblenden, Dateien mit Unterschriften ablegen oder **IZYTRONIQ** auf Werkseinstellungen zurücksetzen.



Sprache

Hier wählen Sie die Sprache der Bedienung aus einem Pull-Down-Menü aus.

Allgemeine Einstellungen

- **OBJEKTE IM BAUM MIT ID ANZEIGEN:** Hier können Sie voreinstellen, ob die Objekte im Baum jeweils mit einer ID-Nummer angezeigt werden sollen (Defaulteinstellung = ja, mit ID).
- **ANGEMELDET BLEIBEN:** Sofern Sie im Anmeldefenster „ANGEMELDET BLEIBEN“ ausgewählt haben, können Sie diese Auswahl hier wieder rückgängig machen. Entfernen Sie beim Parameter „ANGEMELDET BLEIBEN“ den Haken wieder, indem Sie das Feld erneut anklicken und diese Änderung bestätigen.
- **ERWEITERTE SUCHFUNKTION (FÜR GROBE DATENMENGEN) AKTIVIEREN:**
Zur Bedeutung dieser Einstellung siehe „Erweiterte Suchfunktion“ (Defaulteinstellung = ja).

Protokollvorlagen

Hier können Sie Ihre Unterschrift zum Anhängen in Protokollvorlagen einbinden. Durch Anwahl von „AUSWÄHLEN“ öffnet sich ein Explorer-Fenster mit vorgeschlagenen Bildformaten (*.jpg, *.jpeg, *.bmp) in dem Sie nach der Datei suchen können.

Standardeinstellungen

- Anwahl von „Standardeinstellungen wiederherstellen“ ermöglicht das Zurücksetzen aller getroffenen persönlichen Einstellungen (Sprache, Anzeige IDs in Baumstrukturen).
- Anwahl von „Fenstereinstellungen zurücksetzen“ ermöglicht das Zurücksetzen aller getroffenen persönlichen Einstellungen, welche die Oberfläche betreffen (Listenanzeigen, Fenstergröße, Fensterpositionen, ...).


Werkzeuge:

 Änderungen speichern

 Bearbeitung abbrechen

18.3 Lizenz

Hier werden Informationen zur Lizenz und zum Programm angezeigt.



Aktuelle Lizenz

Hier wird die aktuell aktivierte Lizenz angezeigt.

Upgrade – Lizenz online aktivieren / Aktivierungsdatei erzeugen /Aktivieren mit Aktivierungsdatei

Wachsen Ihre Anforderungen, können Sie jederzeit den Funktionsumfang durch Upgrades erweitern. Selbstverständlich bleiben dabei alle vorhandenen Daten erhalten.


Das jeweilige Upgrade-Verfahren ist abhängig von Ihrer Version. Alle Informationen wie Sie ein Upgrade durchführen finden Sie unter „Upgrade“.

Über IZYTRONIQ

Hier werden die Programmversion, der Build und die Datenbankversion angezeigt.


18.4 Kataloge

Zu bestimmten Datenfeldern gibt es Kataloge. Ein Teil der Kataloge ist werkseitig fest hinterlegt und kann nicht verändert werden. Hierbei handelt es sich um Kataloge, die das Prüfgerät Profitest zwingend zur Beurteilung seiner Messwerte benötigt. Ein anderer Teil der Kataloge ist frei editierbar. Diese Kataloge dienen beispielsweise bei Feldeingaben der Autovervollständigung, können aber auch als Inventarisierungshilfe zum Profitest überspielt werden (z. B. Leitungstyp).








Die Katalogansicht besteht aus zwei Feldern. Im linken Feld wird eine hierarchische Ansicht der Eingabefelder in einer Baumstruktur angezeigt. Durch Anwählen der Eingabefelder öffnet sich im rechten Feld die Eingabemaske. Am oberen rechten Bereich erscheint jeweils ein Hinweis, ob die betreffenden Werte verändert werden können oder nicht. Ist dies möglich können über den Befehl ★ weitere Einträge vorgenommen werden.

Es gibt folgende Arten von Katalogeinträgen:

- Eingabefelder alphanumerisch – freie Eingabe
Eingabefelder, in die beliebige Ziffern- und Zeichenfolgen eingegeben werden können. Jede abgeschlossene Eingabe wird in den jeweiligen Katalog übernommen. Diese Kataloge dienen der Autovervollständigung.
- Eingabefelder numerisch mit und ohne Einheit – freie Eingabe
Eingabefelder, in dem Zahlenwerte zwischen vorgegebenen Grenzen eingegeben werden können. Zusätzlich kann aus einer Liste vorgegebener Einheiten ausgewählt werden. Die Eingabe von Werten erfolgt durch Auswahl des Stiftsymbols . Diese Kataloge dienen der Autovervollständigung.
- Eingabefelder ProfiScan Barcode – freie Eingabe
Für die Prüfgeräte-Serie PROFITEST MASTER/PRIME stehen vorgefertigte Barcodes (CODE 128 und QR-Code) als Eingabehilfe für nachfolgende Funktionen zur Verfügung. ProfiScan erweitert die Dokumentationsmöglichkeiten zur Prüfdokumentation an jedem elektrischen Objekt der Baumstruktur kann durch einfaches Abscannen des jeweiligen Barcodes eine kategorisierte Bemerkung gespeichert werden. Folgende Kategorien stehen Ihnen zur Verfügung:
 - Mängel (Besichtigungsmängel)
 - Prüfung (Grund der Prüfung: Neuanlage, Wiederholungsprüfung)
 - Besichtigung (Sichtprüfungsdokumentation)
 - Erprobung (Funktionstest)
 - Protokollierung (Prüfumfang)







Mit der IZYTRONIQ besteht die Möglichkeit zur Erstellung von eigenen Barcodes, die am Ende der Katalogliste ergänzt werden können. Durch einfaches Abscannen des gewünschten Barcodes können die entsprechenden Texte im Prüfgerät PROFITEST... einem Prüfobjekt zugeordnet werden.

MÄNGEL	BARCODES
Abdeckung schadhaf	
Abdeckung fehlt	
Betriebsmittel nicht ordnungsgemäß eingebaut	
Betriebsmittelbezeichnung fehlt	
Gehäuse defekt	

Beispiel ProfiScan (Druckvorschau/PDF)

„Profiscan“ 


Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Element hinzufügen
-  Element entfernen
-  Paste: aus Zwischenablage einfügen
-  Drucken:
Drucken und speichern der jeweils ausgewählten Barcodeliste oder aller Listen, falls der Hauptmenüpunkt „Barcode“ angewählt wurde, siehe „Drucken“

(Da es sich bei dieser Karteikarte um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“.)

18.5 Datenbank: sichern / wiederherstellen (nur BUSINESS- und EDUCATION-Varianten)

Die interne lokale Datenbank kann gesichert und ein früherer Stand wiederhergestellt werden. Die Datenbank wird dazu als ZIP-Datei exportiert bzw. wieder importiert,



Hinweis

Dieses Kapitel beschreibt Import und Export der gesamten Datenbank im ZIP-Format.

Für den Import und den Export von Daten siehe bitte für

- ortsveränderliche Objekte allgemein: „Funktion Datenimport“ bzw. „Funktion Datenexport“,
- ortsfeste Objekte allgemein: „Funktion Datenimport“ bzw. „Funktion Datenexport“,
- Prüfgerät **SECUTEST.../ SECULIFE...**: „Datenexport zum Prüfgerät“ bzw. „Datenimport aus Prüfgerät“
- Prüfgerät **PROFITEST...**: „Datenexport zum Prüfgerät“ bzw. „Datenimport aus Prüfgerät“

Datenbank sichern (Export als ZIP-Datei)

Sie können die interne Datenbank als ZIP-Datei sichern. Standardmäßig wird die Datei mit demselben Pfad in dem auch die Datenbank liegt abgespeichert und automatisch mit einem Sicherungsdatum und Uhrzeit versehen. Sie können den Ablageort und den Namen ändern.

1. Wählen Sie **Einstellungen** an.
Das Menü **Einstellungen** erscheint.
2. Wählen Sie **Datenbank** an.
Das Menü **Datenbank** erscheint.
3. Wählen Sie **Datenbank sichern** an.
Der Dialog **Datenbank sichern** erscheint.
4. Optional: Ändern Sie den Dateinamen und/oder den Speicherort indem Sie **Speichern unter** anwählen und Dateinamen und/oder den Ablageort definieren.
5. Definieren Sie im Feld **Max. Segmentgröße** die maximale Dateigröße. Wird diese überschritten, wird die Datenbank in mehreren ZIP-Dateien gespeichert. Um die Datenbank komplett in einer ZIP-Datei zu speichern, geben Sie den Wert 0 ein.
6. Wählen Sie die Schaltfläche **Sichern** an.
Die Datenbank ist gesichert.

Datenbank wiederherstellen (Import von ZIP-Datei)

Sie können einen früheren Zustand der internen Datenbank wiederherstellen, indem Sie eine zuvor erstellte Sicherungskopie (siehe „Datenbank sichern (Export als ZIP-Datei)“) einspielen.

**Achtung!**

Sichern Sie auch die aktuelle Datenbank (siehe „Datenbank sichern (Export als ZIP-Datei)“) vor der Wiederherstellung.

1. Wählen Sie **Einstellungen** an.
Das Menü **Einstellungen** erscheint.
2. Wählen Sie **Datenbank** an.
Das Menü **Datenbank** erscheint.
3. Wählen Sie **Datenbank wiederherstellen** an.
Der Dialog **Datenbank wiederherstellen** erscheint.
4. Wählen Sie **Auswählen** an und geben Sie eine Sicherungskopie (ZIP-Datei) an.
5. Wählen Sie die Schaltfläche **Wiederherstellen** an.
Es erscheint eine Sicherheitsabfrage.
6. Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
Die Datenbank wird wiederhergestellt.
7. Bestätigen Sie die Erfolgsmeldung mit **OK**.
Die **IZYTRONIQ** wird neu gestartet.

Ältere Datenbank-Versionen nutzen

Bei den **BUSINESS**-, **EDUCATION**- und **ENTERPRISE**-Varianten steht die Struktur der lokalen Datenbankstruktur in Abhängigkeit zur Version der **IZYTRONIQ**.

Wenn Sie innerhalb derselben Variante eine ältere Datenbank als Backup in eine neuere Version importieren, wird die Datenbankstruktur beim Import automatisch aktualisiert. Gehen Sie dazu wie im Kapitel „Datenbank wiederherstellen (Import von ZIP-Datei)“ beschrieben vor.

Beispiel: Eine Datenbank aus einer **IZYTRONIQ BUSINESS** mit Softwarestand 3.0 kann in eine **IZYTRONIQ BUSINESS** mit aktuellem Softwarestand 4.6 direkt importiert werden.

Bei einem Variantenwechsel – z.B. von **BUSINESS** auf **ENTERPRISE** – kann ein Datenbank-Backup nicht direkt importiert werden, wenn sich die Software-Versionen unterscheiden. In diesem Fall müssen Sie das Datenbank-Backup zunächst in eine zugehörige **IZYTRONIQ**-Version importieren. Anschließend müssen Sie die **IZYTRONIQ** und damit die Datenbank auf die Version der Zielvariante updaten, sodass die Datenbank auf deren Software-Stand aktualisiert wird. Die aktualisierte Datenbank exportieren Sie erneut. Dieses zweite, aktualisierte Backup können Sie anschließend in die andere **IZYTRONIQ**-Variante importieren.

Beispiel: Ein Datenbank-Backup aus einer **IZYTRONIQ BUSINESS** mit Softwarestand 3.0 soll in eine **IZYTRONIQ ENTERPRISE 4.6** importiert werden. Dazu müssen Sie das Datenbank-Backup in die **IZYTRONIQ BUSINESS 3.0** importieren, diese auf die Version 4.6 aktualisieren, die Datenbank erneut exportieren (mit 4.6-Format) und dann in die **IZYTRONIQ ENTERPRISE 4.6** importieren.

Dieser Prozess ist am einfachsten, wenn Sie immer die aktuelle Software-Version verwenden.

**Achtung!**

Befinden sich bereits Daten in der **IZYTRONIQ**, die Sie zum Aktualisieren des Backups verwenden, werden diese überschrieben!
Sichern Sie die Datenbank (siehe „Datenbank sichern (Export als ZIP-Datei)“) vor dem Aktualisierungsprozess.

1. Öffnen Sie eine Variante und Version der **IZYTRONIQ**, die der zu importierenden Backup-Datenbank entspricht.
Beispiel: Datenbank-Backup aus **IZYTRONIQ BUSINESS 3.0** = **IZYTRONIQ BUSINESS 3.0** öffnen.

**Achtung!**

Sie werden gefragt, ob Sie die neueste **IZYTRONIQ**-Version installieren möchten. Führen Sie kein Update durch!

2. Sichern Sie bei Bedarf die vorhandenen Daten; siehe Hinweis oben.
3. Importieren Sie das alte Datenbank-Backup. Siehe „Datenbank wiederherstellen (Import von ZIP-Datei)“.
4. Schließen Sie die **IZYTRONIQ**.
5. Aktualisieren Sie die alte **IZYTRONIQ** auf die Version der Zielvariante. Siehe auch „Update“.
Beispiel: Die Zielvariante ist **IZYTRONIQ ENTERPRISE 4.6**. Dann aktualisieren Sie die **IZYTRONIQ BUSINESS 3.0** auf **IZYTRONIQ BUSINESS 4.6**. Am einfachsten ist es, wenn die Zielvariante die aktuelle Software-Version ist. Dann müssen Sie die alte **IZYTRONIQ** nur schließen, erneut öffnen und der Update-Aufforderung nachkommen. Andernfalls müssen Sie die passenden Installationsdateien bereithalten. Die Software und damit die Datenbank werden aktualisiert.

6. Exportieren Sie die aktualisierte Datenbank. Siehe „Datenbank sichern (Export als ZIP-Datei)“. Die alte Datenbank befindet sich nun in einem Format, das mit der neueren **IZYTRONIQ**-Version kompatibel ist und kann in eine andere **IZYTRONIQ**-Variante mit demselben Software-Stand importiert werden.
Beispiel: Mit dem Update wurde Ihre **IZYTRONIQ BUSINESS** und damit die zuvor importierte Datenbank von 3.0 auf 4.6 aktualisiert. Mit dem Export erhalten Sie ein Datenbank-Backup in der Version 4.6.
7. Importieren Sie das neue Datenbank-Backup in die andere Variante mit demselben Software-Stand. Siehe „Datenbank wiederherstellen (Import von ZIP-Datei)“.
Beispiel: Importieren Sie das im vorigen Schritt erstellte Backup aus der **IZYTRONIQ BUSINESS** 4.6 in die **IZYTRONIQ ENTERPRISE** 4.6. Ihre Daten liegen nun in der anderen Variante vor.
8. Stellen Sie ggf. die alte **IZYTRONIQ**-Version wieder her und importieren Sie die am Anfang gesicherte ursprüngliche Datenbank.
Beispiel: Deinstallieren Sie die **IZYTRONIQ BUSINESS** 4.6 und installieren Sie die **IZYTRONIQ BUSINESS** 3.0 erneut. Importieren Sie das in Schritt 2 gesicherte Datenbank-Backup.

Suchen Sie Informationen zu Upgrades, finden Sie diese im Kapitel „Upgrade“.

18.6 Stammdaten erweitern – Version ENTERPRISE

Über die Funktion „Stammdaten erweitern“ kann eine neue Karteikarte für jeden Objekttyp (1) der Detailansicht hinzugefügt werden, siehe „Funktion „Eingeben, Ändern, Listen““. Der Benutzer kann den Namen der jeweiligen Karteikarte (2) in Abhängigkeit von der auszuwählenden Sprache (3) frei festlegen.

Auf dieser Karteikarte können maximal 30 Eingabefelder hinzugefügt werden. Für diese Felder stehen 5 Eingabeformate zur Verfügung: Ja/nein, Datum, Dezimal, Ganzzahl und Text.

Feld hinzufügen

Wählen Sie das Symbol ★ in der Werkzeugleiste. Geben Sie den Namen des neuen Feldes (4) in Abhängigkeit von der auszuwählenden Sprache (5) ein.

Unter DATENTYP (6) stehen 5 verschiedene Eingabeformate zur Verfügung. Mit „ERSTELLEN“ wird das neue Feld an die nächststehende freie Position hinzugefügt. Mit Speichern wird das neue Feld übernommen.

FELD HINZUFÜGEN

NAME DES FELDES English (Stan...

DATENTYP

- Bool (ja/nein)
- Bool (ja/nein)
- Datum
- Dezimalzahl
- Ganzzahl
- Text

ERSTELLEN | SCHLIESSEN

Feld positionieren

Die belegten Felder können per Cursor angewählt – ein grüner Rahmen erscheint – und per Drag&Drop beliebig positioniert werden. Mit Speichern wird die neue Position übernommen.

Feld aktivieren

Erst durch Aktivieren des Feldes „AKTIVIERT“ wird die Karteikarte mit sämtlichen erstellen Feldern in der Detailansicht des entsprechenden Objekttyps eingeblendet.

Werkzeuge:

Änderungen speichern

Bearbeitung abbrechen

Feld hinzufügen

Feld löschen

Feld editieren

19 Synchronisation


Das Menü SYNCHRONISATION steht in den Varianten **ENTERPRISE Premium**, **ENTERPRISE Ultimate** und **Premium CLOUD** zur Verfügung, um den Datenaustausch mit Offline-Clients mit **ENTERPRISE Ultimate** zu steuern.

- **ENTERPRISE Ultimate** und **Premium CLOUD**: Synchronisation zwischen der Datenbank auf dem Server und den lokalen Clients (z.B. Laptop). Die Synchronisation muss aktiv durchgeführt werden und bietet die Möglichkeit zu entscheiden, welche Daten für den Offline-mode gespeichert werden.
- **ENTERPRISE Premium**: Es können nur ungelöste Import-Datenbanken aufgelöst werden.



Hinweis

Für die Synchronisation wird eine Internet-Verbindung benötigt.



Ungelöste Import-Datenbanken (nur ENTERPRISE Premium, ENTERPRISE Ultimate und Premium CLOUD)

Ungelöste Import-Datenbanken entstehen, wenn ein Anwender bei Nutzung der **ENTERPRISE Ultimate** nicht alle Daten sofort importiert sondern einige zurückstellt. Beispielsweise importiert er einige Messungen oder nicht. Diese zurückgestellten Daten werden dann als ungelöste Import-Datenbank angezeigt und können vom Anwender oder einem anderen Anwender mit einer **ENTERPRISE Premium**-, **ENTERPRISE Ultimate**- oder **Premium CLOUD**-Lizenz sowie Admin-Rechten in Ruhe geprüft und dann ggf. importiert werden.

1. Wählen Sie **Synchronisation** an.
Das Menü **Synchronisation** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **UNGELÖSTE IMPORT-DATENBANKEN** an.
Es erscheint der Dialog IMPORT-DATENBANK wählen.
3. Wählen Sie die Datenbank(en) aus.
4. Wählen Sie die Schaltfläche **IMPORTIEREN** an.
Die ausgewählte(n) Datenbank(en) wird importiert.

Daten synchronisieren (nur ENTERPRISE Ultimate)

Um die benötigten Kunden- bzw. Objektdaten an den entsprechenden Einsatzorten zur Verfügung zu haben, ist eine Synchronisation dieser Daten zwischen der Serverdatenbank und der lokalen Datenbank des jeweiligen Laptops/Notebooks erforderlich.

Nach den Prüfungen vor Ort müssen die lokal gespeicherten Mess- und Prüfdaten anschließend wieder auf der Serverdatenbank durch Synchronisation gesichert werden.

Der Synchronisationsprozess durchläuft verschiedene Phasen. Zunächst wird die lokale Datenbank hochgeladen und mit der Server-Datenbank zusammengeführt. Danach kann der Nutzer entscheiden, ob und welche Daten er für den Offline-Betrieb herunterladen möchte. Die gewählten Daten werden dann für den Offlinemode als lokale Datenbank heruntergeladen.

1. Starten Sie die **IZYTRONIQ**.

2. Melden Sie sich an.
Die Modus-Abfrage „Offline-Betrieb“ / „Online-Betrieb“ erscheint.
3. Wählen Sie **Online-Betrieb** an.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Wählen Sie **Synchronisation** an.
Das Menü **Synchronisation** wird angezeigt. Sie sehen, ob Daten zur Synchronisation anstehen unter **Ungelöste Import-Datenbanken**.
6. Wählen Sie **Synchronisation** an.
Der Synchronisationsprozess wird gestartet. Die lokale Datenbank hochgeladen und mit der Server-Datenbank zusammengeführt.
Es erscheint eine Abfrage **Objekte herunterladen**.
7. Beantworten Sie die Abfrage **Objekte herunterladen**, um festzulegen welche Daten im Offline-Betrieb verfügbar sein sollen.
Nein: Es werden keine Daten heruntergeladen.
Ja: Es erscheint eine weitere Abfrage welche Objekte heruntergeladen werden sollen. Bei Bestätigung mit Ja erscheint die Bauman-sicht zur freien Auswahl der zur herunterladenden Objekte. Bei Nein werden die Objekte der vorherigen Synchronisation geladen. Die gewählten Daten werden geladen und sind als lokale Datenbank für den Offline-Betrieb verfügbar.
8. Die Synchronisierung ist abgeschlossen. Bestätigen Sie das erfolgreiche Beenden mit **Ok**.

Lokale Datenbank zurücksetzen – Offline arbeiten (nur ENTERPRISE Ultimate)

Um mit der **ENTERPRISE Ultimate offline** zu arbeiten, wird die lokale Datenbank zunächst zurückgesetzt und dann mit dem Server synchronisiert, sodass beide auf dem aktuellen Stand sind. Nach der Rückkehr zum Online-Modus wird die lokale Datenbank dann mit der des Servers synchronisiert.

1. Wählen Sie **Synchronisation** an.
Das Menü **Synchronisation** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **LOKALE DATENBANK ZURÜCKSETZEN** an.
Es erscheint eine Sicherheitsabfrage **LOKALE DATENBANK ZURÜCKSETZEN**.
3. Beantworten Sie die Abfrage mit **Ja**.
4. Wählen Sie die gewünschten Daten aus.
5. Wählen Sie Schaltfläche **Synchronisation** an.
Die lokale Datenbank wird zurückgesetzt, anschließend mit den ausgewählten Objekten gefüllt und gespeichert. Sie können Offline arbeiten.

Offline Arbeiten (nur Premium CLOUD)

Sie können mit der **Premium CLOUD offline** arbeiten. Wenn Sie die Option wählen, wird die lokale Datenbank zurückgesetzt und dann mit dem Server synchronisiert, sodass beide auf dem aktuellen Stand sind. Nach der Rückkehr zum Online-Modus wird die lokale Datenbank mit der des Servers automatisch synchronisiert.

1. Wählen Sie **Synchronisation** an.
Das Menü **Synchronisation** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **OFFLINE ARBEITEN** an.
Es erscheint eine Sicherheitsabfrage **OFFLINE ARBEITEN**.
3. Beantworten Sie die Abfrage mit **Ja**.
Die lokale Datenbank wird zurückgesetzt, anschließend synchronisiert und gespeichert. Sie können Offline arbeiten.

20 Hilfe ?

Öffnet die Online Hilfe. Siehe „Über diese Online Hilfe“.

21 Listen

In allen Modulen, in denen Listen angezeigt werden, sind folgende Funktionen verfügbar:

- Sortieren
- Gruppieren
- Filtern
- Multiassistent (ab **BUSINESS Professional**)

„Arbeiten mit der Liste, Filterfunktionen, Sortierungen, Filtereditor und Spaltenassistent“ 

„Arbeiten mit der Liste, Excel-Datei erzeugen“ 

21.1 Sortieren

Durch Klick auf eine Spalte kann diese aufsteigend ▲ oder absteigend ▼ sortiert werden. Dies wird durch das entsprechende Symbol gekennzeichnet (siehe unten). Es kann immer nur nach einer Spalte sortiert werden. Klickt man auf eine andere Spalte, wird diese neu sortiert.

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich,

<input type="checkbox"/>	OBJEKTYP	ID	TYP	BEZEICHNUNG	HERSTELLER	SERIENNUMM...	IN
<input checked="" type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0003		Bohrhammer			
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0002	PSB 750	Bohrmaschine	Bosch	3346656744456	
<input type="checkbox"/>	Medizinisches Gerät	MEDGERÄT0005		Defi			
<input type="checkbox"/>	Medizinisches Gerät	MEDGERÄT0002		Defibrillator			
<input type="checkbox"/>	Medizinisches Gerät	MEDGERÄT0004		EKG			
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0005		Geschirrspülmaschine			
<input type="checkbox"/>	Medizinisches Gerät	MEDGERÄT0001		Infusionspumpe			

21.2 Gruppieren


Die Einträge der ausgewählten Spalte können gruppiert werden. Dies bedeutet, dass die Elemente gleichen Typs der gewählten Spalte zu Gruppen zusammengefasst werden.

Beispiel: In der Spalte Objekttyp befinden sich 15 Elemente, 10 vom Typ „Gerät“ und 5 vom Typ „medizinisches Gerät“. Gruppiert man diese Spalte werden 2 Gruppen gebildet, eine Gruppe „Geräte“ mit 10 Elementen und eine Gruppe „Medizinische Geräte“ mit 5 Elementen.

Es kann nach mehreren Spalten gleichzeitig gruppiert werden. Man gruppiert Spalten indem man die Spaltenüberschrift per Drag&Drop in die Gruppierungsbox schiebt. Die Gruppierung kann rückgängig gemacht werden, indem man die Spaltenüberschrift per Drag&Drop wieder in die Kopfzeile der Liste schiebt. Die Stelle, an der die Spalte eingefügt wird, wird durch einen orangefarbenen Doppelpfeil gekennzeichnet.



Hinweis

Verschiebt man die Spaltenüberschrift an eine Position außerhalb der Kopfzeile wird ein  eingeblendet und die zugehörige Spalte wird in den Spalteneditor verschoben und ist somit in der aktuellen Liste nicht mehr sichtbar.

Gruppierungsbox

Ziehen Sie eine Spaltenüb

OBJEKTYP	BEZEICHNUNG	HERSTE...	SERIEN
Gerät	Bohrmaschine	Bosch	3346656
Gerät	Bohrhammer		
Gerät	Geschirrspülmaschine		
Gerät	Mehrfachsteckdose		
Medizinisches Gerät	EKG		
Medizinisches Gerät	Defibrillator		
Medizinisches Gerät	Infusionspumpe		
Gerät	Mixer		
Medizinisches Gerät	Defi		
Medizinisches Gerät	Monitor		
Gerät	Mehrfachsteckdose 3-fach	Weigel	5678976
Gerät	Monitor		
Gerät	Mehrfachsteckdose 6-fach		
Gerät	Neues Gerät		
Gerät	Mehrfachsteckdose 10-fach		

Liste gruppieren nach Objekttyp

OBJEKTYP	BEZEICHNUNG	HERSTE...	SERIENNU...	INTERVA
OBJEKTYP: Gerät				
<input type="checkbox"/>	Bohrmaschine	Bosch	3346656744456	
<input type="checkbox"/>	Bohrhammer			
<input type="checkbox"/>	Geschirrspülmaschine			
<input type="checkbox"/>	Mehrfachsteckdose			
<input type="checkbox"/>	Mixer			
<input type="checkbox"/>	Mehrfachsteckdose 3-fach	Weigel	56789765	
<input type="checkbox"/>	Monitor			
<input type="checkbox"/>	Mehrfachsteckdose 6-fach			
<input type="checkbox"/>	Neues Gerät			
<input type="checkbox"/>	Mehrfachsteckdose 10-fach			
OBJEKTYP: Medizinisches Gerät				
<input type="checkbox"/>	EKG			
<input type="checkbox"/>	Defibrillator			
<input type="checkbox"/>	Infusionspumpe			
<input type="checkbox"/>	Defi			
<input type="checkbox"/>	Monitor			

Ergebnis der Gruppierung

In der Werkzeugleiste der Listenansicht sind weitere Bearbeitungsfunktionen verfügbar:

OBJEKTYP	HERSTELLER	BEZEICHNUNG	SERIENNUMMER	INTERVALL (M...)	IDENBEZEICHNUNG	LETZTE PRÜ...	ERGEBNIS DER LETZTEN P...	NÄCHSTE PRÜ...	DOKUM...	STATUS TERMIN
OBJEKTYP: Gerät										
HERSTELLER:										
▶ HERSTELLER: Bosch										
▶ HERSTELLER: Weigel										
OBJEKTYP: Medizinisches Gerät										
▶ HERSTELLER:										


Anzahl=15

Gruppierung nach mehreren Spalten

21.3 Filtern

Sie können Listen einfach filtern oder komplex mit dem Filter Editor.

Einfach

- Befindet sich der Mauszeiger über einem Element in der Kopfzeile wird das Filtersymbol  eingeblendet. Durch Anwahl dieses Symbols wechselt die Farbe von weiß nach orange und ein Filtermenü mit den folgenden Filtermöglichkeiten wird eingeblendet. Filtern nach mehreren Spalten ist möglich:
- (Leer): Filtern nach Zeilen, welche in der ausgewählten Spalte keinen Eintrag haben
- (Nicht leer): Filtern nach Zeilen, welche in der ausgewählten Spalte einen Eintrag haben
- (Einträge): Filtern nach Zeilen, welche in der ausgewählten Spalte den gewählten Eintrag haben.

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in d


<input type="checkbox"/>	OBJEKTYP 	ID	TYP	BEZEICHNUNG
<input type="checkbox"/>	Gerät	(Leer)		Bohrhammer
<input type="checkbox"/>	Gerät	(Nicht leer)	PSB 750	Bohrmaschine
<input checked="" type="checkbox"/>	Medizinisches Gerät			Defi
<input type="checkbox"/>	Medizinisches	Medizinisches Gerät		Defibrillator
<input type="checkbox"/>	Medizinisches			EKG
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0005		Geschirrspül
<input type="checkbox"/>	Medizinisches Gerät	MEDGERÄT0001		Infusionspum
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0008		Mehrfachstec
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0007		Mehrfachstec
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0001		Mehrfachstec
<input type="checkbox"/>	Gerät	GERÄT0006	as3	Mehrfachstec

Funktion Filter Editor

Mit dem Filter Editor können die Listeneinträge beliebig komplex gefiltert werden. Durch Anwahl des Symbols  in der Werkzeugleiste öffnet sich der Filter Editor.

Ein Filter besteht aus Filtergleichungen und deren logischen Verknüpfungen.

Eine Filtergleichung besteht aus der Spaltenbezeichnung (blauer Text) der Spalte nach welcher gefiltert werden soll, der Filterbedingung (grüner Text) und Filterwert (weißer Text). Die Anzahl der Filterwerte ist abhängig von der Filterbedingung.






The screenshot shows the 'FILTER BEARBEITEN' dialog box with the following components and annotations:


- Logische Verknüpfung der Filtergleichung (rot):** 'Und +'
- Filterbedingung (grün):** 'Gleicht'
- Filterwert (weiß):** 'Ausgewählt', 'Bestanden', 'Max Mustermann'
- Spaltenbezeichnung (blau):** 'SCHUTZ', 'ERGEBNIS', 'PRÜFER'
- Filtergleichung löschen:** 'x' icons next to each filter rule.
- Filter anwenden:** 'Übernehmen' button.
- Other buttons:** 'OK', 'Abbrechen'.

Ausgewählt werden können die Spaltenbezeichnung, die Filterbedingung und die logische Verknüpfung, indem man das entsprechende Feld anwählt. Hierdurch öffnet sich jeweils die Liste der Auswahlmöglichkeiten:

Spaltenbezeichnung	Filterbedingung	Verknüpfung
OBJEKTYP	= Gleich	Und
ID	≠ Ist ungleich	Oder
TYP	> Ist größer als	NichtUnd
BEZEICHNUNG	> Ist größer als oder gleich	NichtOder
SERIENNUMMER	< Ist weniger als	Bedingung hinzufügen
HERSTELLER	< Ist weniger als oder gleich	Gruppe hinzufügen
STATUS	▲ Ist zwischen	Alles entfernen
KUNDENBEZEICHNUNG	▲ Ist nicht zwischen	
INTERVALL (MONATE)	▲ Beinhaltet	
LETZTE PRÜFUNG	▲ Beinhaltet nicht	
STATUS TERMIN	[] Beginnt mit	
ERGEBNIS DER LETZTEN PRÜFUNG	[] Endet mit	
NÄCHSTE PRÜFUNG	▲ Ist wie	
ABTEILUNG	▲ Ist nicht wie	
KOSTENSTELLE	▲ Ist einer von	
DOKUMENTE	▲ Ist nicht enthalten in	
ERFASST AM	○ Ist leer	
GEÄNDERT AM	● Ist nicht leer	
ERFASST VON		
GEÄNDERT VON		

Sofern ein Filter gesetzt wurde, wird dies entsprechend markiert:


- In der Fußzeile der Listenansicht links wird die Filterfunktion angezeigt.
- Alle zum Filtern verwendete Spalten werden mit dem Filtersymbol  markiert.
- In der Fußzeile rechts wird ein Symbol zum Editieren  der Filterfunktion eingeblendet.
- in der Fußzeile rechts wird ein Symbol zum Löschen  der Filterfunktion eingeblendet.





Werkzeuge:

 Änderungen speichern

 Bearbeitung abbrechen

 Drucken, siehe „Drucken“
Hier kann die Filterliste auf einem Drucker ausgedruckt oder in ein PDF-, doc- oder docx-File gespeichert werden. Es können Barcodes und Stammdaten selektierter Objekte ausgedruckt oder gespeichert werden.


 Export nach Excel
Mit dieser Funktion kann die Filterliste im csv-Format nach Excel exportiert werden. Ein Klick auf das Symbol öffnet das Windows-Menü „Speichern unter“. Hier kann der gewünschte Speicherort ausgewählt werden. Anschließend ist der Dateiname zu vergeben. Ein Klick auf „Speichern“ schließt den Export ab.

 Suchen
Mit der Suchfunktion kann über alle Spalten ein Suchbegriff gefunden werden. Durch einen Klick auf das Suchen-Symbol öffnet sich in der Kopfzeile der Listenansicht ein Suchfenster. Hier kann nach Anwahl des Eingabefelds der Suchbegriff eingegeben werden. Der oder die gefundenen Begriffe werden gelb markiert. Durch einen Klick auf das Löschesymbol  im Suchfenster wird der Suchbegriff und somit die Markierungen gelöscht. Nach Anwahl von „Schließen“ wird das Suchfenster gelöscht.



Spalteneditor

Durch Anwahl des Symbols wird der Spalteneditor geöffnet, der alle Spaltenbezeichnungen beinhaltet. Sie können durch Drag&Drop die Spalten aus dem Container in die Kopfzeile der Liste an die jeweils gewünschte Position ziehen. Der Eintrag im Container verschwindet hierdurch. Die Stelle, an der die neue Spalte eingefügt wird, wird durch einen orangenen Doppelpfeil gekennzeichnet. Spalten können aus der Liste entfernt (in den Spalteneditor verschoben) werden, indem man diese aus der Kopfzeile der Liste per Drag&Drop herauszieht.



Funktion Filter Editor (siehe oben)




Größe anpassen

Mit dieser Funktion wird die Spaltenbreite sämtlicher Spalten optimiert.

21.4 Multiassistent (ab BUSINESS Professional)

Mit der Funktion Multiassistent können gleichzeitig Änderungen an Eigenschaften mehrerer Objekte vorgenommen werden. Beispielsweise können für alle Objekte der Listenansicht Prüfintervalle verändert werden.



Der Multiassistent ist in der Ansicht „Eingeben, Ändern, Listen“ für ortsveränderliche oder ortsfeste Objekte unter der aktivierten Listenansicht (grüne Umrandung) verfügbar, siehe „Funktion „Eingeben, Ändern, Listen““. Zusätzlich ist der Multiassistent in der Prüfdatenvorschau verfügbar.

Der Multiassistent besteht aus vier Karteikarten: FELDER, PRÜFSEQUENZEN, KUNDE und STANDORT.


„Arbeiten mit Multiassistent“

Karteikarte FELDER

Hier können Sie einer Liste von Geräten Feldinhalte für ausgewählte Objekteigenschaften eingeben oder ändern.

- Wählen Sie zunächst die gewünschten Geräte über die verschiedenen Selektionsfunktionen aus, z. B. über Baumselektionen oder Funktion Filter Editor.

Die ausgewählten Geräte werden in der Listenansicht eingeblendet.

- ▶ Wollen Sie nur ausgewählten Geräten einen neuen Feldinhalt zuweisen, so müssen Sie die entsprechenden Zeilen markieren. Ansonsten gilt die Auswahl für alle Geräte der Liste.
- ▶ Ein Klick auf das Symbol  öffnet das Karteikartenmenü Multiassistent.
- ▶ Die Karteikarte „FELDER“ ist bereits standardmäßig ausgewählt.
- ▶ Wählen Sie aus, ob die Aktion für alle oder nur für die markierten Objekte durchzuführen ist.
- ▶ Wählen Sie im Feld EIGENSCHAFT aus dem Pulldown-Menü einen Eintrag aus.
- ▶ Geben Sie im Feld WERT den gewünschten alphanumerischen Wert ein.
- ▶ Bestätigen Sie mit „Ausführen“.



Achtung!


Der Multiassistent ist ein mächtiges Werkzeug. Es ermöglicht, das gezielte Verändern von Datenfeldern vieler Objekte. Nach Abspeichern dieser Veränderung sind alle bearbeiteten Daten unweigerlich verändert.

Karteikarte PRÜFSEQUENZEN

Hier können Sie einer Liste von Geräten Prüfsequenzen zuordnen oder entfernen.

- ▶ Wählen Sie zunächst die gewünschten Geräte über die verschiedenen Selektionsfunktionen aus, z. B. über Baumselektionen oder Funktion Filter Editor.

Die ausgewählten Geräte werden in der Listenansicht eingeblendet.

- ▶ Wollen Sie nur ausgewählten Geräten eine Prüfsequenz zuweisen oder entfernen, so müssen Sie die entsprechenden Zeilen markieren. Ansonsten gilt die Auswahl für alle Geräte der Liste.
- ▶ Ein Klick auf das Symbol  öffnet das Karteikartenmenü Multiassistent.
- ▶ Wählen Sie die Karteikarte PRUFSEQUENZEN aus.
- ▶ Wählen Sie aus, ob die Aktion für alle oder nur für die markierten Objekte durchzuführen ist.

Prüfsequenzen entfernen

- ▶ Klicken Sie auf „Prüfsequenzen entfernen“.
- ▶ Wählen Sie aus der angebotenen Liste der Prüfsequenzen diejenigen aus, die den Geräten nicht mehr zugeordnet werden sollen.
- ▶ Bestätigen Sie mit „Ausführen“.

Prüfsequenzen zuweisen


- ▶ Klicken Sie auf „Prüfsequenzen zuweisen“.
- ▶ Wählen Sie aus der angebotenen Liste der Prüfsequenzen diejenigen aus, die den Geräten zugeordnet werden sollen.
- ▶ Darüber hinaus können Sie eine Prüfsequenz als Standardsequenz markieren.
- ▶ Bestätigen Sie mit „Ausführen“.

Karteikarte KUNDE

Hier können Sie einer Liste von Geräten Kunden zuordnen.

- ▶ Wählen Sie zunächst die gewünschten Geräte über die verschiedenen Selektionsfunktionen aus, z. B. über Baumselektionen oder Funktion Filter Editor.

Die ausgewählten Geräte werden in der Listenansicht eingeblendet.


- ▶ Wollen Sie nur ausgewählten Geräten einen neuen Kunden zuweisen, so müssen Sie die entsprechenden Zeilen markieren. Ansonsten gilt die Auswahl für alle Geräte der Liste.
- ▶ Ein Klick auf das Symbol  öffnet das Karteikartenmenü Multiassistent.
- ▶ Wählen Sie die Karteikarte KUNDE aus.
- ▶ Wählen Sie aus, ob die Aktion für alle oder nur für die markierten Objekte durchzuführen ist.
- ▶ Wählen Sie im Feld KUNDE aus dem Pulldown-Menü einen Eintrag aus.
- ▶ Bestätigen Sie mit „Ausführen“.

Karteikarte STANDORT

Hier können Sie einer Liste von Geräten Standorte zuordnen oder entfernen.

- ▶ Wählen Sie zunächst die gewünschten Geräte über die verschiedenen Selektionsfunktionen aus, z. B. über Baumselektionen oder Funktion Filter Editor.

Die ausgewählten Geräte werden in der Listenansicht eingeblendet.

- ▶ Wollen Sie nur ausgewählten Geräten einen Standorte zuweisen oder entfernen, so müssen Sie die entsprechenden Zeilen markieren. Ansonsten gilt die Auswahl für alle Geräte der Liste.
- ▶ Ein Klick auf das Symbol  öffnet das Karteikartenmenü Multiassistent.
- ▶ Wählen Sie die Karteikarte STANDORT aus.
- ▶ Wählen Sie aus, ob die Aktion für alle oder nur für die markierten Objekte durchzuführen ist.


Standorte entfernen

- ▶ Klicken Sie auf „Standorte entfernen“.
- ▶ Bestätigen Sie mit „Ausführen“.

Standort ändern oder anlegen

- ▶ Klicken Sie auf „Standorte ändern“.
- ▶ Wählen Sie im eingeblendeten Standortbaum den Standort aus, der den ausgewählten Objekten zugewiesen werden soll.
- ▶ Bestätigen Sie mit „Ausführen“.


22 Drucken

Durch Auswahl des Druckersymbols  in der Werkzeugleiste wird der Druckassistent aufgerufen. Je nachdem aus welchem Fenster dies erfolgt, unterscheidet sich der angebotene Funktionsumfang.

Beim Ausdruck können Sie unter den vom System angebotenen Möglichkeiten wählen.

Ab der Variante **BUSINESS Advanced** kann zusätzlich ausgewählt werden, ob die ausgewählte Aktion abgespeichert werden soll. Hier können Sie unter den Formaten PDF, doc und docx wählen.

Folgende Aktionen sind möglich:



- Objekteigenschaften drucken: Diese Aktion druckt die Daten der ausgewählten Karteikarte aus.
- Filterliste drucken: Diese Aktion druckt die selektierte Filterliste aus.
- Barcode drucken: Diese Aktion druckt die Geräte-ID als Barcode aus.



Hinweis

Druckereinstellungen, die erhalten bleiben sollen (Default-Einstellung), müssen direkt unter Windows vorgenommen werden (Windows-Einstellungen > Geräte > Geräte und Drucker > Drucker).

23 Prüfprotokolle

Zur Protokollierung können die vorhandenen Prüfungen ausgedruckt oder als PDF-Datei abgespeichert werden. Darstellung und Inhalt eines Protokolls richten sich nach der jeweils gewählten Vorlage. Standardmäßig gibt es fest vorgegebene Protokollvorlagen. Darüber hinaus können eigene Vorlagen erstellt werden:

- Protokolle erstellen
- Protokollvorlagen editieren



Achtung!

Veränderbares Protokoll

Protokolle mit individuellen Änderungen stellen keine reversionssicheren Prüfprotokolle dar.

- Der Ersteller des Protokolls haftet für den Inhalt des Protokolls.
- Die reversionssicheren Messwerte können jederzeit in der Software abgerufen werden.

23.1 Protokolle erstellen

Protokolle können aus der Detailansicht unter Karteikarte Prüfungen und über die Listenansicht angestoßen werden.

Nach Auswahl der Prüfungen aus der Detailansicht der Karteikarte Prüfungen und Klick auf das Prüfprotokollsymbol in der Werkzeugleiste wird der Prüfprotokollassistent aufgerufen. Ebenso kann aus der Listenansicht für mehrere Objekte gleichzeitig durch Klick auf das Prüfprotokollsymbol in der Werkzeugleiste die Protokollierung angestoßen werden.

Ab der Variante **BUSINESS Advanced** kann zwischen der Word-Dokumentation als Protokoll-Vorschau oder der PDF-Dokumentation ausgewählt werden.

„Protokollerstellung und Fotodokumentation“ 

Folgende Aktionen sind möglich:

- **PRÜFUNGSSELEKTION:** Hier kann ausgewählt werden, ob alle Prüfungen, ausgewählte Prüfungen oder Prüfungen in einem vorgebbaren Zeitraum protokolliert werden sollen. Bei ortsfesten Objekten können zusätzlich die untergeordneten Objekte mitprotokolliert werden.
- **PROTOKOLLVORLAGE:** Mit der Vorlage legen Sie fest, welches Aussehen und welche Daten an welcher Stelle im Ausdruck erscheinen. Es gibt Standardvorlagen nach Norm. Darüber hinaus können eigene Vorlagen erstellt werden, siehe „Protokollvorlagen editieren“ [ab Variante **BUSINESS Advanced**].
- **PROTOKOLLAUSGABE:** Es kann ein abschließendes (unveränderbares) Prüfprotokoll als PDF oder eine Protokollvorschau als änderbares Word-Dokument erstellt werden. Das abschließende Prüfprotokoll wird automatisch an das selektierte Prüfobjekt angehängt.

Für spezifische Informationen zu Prüfprotokollen für Ihr Gerät siehe „SECUTEST/SECULIFE ST – erste Schritte“ bzw. „PROFITEST / SECULIFE IP – erste Schritte“.

23.2 Protokollvorlagen editieren

Die Protokollvorlagen in **IZYTRONIQ** werden dazu verwendet, um die Prüfprotokolle aus den erfassten Prüfungen heraus zu erstellen. Dies umfasst Einzel- und Sammelprotokolle, deren wesentlicher Unterschied in der zu verwendenden Datenbasis liegt.

Einzelprotokolle werden dabei für eine einzelne Prüfung eines Gerätes (ortsfest oder ortsveränderlich) erstellt und beinhalten ausschließlich Daten zu dieser Prüfung. Hierzu gehören neben den Details zur Prüfung und den Prüfschritten auch die Gerätedetails sowie allgemeine Informationen zum Kunden.

Sammelprotokolle hingegen können grundsätzlich mehrere Prüfungen beinhalten. Diese Prüfungen können unterschiedlichen Geräten zugeordnet sein, müssen sich jedoch unter demselben Hauptgerät des Kunden im E-Baum befinden. So ist es bei ortsfesten Geräten

möglich, ein Protokoll über alle Prüfungen einer Anlage oder Maschine zu erstellen, selbst wenn einzelne Verteiler, Stromkreise, Messpunkte, usw. separat erfasst und geprüft wurden.

Die Objekttypen oder auch Vorlagentypen in der Protokollvorlagenverwaltung bestimmen, wo eine Vorlage verwendet werden kann und welche Daten für das Protokoll gesammelt und vorbereitet werden. Diese Typen bilden sich aus den möglichen Kombinationen der Eigenschaften Gerätetyp, Protokollart (Einzelprotokoll oder Sammelprotokoll) und mit oder ohne Gerätehierarchie.

Als Gerätetypen stehen bei den ortsveränderlichen Geräten Gerät und medizinisches Gerät zur Verfügung; bei den ortsfesten Geräten Anlage und Maschine.

Da ortsveränderliche Geräte nicht in einer Hierarchie abgebildet werden können, entfällt dort die Option „inkl. Hierarchie“. Diese führt dazu, dass die Gerätedetails jedes übergeordneten Gerätes bis zu dem tatsächlich Geprüften aufgeführt und die Standortinformationen dafür ausgeblendet werden.

Im Standardlieferungsumfang sind für jeden dieser Vorlagentypen zwei Standardvorlagen enthalten. Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ausrichtung in Hoch- und Querformat. Dabei bietet die Darstellung der Prüfschritte im Querformat die Möglichkeit ,Bilder zu jedem Prüfschritt anzuzeigen. Die übergebene Datenstruktur ist in allen Fällen identisch.



Achtung!

Veränderbares Protokoll

Protokolle mit individuellen Änderungen stellen keine reversionssicheren Prüfprotokolle dar.

- Der Ersteller des Protokolls haftet für den Inhalt des Protokolls.
- Die reversionssicheren Messwerte können jederzeit in der Software abgerufen werden.

- „Protokollvorlagenverwaltung“
- „Vorlage in Microsoft Word bearbeiten“

23.2.1 Protokollvorlagenverwaltung


Um die Prüfprotokollvorlagen an die eigenen Wünsche anzupassen, können die Standardvorlagen in der Vorlagenverwaltung dupliziert (1) und exportiert (2) bzw. direkt in Word geöffnet (3) werden. Außerdem kann über die Schaltfläche „...“ (4) einer Vorlage eine Word-Datei als Vorlage eingelesen werden. Zum Bearbeiten der Vorlage wird empfohlen, dieser nach dem Duplizieren direkt eine treffende Bezeichnung zu geben und das eigentliche Word-Dokument in ein Verzeichnis zu exportieren, in dem es gut wiederzufinden ist (z. B. der eigene Desktop). Sowohl das Duplizieren, als auch das Umbenennen oder das Laden einer Vorlage sind Aktionen die in IZYTRONIQ durch Anwahl von gespeichert werden müssen.

BEZEICHNUNG	OBJEKTYP	PFAD	SCHUTZ
Anlagenprüfung (Einzelprotokoll)	Anlage (für Prüfung)	...	🔒
Anlagenprüfung (Sammelprotokoll)	Anlage (für Prüfungs	...	🔒
Maschinenprüfung (Einzelprotokoll)	Maschine (für Prüfun	...	🔒
Maschinenprüfung (Sammelprotokoll)	Maschine (für Prüfun	...	🔒
Anlagenprüfung (Einzelprotokoll Querformat)	Anlage (für Prüfung)	...	🔒
Anlagenprüfung (Sammelprotokoll Querformat)	Anlage (für Prüfungs	...	🔒
Maschinenprüfung (Einzelprotokoll Querformat)	Maschine (für Prüfun	...	🔒
Maschinenprüfung (Sammelprotokoll Querformat)	Maschine (für Prüfun	...	🔒
Maschinenprüfung (Sammelprotokoll Querformat) (Kopie)	Maschine (für Prüfun	c7cd77dd-9b02-4a75-9565-b1be89d4b3a0.doc	🔒


23.2.2 Vorlage in Microsoft Word bearbeiten

IZYTRONIQ nutzt für die Erstellung der Prüfprotokolle die Serienbrieffunktion von Microsoft Word. Dabei existiert unabhängig vom Objekttyp in der Vorlagenverwaltung eine Datenstruktur die von IZYTRONIQ vorbereitet und an das Word-Dokument übergeben wird. Die Werte aus den übergebenen Objekten können mit sogenannten Merge-Feldern in der Vorlage positioniert und verwendet werden. Dazu erstellt man

mit der Tastenkombination STRG+F9 ein neues Feld und bearbeitet dieses durch einen Rechtsklick mit anschließender Anwahl von „Feld bearbeiten“.



In dem Dialog der sich daraufhin öffnet, kann im linken Bereich der Feldtyp „Mergefeld“ eingestellt und rechts daneben der Name des gewünschten Feldes eingetragen werden. Die verwendbaren Feldnamen werden dabei von der Datenstruktur vorgegeben, die als Datenquelle von IZYTRONIQ geliefert wird.



Diese Datenstruktur setzt sich aus mehreren Objekten zusammen. Der Bereich, in dem die Werte eines Objektes verwendet werden können, wird durch zwei Mergefelder begrenzt. Diese heißen „TableStart:Objektname“ und „TableEnd:Objektname“ und sind später im ausgefüllten Dokument nicht mehr sichtbar.

Die genaue Objektstruktur und die verfügbaren Felder sind im folgenden Unterkapitel beschrieben.



Hinweis

Aufgrund der umfangreichen Datenstruktur empfiehlt es sich, die bestehenden Standardvorlagen als Ausgangspunkt für eigene Anpassungen zu verwenden oder wenigstens als funktionierende Beispiele zu sichten.

Datenschema

Name	Typ	Beschreibung
Data	Objekt	
- Container	Objekt	
- -ContainerItems	Objekt	
- --Date	Datum	Datum der Protokollerstellung
- --Id	Text	Schlüssel des erzeugten Containers
- --QRCode	Bild	QRCode zur Identifikation der Prüfung
- --Logo	Bild	Firmenlogo aus den Einstellungen
- --Signature	Bild	Unterschrift
- --Kind	Text	Art der Prüfung
- --ReportNumber	Text	Nummer des Protokolls
- --TestingDate	Datum	Prüfdatum
- --TesterDisplayName	Text	Namen der Prüfer
- --CreatedByUserName	Text	Benutzername des Erstellers der Prüfung
- --ImportDate	Datum	Importdatum
- --ImporterName	Text	Name des Importeurs
- --Comment	Text	Kommentar zur Prüfung
- --IsContainer	Text	Kennzeichen ob das Protokoll für einen Container erstellt wird
- --Locked	Text	Kennzeichen ob die Prüfung gesperrt ist
- --Name	Text	Name der Prüfung
- --TestingDeviceType	Text	Typ des Prüfgerätes
- --ResultString	Text	Ergebnis der Prüfung
- --ContactDisplayName	Text	Name des Kundenkontakts
- --Department	Text	Abteilung des Gerätes
- --CostCenter	Text	Kostenstelle des Geräts
- --DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- --DeviceDescription	Text	Bezeichnung des Gerätes
- --DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- --DeviceType	Text	Gerätetyp
- --DeviceNominalVoltage	Text	Spannung des Gerätes
- --DeviceNominalCurrent	Text	Stromstärke des Gerätes
- --DevicePower	Text	Leistung des Gerätes
- --DevicePowerFactor	Text	Leistungsfaktor des Gerätes
- --CustomerName	Text	Name des Kunden
- --CustomerStreet	Text	Straße des Kunden
- --CustomerPostalCode	Text	PLZ des Kunden
- --CustomerCity	Text	Ort des Kunden
- --CustomerCountry	Text	Land des Kunden
- --ContractorName	Text	Name des Vertragspartners
- --ContractorStreet	Text	Straße des Vertragspartners
- --ContractorPostalCode	Text	PLZ des Vertragspartners
- --ContractorCity	Text	Ort des Vertragspartners
- --ContractorCountry	Text	Land des Vertragspartners
- --Property	Text	Liegenschaft des Gerätestandortes
- --Building	Text	Gebäude des Gerätestandortes
- --Level	Text	Ebene des Gerätestandortes
- --Room	Text	Raum des Gerätestandortes
- --InspectionInterval	Text	Prüfintervall
- --NextInspection	Text	Nächste Prüfung
- --DevicesWithTestings	Objekt	Prüfungen in der Selektion gruppiert nach Gerät
- ---Testing	Objekt	
- ----Items	Objekt	Objekt zur Abbildung einer einzelnen Prüfung
- ----Date	Datum	Datum der Protokollerstellung

Name	Typ	Beschreibung
- ----Id	Text	Schlüssel der Prüfung
- ----QRCode	Bild	QR-Code zur Identifikation der Prüfung
- ----Logo	Bild	Firmenlogo aus den Einstellungen
- ----Signature	Bild	Unterschrift
- ----Kind	Text	Art der Prüfung
- ----ReportNumber	Text	Nummer des Protokolls
- ----TestingDate	Datum	Prüfdatum
- ----TesterDisplayName	Text	Name des Prüfers
- ----CreatedByUserName	Text	Benutzername des Erstellers der Prüfung
- ----ImportDate	Datum	Importdatum
- ----ImporterName	Text	Name des Importeurs
- ----Comment	Text	Kommentar zur Prüfung
- ----IsContainer	Text	Kennzeichen ob die Prüfung ein Container ist
- ----Locked	Text	Kennzeichen ob die Prüfung gesperrt ist
- ----Name	Text	Name der Prüfung
- ----TestingDeviceType	Text	Typ des Prüfgerätes
- ----Result	Text	Ergebnis der Prüfung
- ----ResultString	Text	Ergebniszeichenkette der Prüfung
- ----ContactDisplayName	Text	Name des Kundenkontakts
- ----Department	Text	Abteilung des Gerätes
- ----CostCenter	Text	Kostenstelle des Gerätes
- ----DeviceName	Text	Bezeichnung des Gerätes
- ----Deviceld	Text	Schlüssel des Gerätes
- ----ParentDeviceName	Text	Bezeichnung des übergeordneten Gerätes
- ----ParentDeviceld	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- ----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- ----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- ----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- ----DeviceType	Text	Art des Gerätes
- ----DeviceNominalVoltage	Text	Spannung des Gerätes
- ----DeviceNominalCurrent	Text	Stromstärke des Gerätes
- ----DevicePower	Text	Leistung des Gerätes
- ----DevicePowerFactor	Text	Leistungsfaktor des Gerätes
- ----InspectionInterval	Text	Prüfzyklus
- ----NextInspection	Datum	Nächste Prüfung
- ----Location	Objekt	Standort des Gerätes – Wird ausgeblendet, wenn Protokoll mit Hierarchie erstellt wird.
- -----Property	Text	Liegenschaft des Gerätestandortes
- -----Building	Text	Gebäude des Gerätestandortes
- -----Level	Text	Ebene des Gerätestandortes
- -----Room	Text	Raum des Gerätestandortes
- ----CustomerName	Text	Name des Kunden
- ----CustomerStreet	Text	Straße des Kunden
- ----CustomerPostalCode	Text	PLZ des Kunden
- ----CustomerCity	Text	Ort des Kunden
- ----CustomerCountry	Text	Land des Kunden
- ----ContractorName	Text	Name des Vertragspartners
- ----ContractorStreet	Text	Straße des Vertragspartners
- ----ContractorPostalCode	Text	PLZ des Vertragspartners
- ----ContractorCity	Text	Ort des Vertragspartners
- ----ContractorCountry	Text	Land des Vertragspartners
- ----DeviceDetails	Objekt	Liste der Geräteobjekte. Enthält mehrere Geräte, wenn Protokoll inklusive Hierarchie erstellt wird.
- -----DetailsNonStationaryDevice	Objekt	Geräteobjekt, wenn Gerät ein ortsveränderliches Gerät ist
- -----DeviceName	Text	Gerätename
- -----Deviceld	Text	Schlüssel des Gerätes
- -----ParentDeviceName	Text	Name des übergeordneten Gerätes
- -----ParentDeviceld	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- -----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes

Name	Typ	Beschreibung
- -----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- -----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- -----DeviceType	Text	Gerätetyp
- -----ProtectionClass	Text	Schutzklasse
- -----Voltage	Text	Spannung
- -----Current	Text	Stromstärke
- -----Power	Text	Leistung
- -----PowerFactor	Text	Leistungsfaktor
- -----Remark	Text	Notiz
- -----DetailsMedicalDevice	Objekt	Geräteobjekt wenn Gerät ein medizinisches Gerät ist
- -----DeviceName	Text	Gerätename
- -----Deviceld	Text	Schlüssel des Gerätes
- -----ParentDeviceName	Text	Name des übergeordneten Gerätes
- -----ParentDeviceld	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- -----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- -----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- -----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- -----DeviceType	Text	Gerätetyp
- -----ProtectionClass	Text	Schutzklasse
- -----Voltage	Text	Spannung
- -----Current	Text	Stromstärke
- -----Power	Text	Leistung
- -----PowerFactor	Text	Leistungsfaktor
- -----Remark	Text	Notiz
- -----TrackingNumber	Text	Verfolgungsnummer
- -----Responsible	Text	Verantwortlicher
- -----ApplicationPartCountB	Text	Anzahl AWT B
- -----ApplicationPartCountBf	Text	Anzahl AWT BF
- -----ApplicationPartCountCf	Text	Anzahl AWT CF
- -----CeMark	Text	CE-Kennzeichnungsnummer
- -----DetailsStationaryFacility	Objekt	Geräteobjekt wenn Gerät eine Anlage ist
- -----DeviceName	Text	Gerätename
- -----Deviceld	Text	Schlüssel des Gerätes
- -----ParentDeviceName	Text	Name des übergeordneten Gerätes
- -----ParentDeviceld	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- -----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- -----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- -----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- -----DeviceType	Text	Gerätetyp
- -----NetSystem	Text	Netzsystem
- -----NetVoltage	Text	Netzspannung
- -----NetFrequency	Text	Netzfrequenz
- -----NominalCurrent	Text	Nennstrom
- -----Characteristic	Text	Charakteristik
- -----VnbEvu	Text	VNB
- -----LeadTypeld	Text	Zuleitungstyp
- -----LeadCount	Text	Leiteranzahl
- -----CrossSection	Text	Querschnitt
- -----Remark	Text	Notiz
- -----DetailsStationaryMachine	Objekt	Geräteobjekt wenn Gerät eine Maschine ist
- -----DeviceName	Text	Gerätename
- -----Deviceld	Text	Schlüssel des Gerätes
- -----ParentDeviceName	Text	Name des übergeordneten Gerätes
- -----ParentDeviceld	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- -----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- -----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- -----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- -----DeviceType	Text	Gerätetyp

Name	Typ	Beschreibung
- -----NominalVoltage	Text	Nennspannung
- -----NominalCurrent	Text	Nennstrom
- -----PowerFactor	Text	Leistungsfaktor
- -----NetSystem	Text	Netzsystem
- -----NominalPower	Text	Nennleistung
- -----Characteristic	Text	Charakteristik
- -----LeadInType	Text	Zuleitungstyp
- -----LeadCount	Text	Leiteranzahl
- -----CrossSection	Text	Querschnitt
- -----Remark	Text	Notiz
- -----DetailsStationaryDistributor	Objekt	Geräteobjekt wenn Gerät ein Verteiler ist
- -----DeviceName	Text	Gerätename
- -----Deviceld	Text	Schlüssel des Gerätes
- -----ParentDeviceName	Text	Name des übergeordneten Gerätes
- -----ParentDeviceld	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- -----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- -----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- -----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- -----DeviceType	Text	Gerätetyp
- -----NetSystem	Text	Netzsystem
- -----ProtectionClass	Text	Schutzklasse
- -----ProtectionKind	Text	Schutzart
- -----Remark	Text	Notiz
- -----DetailsStationaryRcd	Objekt	Geräteobjekt wenn Gerät ein RCD ist
- -----DeviceName	Text	Gerätename
- -----Deviceld	Text	Schlüssel des Gerätes
- -----ParentDeviceName	Text	Name des übergeordneten Gerätes
- -----ParentDeviceld	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- -----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- -----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- -----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- -----DeviceType	Text	Gerätetyp
- -----RcdType	Text	RCD-Art
- -----MeasDiffCurrent	Text	Bem.-Diff.-Strom
- -----Characteristic	Text	Charakteristik
- -----PoleCount	Text	Polzahl
- -----NominalCurrent	Text	Nennstrom
- -----OvrCurrProtCharacteristic	Text	Überstromschutz (RCBO)
- -----LeadType	Text	Leitungstyp (RCBO)
- -----LeadCount	Text	Leiteranzahl (RCBO)
- -----CrossSection	Text	Leiterquerschnitt (RCBO)
- -----Remark	Text	Notiz
- -----DetailsStationaryRcm	Objekt	Geräteobjekt wenn Gerät ein RCM ist
- -----DeviceName	Text	Gerätename
- -----Deviceld	Text	Schlüssel des Gerätes
- -----ParentDeviceName	Text	Name des übergeordneten Gerätes
- -----ParentDeviceld	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- -----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- -----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- -----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- -----DeviceType	Text	Gerätetyp
- -----RcmType	Text	RCM-Art
- -----MeasDiffCurrent	Text	Bem.-Diff.-Strom
- -----Characteristic	Text	Charakteristik
- -----PoleCount	Text	Polzahl
- -----NominalCurrent	Text	Nennstrom
- -----AlarmThreshold	Text	Alarmschwelle (mA)
- -----Remark	Text	Notiz

Name	Typ	Beschreibung
- ----DetailsStationaryImd	Objekt	Geräteobjekt wenn Gerät ein IMD ist
- -----DeviceName	Text	Gerätename
- -----Deviceld	Text	Schlüssel des Gerätes
- -----ParentDeviceName	Text	Name des übergeordneten Gerätes
- -----ParentDeviceld	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- -----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- -----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- -----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- -----DeviceType	Text	Gerätetyp
- -----ImdType	Text	IMD-Art
- -----MeasureVoltage	Text	Messspannung
- -----WarningValue	Text	Warnansprechwert
- -----AlarmValue	Text	Alarmsprechwert
- -----MeasureCurrent	Text	Messstrom
- -----NetNominalVoltage	Text	Netz-Nennspannung
- -----Remark	Text	Notiz
- ----DetailsStationaryCircuit	Objekt	Geräteobjekt wenn Gerät ein Stromkreis ist
- -----DeviceName	Text	Gerätename
- -----Deviceld	Text	Schlüssel des Gerätes
- -----ParentDeviceName	Text	Name des übergeordneten Gerätes
- -----ParentDeviceld	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- -----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- -----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- -----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- -----DeviceType	Text	Gerätetyp
- -----LeadType	Text	Leitungstyp
- -----LeadCount	Text	Leiteranzahl
- -----CrossSection	Text	Leiterquerschnitt
- -----Characteristic	Text	Charakteristik
- -----NominalCurrent	Text	Nennstrom
- -----PoleCount	Text	Polzahl
- -----Remark	Text	Notiz
- ----DetailsStationaryPaBar	Objekt	Geräteobjekt wenn Gerät eine PA-Schiene ist
- -----DeviceName	Text	Gerätename
- -----Deviceld	Text	Schlüssel des Gerätes
- -----ParentDeviceName	Text	Name des übergeordneten Gerätes
- -----ParentDeviceld	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- -----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- -----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- -----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- -----DeviceType	Text	Gerätetyp
- -----Remark	Text	Notiz
- ----DetailsStationaryPaConductor	Objekt	Geräteobjekt wenn Gerät ein PA-Leiter ist
- -----DeviceName	Text	Gerätename
- -----Deviceld	Text	Schlüssel des Gerätes
- -----ParentDeviceName	Text	Name des übergeordneten Gerätes
- -----ParentDeviceld	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- -----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- -----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- -----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- -----DeviceType	Text	Gerätetyp
- -----LeadType	Text	Leitungstyp
- -----CrossSection	Text	Querschnitt
- -----LeadMaterial	Text	Leitungsanzahl
- -----Remark	Text	Notiz
- ----DetailsStationaryGround	Objekt	Geräteobjekt wenn Gerät ein Erder ist

Name	Typ	Beschreibung
- -----DeviceName	Text	Gerätename
- -----DeviceId	Text	Schlüssel des Gerätes
- -----ParentDeviceName	Text	Name des übergeordneten Gerätes
- -----ParentDeviceId	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- -----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- -----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- -----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- -----DeviceType	Text	Gerätetyp
- -----GroundType	Text	Erderart
- -----GroundComposition	Text	Bodeneigenschaften
- -----Purpose	Text	Verwendung
- -----Material	Text	Material
- -----GroundQuality	Text	Bodenbeschaffenheit
- -----CrossSection	Text	Querschnitt
- -----Remark	Text	Notiz
- -----DetailsStationaryMeasurePoint	Objekt	Geräteobjekt wenn Gerät ein Messpunkt ist
- -----DeviceName	Text	Gerätename
- -----DeviceId	Text	Schlüssel des Gerätes
- -----ParentDeviceName	Text	Name des übergeordneten Gerätes
- -----ParentDeviceId	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- -----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- -----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- -----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- -----DeviceType	Text	Gerätetyp
- -----Remark	Text	Notiz
- -----DetailsStationaryWorkingFund	Objekt	Geräteobjekt wenn Gerät ein Arbeitsmittel ist
- -----DeviceName	Text	Gerätename
- -----DeviceId	Text	Schlüssel des Gerätes
- -----ParentDeviceName	Text	Name des übergeordneten Gerätes
- -----ParentDeviceId	Text	Schlüssel des übergeordneten Gerätes
- -----DeviceNumber	Text	Seriennummer des Gerätes
- -----DeviceDescription	Text	Beschreibung des Gerätes
- -----DeviceManufacturer	Text	Hersteller des Gerätes
- -----DeviceType	Text	Gerätetyp
- -----WorkingfundType	Text	Arbeitsmitteltyp
- -----ProtectionKind	Text	Schutzart
- -----ProtectionClass	Text	Schutzklasse
- -----LeadType	Text	Leiterart
- -----LeadCount	Text	Leiteranzahl
- -----CrossSection	Text	Querschnitt
- -----Remark	Text	Notiz
- -----TestingDevices	Objekt	Liste der eingesetzten Prüfgeräte
- -----TestingDevice	Objekt	Prüfgeräteobjekt
- -----Description	Text	Bezeichnung des Prüfgerätes
- -----Manufacturer	Text	Hersteller
- -----Type	Text	Typ
- -----SerialNumber	Text	Seriennummer
- -----LastCalibration	Datum	Datum der letzten Kalibrierung
- -----CombinedTestingSteps	Objekt	Liste der Prüfschritte
- -----GenericNumber	Text	Fortlaufende Nummer der Prüfschritte
- -----Description	Text	Bezeichnung
- -----Number	Text	Nummer des Schrittes
- -----Type	Text	Typ des Prüfschrittes
- -----TypeName	Text	Typname des Prüfschrittes
- -----SequenceStepType	Text	Typ des Sequenzschrittes
- -----Criteria	Text	Kriterium
- -----Minimum	Text	Minimum

Name	Typ	Beschreibung
- -----Maximum	Text	Maximum
- -----TestingDeviceType	Text	Art des Prüfgerätes
- -----Comment	Text	Bemerkung des Prüfschritts
- -----Result	Text	Ergebnis des Schritts
- -----ResultsBoolean	Text	Text „False“ wenn Ergebnis kein boolescher Wert ist
- -----HasPassed	Text	„True“ oder „False“ ob Prüfschritt bestanden ist
- -----Status	Text	Status des Prüfschritts
- -----Beside Measures	Objekt	Liste von Nebenmesswerten
- -----Name1	Text	Name des ersten Nebenmesswerts
- -----Value1	Text	Wert des ersten Nebenmesswerts
- -----Name2	Text	Name des zweiten Nebenmesswerts
- -----Value2	Text	Wert des zweiten Nebenmesswerts
- -----Parameters	Objekt	Liste von Parametern
- -----Name1	Text	Name des ersten Parameters
- -----Value1	Text	Wert des ersten Parameters
- -----Name2	Text	Name des zweiten Parameters
- -----Value2	Text	Wert des zweiten Parameters
- -----StepImages	Objekt	Liste von Bildern zum Prüfschritt
- -----AttachmentImage	Bild	Bild zum Prüfschritt
- -----CombinedTestingStepsWithImages	Objekt	Liste der Prüfschritte die Bilder als separate Einträge beinhaltet
- -----GenericNumber	Text	Fortlaufende Nummer der Prüfschritte
- -----Description	Text	Bezeichnung
- -----Number	Text	Nummer des Schrittes
- -----Type	Text	Typ des Prüfschritts
- -----TypeName	Text	Typname des Prüfschritts
- -----SequenceStepType	Text	Typ des Sequenzschrittes
- -----Criteria	Text	Kriterium
- -----Minimum	Text	Minimum
- -----Maximum	Text	Maximum
- -----TestingDeviceType	Text	Art des Prüfgerätes
- -----Comment	Text	Bemerkung des Prüfschritts
- -----Result	Text	Ergebnis des Schritts
- -----ResultsBoolean	Text	Text „False“ wenn Ergebnis kein boolescher Wert ist
- -----HasPassed	Text	„True“ oder „False“ ob Prüfschritt bestanden ist
- -----Status	Text	Status des Prüfschritts
- -----Beside Measures	Objekt	Liste von Nebenmesswerten
- -----Name1	Text	Name des ersten Nebenmesswerts
- -----Value1	Text	Wert des ersten Nebenmesswerts
- -----Name2	Text	Name des zweiten Nebenmesswerts
- -----Value2	Text	Wert des zweiten Nebenmesswerts
- -----Parameters	Objekt	Liste von Parametern
- -----Name1	Text	Name des ersten Parameters
- -----Value1	Text	Wert des ersten Parameters
- -----Name2	Text	Name des zweiten Parameters
- -----Value2	Text	Wert des zweiten Parameters
- -----StepImages	Objekt	Liste von Bildern zum Prüfschritt
- -----AttachmentImage	Bild	Bild zum Prüfschritt
- -----Steps	Objekt	Einfache Liste der Prüfschritte
- -----Criteria	Text	Kriterium
- -----Minimum	Text	Minimum
- -----Maximum	Text	Maximum
- -----TestingDeviceType	Text	Art des Prüfgerätes
- -----Type	Text	Typ des Prüfschritts
- -----Result	Text	Ergebnis des Prüfschritts
- -----HasPassed	Text	„True“ oder „False“ ob Prüfschritt bestanden ist
- -----SequenceStepType	Text	Typ des Sequenzschrittes
- -----Images	Objekt	
- -----Item	Bild	Bild zum Prüfschritt
- -----Questions	Objekt	Fragen bei Sichtprüfungen


Name	Typ	Beschreibung
- -----Question	Text	Frage
- -----Result	Text	Antwort
- ----SubTestings	Objekt	Beinhaltet diese Prüfung Unterprüfungen, so wiederholen sich die Felder an dieser Stelle ab „Testing“ (Dies ist in der Praxis ein ausschließlich theoretischer Fall der von den Standardvorlagen nicht abgedeckt wird)
- ----TestingImages	Objekt	Bilder die direkt mit der Prüfung verknüpft sind
- -----Images3Cols	Objekt	Liste der Prüfungsbildern bei der drei Bilder pro Zeile dargestellt werden.
- -----Column1	Bild	Bild in der ersten Spalte
- -----Column2	Bild	Bild in der zweiten Spalte
- -----Column3	Bild	Bild in der dritten Spalte
- -----Images5Cols	Objekt	Liste der Prüfungsbildern bei der fünf Bilder pro Zeile dargestellt werden.
- -----Column1	Bild	Bild in der ersten Spalte
- -----Column2	Bild	Bild in der zweiten Spalte
- -----Column3	Bild	Bild in der dritten Spalte
- -----Column4	Bild	Bild in der vierten Spalte
- -----Column5	Bild	Bild in der fünften Spalte
- --TestingDevices	Objekt	Liste der eingesetzten Prüfgeräte
- ---TestingDevice	Objekt	Prüfgeräteobjekt
- ---Description	Text	Bezeichnung des Prüfgerätes
- ---Manufacturer	Text	Hersteller
- ---Type	Text	Typ
- ---SerialNumber	Text	Seriennummer
- ---LastCalibration	Datum	Datum der letzten Kalibrierung
- --Testings	Objekt	Alle Prüfungen in der Selektion ohne Gruppierung nach Gerät. Hierzu wiederholen sich das Objekt „Testing“ (siehe oben)
- --TestingSteps	Objekt	Alle Prüfschritte aller Prüfungen in der Selektion als flache Liste.
- ---GenericNumber	Text	Fortlaufende Nummer der Prüfschritte
- ---Description	Text	Bezeichnung
- ---Number	Text	Nummer des Schrittes
- ---Type	Text	Typ des Prüfschritts
- ---TypeName	Text	Typname des Prüfschritts
- ---SequenceStepType	Text	Typ des Sequenzschrittes
- ---Criteria	Text	Kriterium
- ---Minimum	Text	Minimum
- ---Maximum	Text	Maximum
- ---TestingDeviceType	Text	Art des Prüfgerätes
- ---Comment	Text	Bemerkung des Prüfschritts
- ---Result	Text	Ergebnis des Schritts
- ---ResultsBoolean	Text	Text „False“ wenn Ergebnis kein boolescher Wert ist
- ---HasPassed	Text	„True“ oder „False“ ob Prüfschritt bestanden ist
- ---Status	Text	Status des Prüfschritts
- ---StepImages	Objekt	Liste von Bildern zum Prüfschritt
- ----AttachmentImage	Bild	Bild zum Prüfschritt
- --TestingStepsWithImages	Objekt	Alle Prüfschritte aller Prüfungen in der Selektion als flache Liste, die Bilder zu Prüfschritten als separate Einträge beinhaltet.
- ---GenericNumber	Text	Fortlaufende Nummer der Prüfschritte
- ---Description	Text	Bezeichnung
- ---Number	Text	Nummer des Schrittes
- ---Type	Text	Typ des Prüfschritts
- ---TypeName	Text	Typname des Prüfschritts
- ---SequenceStepType	Text	Typ des Sequenzschrittes
- ---Criteria	Text	Kriterium
- ---Minimum	Text	Minimum
- ---Maximum	Text	Maximum
- ---TestingDeviceType	Text	Art des Prüfgerätes
- ---Comment	Text	Bemerkung des Prüfschritts
- ---Result	Text	Ergebnis des Schritts

Name	Typ	Beschreibung
- --ResultsBoolean	Text	Text „False“ wenn Ergebnis kein boolescher Wert ist
- --HasPassed	Text	„True“ oder „False“ ob Prüfschritt bestanden ist
- --Status	Text	Status des Prüfschritts
- --StepImages	Objekt	Liste von Bildern zum Prüfschritt
- ---AttachmentImage	Bild	Bild zum Prüfschritt




24 Dokumentenverwaltung – Dateien anhängen

Den Objekten, Sequenzen und Prüfungen können Sie Dokumente hinzufügen. Diese Dokumente sind Dateianlagen wie Bilder (.jpg, .jpeg, .png, .bmp), PDF-Dokumente (.pdf), Word-Dokumente (.doc, .docx) oder Excel-Dokumente (.xls, .xlsx). Es können beliebig viele Dokumente hinzugefügt werden. Diese Dokumente werden in einem Applikationsordner abgelegt. Der Speicherort dieses Ordners kann im Setup unter „Globale Einstellungen“ festgelegt werden.


Dokumente ansehen

Existiert bereits ein Dokument oder ist das Anlegen eines Dokuments möglich, so erscheint in der Werkzeugleiste das Dokumentensymbol . Beim Klick auf dieses Symbol wird das Dokumentenfenster eingeblendet. Dieses Fenster ist zweigeteilt. Im oberen Bereich wird das aktuell gewählte Dokument angezeigt. Im unteren Bereich werden alle verfügbaren Dokumente des Objekts angezeigt.



Durch Anwählen eines der unteren Dokumente wird dieses ausgewählt, in die obere Anzeige übernommen und sein Dateiname eingeblendet. Durch einen Klick auf dieses Dokument wird es mit der zugehörigen Anwendung geöffnet. Auf der rechten Seite des oberen Fensters befinden sich die Symbole zum Fotografieren , Anlegen  und Löschen  von Dokumenten. Mit einem Klick auf „OK“ wird das Fenster geschlossen.

Dokumente anlegen



Im Dokumentenfenster befindet sich auf der rechten Seite das Symbol zum Anlegen  neuer Dokumente. Klickt man auf das Symbol, so kann man mit dem vom System angebotenen Menü zum Öffnen von Dateien ein Dokument vom oben genannten Typ anlegen. Mit Klick auf „OK“ gelangen Sie wieder zur Ausgangsseite zurück.



Achtung!

Das Hinzufügen von Anhängen ändert den aktuellen Datensatz. Diese Änderungen müssen vor dem Verlassen der Seite abgespeichert werden.

Dokumente löschen

Im Dokumentenfenster befindet sich auf der rechten Seite das Symbol zum Löschen  von Dokumenten. Um ein Dokument zu löschen, muss dieses zuerst im unteren Bereich ausgewählt werden und kann dann mit einem Klick auf  gelöscht werden. Mit Klick auf „OK“ gelangen Sie wieder zur Ausgangsseite zurück.



Achtung!

Das Hinzufügen von Anhängen ändert den aktuellen Datensatz. Diese Änderungen müssen vor verlassen der Seite abgespeichert werden.



Achtung!

Durch das Löschen eines Anhangs wird nur der Link zu diesem Anhang gelöscht. Der Anhang selbst bleibt erhalten.

25 Push/Print-Datenübertragung

Mit der Funktion **Push/Print** können auf einfache Weise per Knopfdruck am Prüfgerät Messergebnisse direkt an die Datenbank der **IZYTRONIQ** gesendet werden. Die Messergebnisse werden unter dem ausgewählten Prüfobjekt in der Karteikarte Prüfungen abgelegt und können hier gespeichert werden.

„Push/Print“ 


Übergreifende Prüfgeräteunterstützung

Die Prüfergebnisse von Prüfgeräten beliebiger Kategorien bzw. Normen müssen nicht unter denselben Kategorien (z. B. ortsfest oder ortsveränderlich) abgelegt und gespeichert werden. So können z. B. die Messwerte der Schutzleiterprüfung, gemessen mit dem Prüfgerät **PROFITEST PRIME**, einem ortsveränderlichen Prüfobjekt zugeordnet werden.

Durchführen einer Push/Print-Prüfung

Voraussetzung zur Durchführung einer Push/Print-Prüfung ist ein Push/Print-fähiges Prüfgerät. Verfügt das jeweilige Prüfgerät nicht über diese Funktionalität, kann man eine Push/Print-Messung nicht auswählen.





Um eine Push/Print Prüfung durchführen zu können, muss sowohl das Prüfgerät, als auch die **IZYTRONIQ** in den Push/Print-Modus gebracht werden. Dies geschieht dadurch, dass man in der Detailansicht des ausgewählten Prüfobjekts auf der Karteikarte Prüfungen eine neue Prüfung vom Typ **Push/Print** anlegt.





Sobald der Button „HINZUFÜGEN“ gewählt wird, befindet sich die **IZYTRONIQ** und alle angeschlossenen Push/Print-fähigen Prüfgeräte in der Betriebsart Push/Print. Gleichzeitig öffnet sich ein zweigeteiltes Push/Print-Fenster und die **IZYTRONIQ** ist empfangsbereit. Im oberen Teil stehen die Stammdaten der Push/Print-Prüfung, in dem noch der Name der Prüfung ergänzt werden muss. Im unteren Teil werden nach erfolgter Messung die übertragenen Messdaten aufgelistet.






Ab sofort können an jedem Gerät, das sich im Push/Print-Modus befindet, Messungen per Knopfdruck an das ausgewählte Prüfobjekt in der **IZYTRONIQ** gesandt werden.

Nach Abschluss der jeweiligen Messung am Prüfgerät erscheint in der Anzeige statt des Speichersymbols ein Push/Print-Symbol . In dieser Betriebsart werden keine Messdaten mehr auf dem Prüfgerät gespeichert, sondern durch Druck auf die zugehörige Taste (prüfgeräteeabhängig) zur **IZYTRONIQ** übertragen. Diese werden dann in Tabellenform im unteren Fenster angezeigt. Sind alle gewünschten Push/Print-Messungen ausgeführt, müssen die übertragenen Datensätze durch Anwahl von  gesichert werden. Hierdurch ist der Push/Print-Modus beendet. Gleichzeitig werden alle Prüfungsschritte zu einer Push/Print-Prüfung zusammengefasst und in der Karteikarte „Prüfungen“ angezeigt. Über die Taste  in der Werkzeugleiste oder über Doppelklick auf die Push/Print-Prüfung können Sie die Einzelmessungen wieder einblenden. Aus der Einzelmessungsansicht können Sie über  zur Prüfungsansicht zurückkehren.

Beendet wird der Push/Print-Modus durch:

- Speichern der übertragenen Messdaten durch Anwahl von 
- Abbrechen des Push/Print-Messung durch Anwahl von 

Werkzeuge:

-  Änderungen speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)

26 Sequenzeditor – Individuelle Prüfsequenzen


Der Sequenzeditor ermöglicht die Programmierung von individuellen Prüfungsabläufen. Ein Prüfungsablauf besteht aus einem oder mehreren Prüfschritten. Prinzipiell können mit dem Sequenzeditor unterschiedliche Arten von Prüfsequenzen erstellt werden:


- Auf einigen Prüfgeräten lassen sich die im Sequenzeditor erstellten Sequenzen einspielen (PROFITEST, SECUTEST).
- Ebenso gibt es PRÜFGERÄTE, die ein computergestütztes Prüfen via Remote unterstützen (SECUTEST, SECULIFE).
- Alternativ können auch rein Computerbasierte Sequenzen programmiert werden, die kein weiteres Prüfgerät benötigen (Prüfung von Leitern, Feuerlöschern...).

Der Funktionsumfang des angeschlossenen Prüfgerätes wird beim Starten der Editierfunktion des Sequenzeditors eingelesen. Jedes Prüfgerät verfügt über eigene speziell zugeschnittene Prüfschritte. Aus diesem Grund muss zum Erstellen einer Prüfsequenz das Prüfgerät an den PC angeschlossen sein.

Soll eine IZY-Sequenz erstellt werden, benötigt man nur dann ein angeschlossenes Prüfgerät, wenn gerätespezifische Prüfschritte in die IZY-Sequenz einbezogen werden. Die Ausführung dieser Sequenzen erfordert dann auch den Einsatz dieser Prüfgeräte. Die IZY-Sequenz stellt ebenfalls dem Sequenzeditor spezielle nur für sich selbst benötigte Sequenzschritte zur Verfügung.

- „Sequenzarten“
- „Aufbau und Bedienung des Sequenzeditors“
- „Schrittarten einer Sequenz“

„Sequenzerstellung PROFITEST“ 

„Sequenzerstellung SECUTEST“ 

26.1 Sequenzarten

Prüfgeräte-Sequenz

Dies sind Prüfabläufe, die für einen speziellen Prüfgerätetyp erstellt wurden und nur auf diesem lauffähig sind, oder alternativ innerhalb der IZYTRONIQ via Remote ausgeführt werden können. Hierbei wird wiederum unterschieden nach:

- Variable Gerätesequenzen: Diese Sequenzen können mit dem Sequenzeditor – Individuelle Prüfsequenzen erstellt, geändert und zum geeigneten Prüfgerät übertragen werden.
- Werkssequenzen: Diese sind fest vorgegebene werkseitig eingestellte Prüfabläufe, deren Ablauf und Parametrisierung nicht verändert werden kann. Diese Sequenzen können jedoch dupliziert und als variable Gerätesequenz gespeichert und editiert werden.

Beide können von der IZYTRONIQ zu geeigneten Prüfgeräten übertragen werden.

IZY-Sequenz

Der eingeschränkte Funktionsumfang der Prüfgerätesequenzen kann mit vielen weiteren Prüfschritten innerhalb einer IZY-Sequenz kombiniert werden. Hierbei stehen dem Anwender neben den Gerätespezifischen Funktionen folgende IZY-Sequenzprüfschritte zur Verfügung:

- Manuelle Eingabe
- Push/Print
- Sichtprüfung
- Prüfhinweis

IZY-Sequenzen werden nur in der IZYTRONIQ ausgeführt. Sie können Schritte aus Gerätesequenzen enthalten und steuern dann das entsprechende Prüfgerät im Remote-Modus, wobei vom Prüfgerät nur Messdaten geliefert werden. Anzeige und Steuerung erfolgt über die IZYTRONIQ. Hierdurch ist es möglich, jedem Prüfschritt ein Hilfebild zu hinterlegen.

26.2 Aufbau und Bedienung des Sequenzeditors

Der Sequenzeditor besteht aus drei Teilen:

1. Fenster links oben: Liste der zur Verfügung stehenden Sequenzschritte: Je nach angeschlossenen Geräten und Art der Sequenz (IZY-/Gerätesequenz) werden hier die Sequenzschritte eingeblendet, welche zur Erstellung der Sequenz benutzt werden können.
2. Fenster links unten: Konfiguration des Sequenzschritts: Hier werden die Konfigurations- und Parametrierungsmöglichkeiten des gewählten Sequenzschritts angeboten.
3. Fenster rechts: Anzeige des Designfortschritts: Hier erscheint die Auflistung des aktuellen Sequenzfortschritts.

LED. NR.	PRÜFSCHRITT	PRÜFGERÄT	NAME	DOCUMENTE
1	Sichtprüfung	SecuTest 54	Sichtprüfung	
2	Prüfmanöver	SecuTest 54	Prüfmanöver	
3	Messung	SecuTest 54	BEO 400V	
4	Messung	SecuTest 54	RFE 200mA	
5	Messung	SecuTest 54	IS	
6	Benutzerbestimmte...	SecuTest 54	Funktionstest II	
7	Push/Pop	SecuTest 54	Rückführschritt	
8	Manuelle Eingabe	SecuTest 54	Radikalvers	
9	Benutzerbestimmte...	PROBTEST MKTRA	RIO	
10	Messung	SecuTest 54	BEO 400V	

Konfiguration

Designfortschritt



Achtung!

Die Sequenzen bzw die einzelnen Sequenzschritte dürfen mit Hilfe des Sequenzeditors nur durch eine **Elektrofachkraft** oder unter der Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft erstellt werden.

Für selbst erstellte Sequenzen übernimmt Gossen Metrawatt GmbH keine Haftung!



Achtung!

Ein Aufschalten von Netzspannung auf die Prüfdose des Prüfgeräts SECUTEST oder SECULIFE sowie ein Funktionstest sind nur erlaubt, wenn der Prüfling alle **Sicherheitsprüfungsschritte** zuvor bestanden hat ! Dies bedeutet je nach Schutzklasse des Prüflings, dass Sichtprüfung, Schutzleiterwiderstands- und Isolationswiderstandsmessung bestanden sein müssen.




Achtung!

Beachten Sie bei der Erstellung der Sequenzschritte, dass die eingegebenen Grenzwerte immer der aktuellen Norm entsprechen !

Vorgehensweise zur Erstellung einer Sequenz

- Wählen Sie das Menü „ORTSVERÄNDERLICHE OBJEKTE“ oder „ORTSFESTE OBJEKTE“.

- ▶ Wählen Sie das Menü „SEQUENZEN“.
- ▶ Erstellen Sie eine neue Sequenz durch Anwahl von .
- ▶ Geben Sie folgende Parameter ein: SEQUENZNAME, PRÜFUNGSART, NORM und FÜR GERÄT und wählen Sie „HINZUFÜGEN“. Die neue Sequenz wird in die Tabelle übernommen.

✎
✕

NEUE SEQUENZ ERSTELLEN





SEQUENZNAME Produktionsmaschine

PRÜFUNGSART Maschinenprüfung








NORM

FÜR GERÄT IZY-Remote

HINZUFÜGEN
|
ABBRECHEN

- ▶ Speichern Sie die letzten Einstellungen ab .
- ▶ Markieren Sie die Sequenz, die Sie editieren wollen.
- ▶ Rufen Sie den Sequenzeditor auf .
- ▶ Wählen Sie einen Sequenzschritt aus dem Schrittauswahlfenster aus.
- ▶ Lassen Sie diesen per Drag&Drop in das Designfortschrittsfenster fallen. Jetzt erscheinen im Konfigurationsfenster alle Möglichkeiten zur Konfiguration des aktuell ausgewählten Schritts. Solange der Schritt nicht korrekt konfiguriert ist, wird er in roter Schrift angezeigt und die betroffenen Felder werden mit einem Fehlersymbol  markiert. Durch Ausfüllen dieser Felder ist das Erstellen des Sequenzschritts abgeschlossen. Jetzt kann ein neuer Schritt per Drag&Drop zur Sequenz hinzugefügt werden. In der so erstellten Schrittabfolge kann man im Designfortschrittsfenster die folgenden Aktionen ausführen:
- ▶ Speichern Sie die Prüfsequenz durch Anwahl von  ab.

Werkzeuge:

-  Prüfsequenz speichern
-  Bearbeitung abbrechen
-  Prüfschritt löschen: Der aktuell selektierte Prüfschritt wird gelöscht
-  Verschieben des ausgewählten Prüfschritts nach oben
-  Verschieben des ausgewählten Prüfschritts nach unten
-  Zurück zur Sequenzverwaltung
-  Anhang verwalten (Datei/Foto hinzufügen, anzeigen und löschen)

(Da es sich bei diesem Fenster um eine Liste handelt, gelten hier die Funktionen der Listenansicht und zusätzlich werden die Listensymbole in der Werkzeugleiste aktiviert, siehe „Listen“. Diese Funktionen gelten nur für die Listenansicht.)

26.3 Schrittarten einer Sequenz

Zur Erstellung einer Prüfsequenz werden die unterschiedlichsten Sequenzschritte angeboten. Diese sind vom angeschlossenen Prüfgerät sowie von der gewählten Sequenzart (Geräte-/IZY-Sequenz, siehe „Sequenzarten“) abhängig. Die Sequenzschritte können in folgende Arten eingeteilt werden:

Messungen (Automatisch bewertet)

Bei diesen Sequenzschritten handelt es sich um Messungen, welche auf einem Prüfgerät ablaufen. Diese benötigen einen oder mehrere Grenzwerte. Durch Vergleich der gemessenen Werte mit diesen Grenzwerten kann die Messung automatisch bewertet werden. Dieser Schrittart kann sowohl in Gerätesequenzen als auch für IZY-Sequenzen mit angeschlossenen Prüfgerät verwendet werden.



Achtung!

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des entsprechenden Prüfgeräts !

Benutzerbewertete Messungen

Wie bei den automatisch bewerteten Messungen laufen bei diesen Sequenzschritten die Messungen auf dem Prüfgerät ab. Hier werden jedoch keine Grenzwerte benötigt, da am Ende der Anwender die Messung bewertet. Auch hier kann der Sequenzschritt sowohl in Gerätesequenzen als auch für IZY-Sequenzen mit angeschlossenen Prüfgerät verwendet werden.

Manuelle Eingabe

Dieser Sequenzschritt erfordert kein Prüfgerät. Es wird eine Eingabemaske erzeugt, in der die Messaufgabe beschrieben und ein Feld zur manuellen Eingabe des gemessenen Messwerts angezeigt wird. Durch Konfiguration des Sequenzschrittes mit Grenzwert und Bewertungskriterium kann der Messwert automatisch bewertet werden. Dieser Sequenzschritt kann nur in IZY-Sequenzen verwendet werden.

Kontrollen

Mit diesem Sequenzschritt können im angeschlossenen Prüfgerät Kontrollen durchgeführt werden, deren positives Ergebnis Voraussetzung für die folgenden Schritte ist. Bei einem negativen Ergebnis wird der nächste Schritt nicht mehr ausgeführt. Es können jedoch ein manuelles Übergehen sowie Wiederholungen der Kontrolle konfiguriert werden. Der Sequenzschritt kann sowohl in Gerätesequenzen als auch für IZY-Sequenzen mit angeschlossenen Prüfgerät verwendet werden.

- Sondenkontrolle Sondenanschluss P1: Bitte führen Sie nach jeder Prüfung eine Sondenkontrolle durch. Wird die Sonde P1 in einem Prüfablauf verwendet, so muss in dem entsprechenden Prüfablauf unbedingt ein Prüfschritt „Sondenkontrolle“ mit SONDE: „Sondenanschluss P1“ durchgeführt werden. Hintergrund: Zusätzlich zur Sicherstellung, dass am Sondenanschluss P1 eine Sonde angeschlossen ist, prüft die Sondenkontrolle am Anschluss P1 auch, ob die SONDenschmelzsicherung intakt ist.



Achtung!

Liegt ein Sicherheitsdefekt an der Prüfsonde P1 vor nachdem die Prüfung gestartet wurde, werden alle darauf folgenden Messungen, die mit diesem Messpfad durchgeführt werden, fälschlicherweise als gut bewertet !

- Sicherungskontrolle AWT (bei Prüfgeräten mit Anwendungsteilbuchsen) Werden die AWT-Buchsen in einem Prüfablauf verwendet (egal ob die Anschlüsse zur Messung oder zum Realisieren der Prüfbedingung „AWT > PE“ (Anwendungsteile gegen Erde) dienen), so muss zusätzlich ein Kontroll-Prüfschritt Sicherungskontrolle AWT durchgeführt werden. Dieser Prüfschritt stellt sicher, dass die beiden AWT-Sicherungen intakt sind.



Achtung!

Sollten Messungen durchgeführt werden, in denen die AWT-Anschlüsse verwendet werden, während eine oder beide AWT-Sicherungen defekt sind, kann es zu falschen Messwerten kommen.

Visualisierte Kontrollen

Mit diesem Sequenzschritt können im angeschlossenen Prüfgerät Kontrollen durchgeführt werden, welche mehrere vorgegebene Ergebnisse haben können. Bei der Konfiguration des Sequenzschrittes wird angegeben, welche Ergebnisse zum Bestehen der Kontrolle führt. Der Sequenzschritt kann sowohl in Gerätesequenzen als auch für IZY-Sequenzen mit angeschlossenen Prüfgerät verwendet werden.

Auslösezeit

Dieser Sequenzschritt löst im angeschlossenen Prüfgerät einen Prüfablauf für PRCDs aus. Durch Konfiguration des Sequenzschrittes mit Grenzwert, Bewertungskriterium und Anzeigetexten kann der Messwert automatisch bewertet werden. Der Sequenzschritt kann sowohl in Gerätesequenzen als auch für IZY-Sequenzen mit angeschlossenen Prüfgerät verwendet werden.

Sichtprüfung

Dieser Sequenzschritt zeigt bei Gerätesequenzen im Prüfgerät oder bei IZY-Sequenzen in der **IZYTRONIQ** mehrere während der Konfigurationsphase des Schritts einblendbare bewertbare Sichtprüfungsfragen an, welche vom Prüfer bei der Durchführung des Schrittes beantwortet werden müssen. Dieser Schritt kann sowohl in einer Gerätesequenz als auch in einer IZY-Sequenz verwendet werden.

Prüfhinweis

Dieser Sequenzschritt zeigt bei Gerätesequenzen im Prüfgerät oder bei IZY-Sequenzen in der **IZYTRONIQ** einen Hinweis an, der vom Prüfer bei der Durchführung des Schrittes quittiert werden muss. Dieser Schritt kann sowohl in einer Gerätesequenz als auch in einer IZY-Sequenz verwendet werden.

Push/Print

Durch diesen Sequenzschritt werden alle angeschlossenen Prüfgeräte in den PUSH/PRINT-Modus gebracht. Damit können von den Prüfgeräten auf Knopfdruck durchgeführte Prüfungen zu **IZYTRONIQ** übertragen und abgespeichert werden. Dieser Schritt kann nur in einer IZY-Sequenz mit angeschlossenen Prüfgerät/en verwendet werden.

Subsequenz

Eine Sequenz kann modular aufgebaut werden. Hierzu können wiederholt vorkommende Prüfschritte in einer Subsequenz zusammengefasst werden, die bei Bedarf in eine weitere Sequenz eingebunden werden kann.

27 Remote-Funktion – Automatisierte Ablaufsteuerung einer Prüfung

In der Karteikarte Prüfungen der Detailansicht können automatisiert Prüfabläufe mit der **IZYTRONIQ** durchgeführt werden. Um eine solche Ablaufsteuerung durchführen zu können, benötigen Sie eine Sequenz (siehe „IZY-Sequenz“).

Folgende Möglichkeiten stehen zusätzlich zu den Geräteprüfabläufen zur Verfügung:

- Manuelle Eingabe
- Push/Print
- Sichtprüfung
- Prüfhinweis

Abläufe ohne Prüfgeräte

Um eine automatisierte Ablaufsteuerung durchzuführen benötigen Sie eine IZY-Remote-Sequenz.


Folgende Voraussetzung müssen erfüllt sein:

- Es existiert mindestens eine IZY-Remote-Sequenz.
- Die IZY-Remote-Sequenz ist in der Karteikarte dem Prüfobjekt zugeordnet.

Vorgehensweise:

- ▶ Wählen Sie ortsveränderliche oder ortsfeste Objekte.
- ▶ Wählen Sie das Menü „EINGEBEN ÄNDERN LISTEN“.
- ▶ Wählen Sie in der Baumansicht das gewünschte Prüfobjekt.
- ▶ Wählen Sie in der Detailansicht die Karteikarte Prüfungen.
- ▶ Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Symbol ★ für „PRÜFUNG HINZUFÜGEN“.

Das Auswahlménü „PRÜFUNG HINZUFÜGEN“ öffnet sich:



- ▶ Wählen Sie „REMOTE, ANWENDUNG STEUERT SEQUENZABLAUF“.
- ▶ Bestätigen Sie mit HINZUFÜGEN.

Abläufe mit Remote-Schritten

Einige Prüfgeräte verfügen über eine Remote-Steuerfunktion. Darüber kann **IZYTRONIQ** dem Prüfgerät einen Steuerbefehl senden, der dann in Folge die jeweils gewünschte Messung ausführt.

Folgende Voraussetzung müssen erfüllt sein:

- Das Prüfgerät ist über USB- oder Bluetooth-Schnittstelle mit dem PC verbunden.
- Das Prüfgerät wird im Dashboard unter „PRÜFGERÄTE VERWALTUNG“ eingeblendet.
- Das Prüfgerät muss die Funktion Remote unterstützen (z. B. Prüfgeräte SECUTEST, SECULIFE).



Achtung!

Eine ausgelastete CPU kann bei der simultanen Übertragung von Messwerten (Polling) zu Datenverlust führen. Ein eventuell relevanter Worst Case wird so möglicherweise nicht erfasst, was zu einem falschen Prüfungsergebnis führen kann. Schalten Sie daher im Hintergrund laufende Programme, welche die CPU stark belasten, möglichst während des Remote-Betriebs ab.

**Achtung!**

Starten Sie die Messungen an Ihrem Prüfgerät nur, wenn Sie Sichtkontakt zu Prüfling und Prüfgerät haben. Schalten Sie nur dann Netzspannung auf die Prüfdose Ihres Prüfgeräts SECUTEST oder SECULIFE, wenn das Umfeld gesichert ist.

Abläufe mit Push/Print-Schritten

Einige Prüfgeräte und Multimeter unterstützen eine Push/Print-Funktion. Über den Sequenzeditor – Individuelle Prüfsequenzen lassen sich Prüfschritte für Push/Print in den Gesamtablauf einfügen.

Sind in einem Ablauf Push/Print-Prüfschritte vorhanden, wird vor Ausführung des jeweiligen Push/Print-Schrittes geprüft, ob an der Schnittstelle ein Push/Print-fähiges Prüfgerät vorhanden ist.

Folgende Voraussetzung müssen erfüllt sein:

- Das Prüfgerät ist über USB- oder Bluetooth-Schnittstelle mit dem PC verbunden.
- Das Prüfgerät wird im Dashboard unter „PRÜFGERÄTE VERWALTUNG“ eingeblendet.
- Das Prüfgerät muss die Funktion Remote unterstützen (z. B. Prüfgeräte PROFITEST PRIME, METRAHIT IM XTRA, SECUTEST, SECULIFE).

28 SECUTEST/SECULIFE ST – erste Schritte

Voraussetzung für den Datenaustausch mit IZYTRONIQ sind folgende Geräte:

- SECUTEST ST BASE und SECUTEST ST BASE10 mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R)*
- SECUTEST ST PRO und SECUTEST ST PRO BT comfort mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R)*
- SECUTEST BASE und SECUTEST BASE10 mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R)*
- SECUTEST PRO mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R)*
- SECULIFE ST BASE und SECULIFE ST BASE25 mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB COMFORT (Z853S)*

* Ohne die Datenbankerweiterung können Prüfdaten aus dem Gerät ausgelesen werden, aber es kann nichts in das Gerät übertragen werden. Für den in dieser Dokumentation beschriebenen Funktionsumfang, ist die Datenbankerweiterung also erforderlich.

Das jeweilige Prüfgerät muss über den USB-Slave-Anschluss mit dem PC verbunden werden. Nachdem der SECUTEST... / SECULIFE... eingeschaltet worden ist, wird das Gerät automatisch von der IZYTRONIQ erkannt.



Falls das Gerät noch nicht in der Prüfgeräteverwaltung erfasst ist, wird nachgefragt, ob es automatisch gespeichert werden soll. Das Prüfgerät ist jetzt bereit, Daten mit der IZYTRONIQ auszutauschen.

- „Anlegen einer Baumstruktur“
- „Datenexport zum Prüfgerät“
- „Datenimport aus Prüfgerät“
- „Prüfdokumentation – Erzeugen von Prüfprotokollen“

28.1 Anlegen einer Baumstruktur


Um Prüfobjekte für den SECUTEST... / SECULIFE... anlegen zu können, wechseln Sie in das Menü „ORTSVERÄNDERLICHE OBJEKTE“ und wählen dort die Funktion „EINGEBEN/ÄNDERN/LISTEN“. Hier finden Sie eine Ansicht, die aus drei übereinander angeordneten Fenstern besteht:

- Oberes Fenster:
 - Linke Seite: E-Baum (elektrischer Baum)
Hier können Kunden und **ortsveränderliche** (ggf. medizinische) **Geräte** angelegt bzw. angezeigt werden. Die **Geräte** müssen grundsätzlich einem Kunden zugeordnet sein und befinden sich alle auf derselben Hierarchieebene.
 - Rechte Seite: Standortbaum
Hier werden die Standorte angezeigt, denen man Geräte aus dem E-Baum zuordnen kann.
- Mittleres Fenster: Detailansicht der Stammdaten des Prüfobjekts
- Unteres Fenster: Objekte Listenansicht

Die Größe dieser Fenster kann durch Verschieben der unteren bzw. oberen Begrenzung, die durch 2 kurze horizontale Linien gekennzeichnet ist, vergrößert bzw. verkleinert werden.

Jedes Fenster kann durch Anwahl aktiviert werden. Die jeweils aktive Ansicht wird mit einer grünen Umrandung gekennzeichnet.

Auf der grünen Umrandung wird die jeweils aktive Teilfunktionalität durch einen verstärkten grünen Balken auf der oberen Seite gekennzeichnet.



Baumfenster mit aktiviertem E-Baum

Anlegen eines neuen Objekts

Folgende Schritte müssen zum Anlegen eines neuen Objekts ausgeführt werden:

1. Aktivieren Sie den E-Baum.
2. Wählen Sie das Element aus, unter dem Sie das jeweils neue Element anlegen wollen.

3. Wählen Sie das ★ „Element neu anlegen“ an der Werkzeugleiste am rechten Bildrand.
Alternativ können Sie nach Auswahl des Elements und durch Drücken der rechten Maustaste das Werkzeugmenü einblenden und mit der linken Maustaste die gewünschte Aktion auswählen.
4. Wählen Sie den gewünschten Elementtyp in dem sich öffnenden Popup „NEUES ELEMENT“.
Das Popup zeigt immer alle möglichen Elemente an, die man unter dem jeweils markierten Element anlegen kann.
5. Wählen Sie Anzahl und ID des neuen Elements aus.
Die ID kann auch automatisch vergeben werden, falls die entsprechende Funktion aktiviert ist.
6. Wählen Sie „ERSTELLEN“ aus.
7. Sie können weitere Elemente nach obigem Schema anlegen.
8. Zum Abschluss wählen Sie „SCHLIESSEN“ aus.
9. Vergessen Sie nicht, die neu angelegte Struktur über das oberste Symbol ✓ der Werkzeugleiste zu speichern.

Auf die gleiche Weise können im Standortbaum Standorte angelegt werden.

Durch einfaches Drag&Drop können nun die Prüfbobjekte den Standorten zugewiesen werden.

Stammdaten ergänzen

Nachdem Sie alle Elemente in der Baumansicht angelegt haben, können Sie deren Stammdaten ergänzen. Selektieren Sie hierzu im Baum das gewünschte Element und Sie erhalten in der „Stammdaten Detailansicht“ alle für das jeweilige Element verfügbaren Daten. Durch Anwählen des entsprechenden Feldes können die Daten des Elements eingetragen werden.

Vergessen Sie nicht, die neu angelegten Stammdaten über das oberste Symbol ✓ der Werkzeugleiste zu speichern.





Achtung!

Manche Felder sind Pflichtfelder und müssen befüllt werden, damit die Stammdaten gespeichert werden können. Ist ein solches Feld leer, wird es mit ☒ gekennzeichnet.

Im Fenster „Geräte Listenansicht“ (unteres Fenster) werden alle Geräte angezeigt, die sich hierarchisch unterhalb des in der Baumansicht gewählten Elements befinden.

28.2 Datenexport zum Prüfgerät

Mit der Funktion Exportieren werden Daten auf ein Prüfgerät oder in eine Datei übertragen. Die Funktion findet man im Menü  „ORTS-VERÄNDERLICHE OBJEKTE“ unter der Funktion  „EXPORT“. Durch Auswahl dieser Funktion wird der Exportassistent gestartet.

Der Exportassistent fragt nach, ob die Daten auf ein angeschlossenes Prüfgerät oder in eine XML- oder CSV-Datei exportiert werden sollen:

- ZUM PRÜFGERÄT: hier können Sie zwischen angeschlossenen Geräten wählen.
Es können OBJEKTE und/oder SEQUENZEN ausgewählt werden.

- IN XML/CSV-DATEI: Berühren Sie das Feld „SPEICHERN UNTER“, um die Datei, in welcher die Daten gespeichert werden sollen, zu selektieren.

**Achtung!**


Auf dem angeschlossenen Prüfgerät werden durch den Export sämtliche Daten gelöscht. Daher erscheint vor dem Export eine Warnung.


Mit Anwahl von EXPORTIEREN wird der EXPORT-FILTER gestartet.

Exportfilter



Der Exportfilter besteht aus zwei Filtermenüs:

- EXPORTFILTER OBJEKTE
- SEQUENZEN EXPORTIEREN

Ist mehr als ein Filtermenü ausgewählt, erfolgt die Umschaltung zwischen den Sichten durch den Button > „WEITER“ bzw. < „ZURÜCK“. Durch Anwahl des  „EXPORT-Buttons“ in der Werkzeugleiste wird die gewählte Auswahl an Daten sowie die zugehörigen Kunden und Standorte an das angeschlossene Prüfgerät übertragen. Während des Exports wird angezeigt, welche Aktion aktuell ausgeführt wird. Sind alle Daten erfolgreich übertragen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

28.3 Datenimport aus Prüfgerät 

Mit der Funktion Importieren werden Daten aus einem Prüfgerät oder einer Datei mit der Datenbank der **IZYTRONIQ** synchronisiert.

Diese Funktion finden Sie im Menü  „ORTSVERÄNDERLICHE OBJEKTE“ unter der Funktion  „IMPORT“. Durch einen Klick auf diese Funktion wird der Importassistent gestartet.

Prüfgeräte der Serie SECUTEST unterstützen zwei alternative Möglichkeiten zum Datenaustausch:

- Datenaustausch über USB-Speicherstick
- Direkter Datenaustausch über USB-Kabel
- ▶ In beiden Fällen wählen Sie dafür im Importfenster den Punkt „VOM PRÜFGERÄT“. Im Drop-Down kann zwischen „Secutest 4 File Import“ und Ihrem SECUTEST gewechselt werden:



OBJEKTE UND PRÜFUNGEN sind zum Importieren standardmäßig ausgewählt.

Um den Import zu starten, wählen Sie ALLES IMPORTIEREN oder AUSWAHL IN IMPORTVORSCHAU an.

- Bei Auswahl von ALLES IMPORTIEREN und Klick auf IMPORTIEREN läuft der Import automatisch ab.
- Bei AUSWAHL IN IMPORTVORSCHAU werden zunächst die Daten in der IMPORTVORSCHAU angezeigt. Hier lassen sich diese Daten selektieren und nachbearbeiten. Anschließend werden die selektierten Objekte durch Auswahl der Funktion  in die **IZYTRONIQ**-Datenbank importiert.
- Über STANDARDKUNDE kann ein Kunde aus der Datenbank vorgegeben werden, falls die Daten einen Kunden enthalten.

**Achtung!****Datenverlust!**

Es werden immer die zuletzt in die **IZYTRONIQ** importierten Daten übernommen. Wurden Daten auf das Prüfgerät gespeichert und danach Änderungen an den Daten in der **IZYTRONIQ** vorgenommen, überschreibt ein Import der Daten vom Prüfgerät diese Änderungen wieder.

Beispiel: Sie haben ein Prüfobjekt (Anlage) in der **IZYTRONIQ** angelegt und in das Prüfgerät (**PROFITEST...**) übertragen. Der **PROFITEST...** befindet sich im Außeneinsatz. Zeitgleich werden die technischen Daten von der Anlage in der **IZYTRONIQ** geändert. Später werden die Daten vom **PROFITEST...** in die **IZYTRONIQ** importiert. Danach sind die geänderten (neuen) technischen Daten der Anlage überschrieben mit den alten technischen Daten aus dem **PROFITEST...**




Verändern Sie daher keine Daten in der **IZYTRONIQ**, wenn diese im Prüfgerät verwendet werden. Anders herum: Möchten Sie Daten in der **IZYTRONIQ** bearbeiten, übertragen Sie die veränderten Daten in das Prüfgerät, bevor Sie das Prüfgerät einsetzen!

Der erfolgreiche Import sowie ein eventuell aufgetretener Übertragungsfehler werden angezeigt.

Treten Konflikte zwischen bereits vorhandenen und zu importierenden Daten auf, die nicht automatisch aufgelöst werden können, wird der Konfliktmanager aktiviert.

28.4 Prüfdokumentation – Erzeugen von Prüfprotokollen

Zur Protokollierung können die vorhandenen Prüfungen ausgedruckt oder als PDF-Datei abgespeichert werden. Darstellung und Inhalt einer Dokumentation richtet sich nach der jeweils gewählten Vorlage, die in der **IZYTRONIQ** verwaltet werden kann. Standardmäßig gibt es fest vorgegebene Protokollvorlagen. Darüber hinaus können eigene Vorlagen erstellt werden.

Um Prüfberichte für den **SECUTEST...** / **SECULIFE...** zu erzeugen, wechseln Sie in das Menü  „ORTSVERÄNDERLICHE OBJEKTE“ und wählen dort die Funktion  „EINGEBEN/ÄNDERN/LISTEN“. Anschließend muss das oder die Prüfobjekte ausgewählt werden, für die ein Prüfprotokoll erstellt werden soll. Hierzu wählen Sie in der Baumansicht entweder ein übergeordnetes Objekt wie Kunde oder Standort aus, um eine Liste von Prüfobjekten zu erhalten oder Sie wählen direkt ein Prüfobjekt aus. Wechseln Sie anschließend in die Stammdaten-Detailansicht, falls ein einzelnes Prüfobjekt gewählt wurde oder wechseln Sie in die Stammdaten Listenansicht, falls ein übergeordnetes Objekt gewählt wurde. In den genannten beiden Ansichten kann jetzt in der Werkzeugleiste der Befehl  „Protokollieren“ gewählt werden, um das Prüfprotokoll zu erzeugen. Das folgende Popup wird angezeigt:

Beschreibung siehe „Prüfprotokolle“.

29 PROFITEST / SECULIFE IP – erste Schritte

Voraussetzung für den Datenaustausch mit **IZYTRONIQ** sind folgende Geräte:


- **PROFITEST INTRO** < in Vorbereitung >
- **PROFITEST MBASE+ IQ, PROFITEST MTECH+ IQ**
- **PROFITEST MPRO IQ, PROFITEST MXTRA IQ**
- **PROFITEST PRIME, PROFITEST PRIME AC**
- **SECULIFE Ip IQ**



Falls das Gerät noch nicht in der Prüfgeräteverwaltung erfasst ist, wird nachgefragt, ob es automatisch gespeichert werden soll. Das Prüfgerät ist jetzt bereit, Daten mit der **IZYTRONIQ** auszutauschen.

- „Anlegen einer Baumstruktur“
- „Datenexport zum Prüfgerät“
- „Datenimport aus Prüfgerät“
- „Prüfdokumentation – erzeugen von Prüfprotokollen“

29.1 Anlegen einer Baumstruktur

Um Prüfobjekte für den **PROFITEST.. / SECULIFE IP** anlegen zu können, wechseln Sie in das Menü „ORTSFESTE OBJEKTE“, und wählen dort die Funktion  „EINGEBEN/ÄNDERN/LISTEN“. Hier finden Sie eine Ansicht, die aus drei übereinander angeordneten Fenstern besteht:

- Oberes Fenster
 - Linke Seite: E-Baum (elektrischer Baum; siehe unten)
 - Rechte Seite: Standortbaum (siehe unten)
- Mittleres Fenster: Detailansicht der Stammdaten des Prüfobjekts
- Unteres Fenster: Objekte Listenansicht

Die Größe dieser Fenster kann durch Verschieben der unteren bzw. oberen Begrenzung, die durch 2 kurze horizontale Linien gekennzeichnet ist, vergrößert bzw. verkleinert werden.

E-Baum

Hier können Kunden und deren **ortsfeste Objekte, Maschinen** oder **Anlagen** angelegt werden. Anders als bei den ortsveränderlichen Objekten ermöglicht **IZYTRONIQ** die Erstellung von komplexen Baumstrukturen. Hierzu verfügt PROFITEST und **IZYTRONIQ** über eine Vielzahl unterschiedlicher elektrischer Unterobjekte, die frei wählbar in einer E-Baumstruktur eingebracht werden können. Ebenso kann ein Hauptobjekt ein gleichartiges weiteres Hauptobjekt innerhalb dieser Struktur besitzen (Maschine hat Maschine oder Anlage hat Anlage). Folgende Objekte können zum PROFITEST übertragen werden:

- Kunde
- Anlage
- Maschine
- Verteiler
- RCD
- RCM
- IMD
- Stromkreis
- Betriebsmittel
- Messpunkt
- Schutzpotenzialausgleichsschiene
- Schutzpotenzialausgleichsleiter
- Erder

**Achtung!**

Die Objekte besitzen eine interne Hierarchie, so dass nicht jedes Objekt unter jedem angelegt werden kann. Die Objekte müssen grundsätzlich einem Kunden zugeordnet sein.

**Hinweis**


Bei Verteilern beachten Sie bitte die Hinweise zum Verteilerprotokoll und der dafür nötigen Baumstruktur im Kapitel „Prüfdokumentation – erzeugen von Prüfprotokollen“.

Standortbaum

Hier werden die Standorte angezeigt, denen man elektrische Objekte aus dem E-Baum zuordnen kann.

Aktives Fenster

Jedes Fenster kann durch Anwahl aktiviert werden. Die jeweils aktive Ansicht wird mit einer grünen Umrandung gekennzeichnet. Auf der grünen Umrandung wird die jeweils aktive Teilfunktionalität durch einen verstärkten grünen Balken auf der oberen Seite gekennzeichnet.



Baumfenster mit aktiviertem E-Baum

Anlegen eines neuen Objekts

Folgende Schritte müssen zum Anlegen eines neuen Objekts ausgeführt werden:

1. Aktivieren Sie den E-Baum.
2. Wählen Sie das Element aus, unter dem Sie das jeweils neue Element anlegen wollen.
3. Gehen Sie auf das ★ „Element neu anlegen“ der Werkzeugleiste am rechten Bildrand.
Alternativ können Sie nach Auswahl des Elements und durch Drücken der rechten Maustaste das Werkzeugmenü einblenden und mit der linken Maustaste die gewünschte Aktion auswählen.
4. Wählen Sie den gewünschten Elementtyp in dem sich öffnenden Popup „NEUES ELEMENT“.
Das Popup zeigt immer alle möglichen Elemente an, die man unter dem jeweils markierten Element anlegen kann.
5. Wählen Sie Anzahl und ID des neuen Elements aus.
Die ID kann auch automatisch vergeben werden, falls die entsprechende Funktion aktiviert ist.
6. Wählen Sie „ERSTELLEN“ aus.
7. Sie können weitere Elemente nach obigem Schema anlegen.
8. Zum Abschluss wählen Sie „SCHLIESSEN“ aus.
9. Vergessen Sie nicht, die neu angelegte Struktur über das oberste Symbol ✓ der Werkzeugleiste zu speichern.

Auf die gleiche Weise können im Standortbaum Standorte angelegt werden.

Durch einfaches Drag&Drop können nun die Prüfobjekte den Standorten zugewiesen werden.

**Hinweis**


Nicht jedes Objekt kann einem Standort zugeordnet werden.

Stammdaten ergänzen

Nachdem Sie alle Elemente in der Baumansicht angelegt haben, können Sie deren Stammdaten ergänzen. Selektieren Sie hierzu im Baum das gewünschte Element und Sie erhalten in der „Stammdaten Detailansicht“ alle für das jeweilige Element verfügbaren Daten. Durch Anwählen des entsprechenden Feldes können die Daten des Elements eingetragen werden.

Vergessen Sie nicht, die neu angelegten Stammdaten über das oberste Symbol ✓ der Werkzeugleiste zu speichern.

**Achtung!**

Manche Felder sind Pflichtfelder und müssen befüllt werden, damit die Stammdaten gespeichert werden können. Ist ein solches Feld leer, wird es mit  gekennzeichnet

29.2 Datenexport zum Prüfgerät

Prüfgeräte der Serie PROFITEST unterstützen zum bidirektionalen Datenaustausch den Austausch von Baumstrukturen, Katalogen und Sequenzen. Diese drei Exportkategorien lassen sich sowohl separat als auch gemeinsam übertragen. Innerhalb dieser Beschreibung wird nur auf den vereinfachten Datenexport der Baumstruktur eingegangen.

Sofern die E-Baumstruktur einer Anlage oder Maschine in der **IZYTRONIQ** vorhanden ist, kann diese auf ein angeschlossenes Prüfgerät oder in eine Datei exportiert werden.

Wechseln Sie hierzu in das Menü  „ORTSFESTE OBJEKTE“ und wählen dort die Funktion  „EXPORTIEREN“.

Im sich öffnenden Exportassistenten können Sie festlegen, ob der Export in eine Datei (Verzeichnis wählen und Dateinamen vorgeben) oder in ein Prüfgerät erfolgen soll und ob zugehörige Kataloge und/oder Sequenzen mitexportiert werden sollen.

Sind alle Optionen festgelegt, wird durch Auswahl von „EXPORTIEREN“ die Objektauswahl gestartet.

Eine zweigeteilte Ansicht wird geöffnet. In der oberen Hälfte befinden sich die beiden Baumansichten, in der unteren Hälfte die Liste der Objekte, sofern diese in der Baumansicht angewählt sind. In beiden Fenstern kann man selektieren, welche Objekte exportiert werden sollen. In den Baumansichten kann durch Auswahl der Checkboxen vor den Elementen eine Vorauswahl über Kunden und Standorte erfolgen. Hierbei können Sie im E-Baum die zugehörigen Objekte zur Übertragung auswählen und diese durch Selektion von Standorten im Standortbaum einschränken.



**Achtung!**

Werden die Daten zu einem Prüfgerät übertragen, werden alle Objektdaten im Prüfgerät gelöscht.

**Achtung!**

Für den Datenexport darf aktuell keine Messung im Prüfgerät gestartet sein.

29.3 Datenimport aus Prüfgerät

Ebenso wie den Datenexport findet man den Datenimport im Menü  „ORTSFESTE GERÄTE“ unter der Funktion  „IMPORT“. Mit dieser Funktion werden Daten aus einem Prüfgerät mit der bestehenden Datenbank der **IZYTRONIQ** synchronisiert. Der Importassistent fragt weiterhin nach, ob die Objektdaten inklusive Ihrer Prüfungen importiert werden sollen. Zusätzlich kann ausgewählt werden, ob die Kataloge mit übertragen werden sollen.

**Achtung!**

Für den Datenimport darf aktuell keine Messung im Prüfgerät gestartet sein.

Um den Import zu starten, wählen Sie ALLES IMPORTIEREN oder AUSWAHL IN IMPORTVORSCHAU an:

- Bei Auswahl von ALLES IMPORTIEREN und Klick auf IMPORTIEREN läuft der Import automatisch ab.
- Bei AUSWAHL IN IMPORTVORSCHAU werden zunächst die Daten in der IMPORTVORSCHAU angezeigt. Hier lassen sich diese Daten selektieren und nachbearbeiten. Anschließend werden die selektierten Objekte durch Auswahl der Funktion  in die **IZYTRONIQ**-Datenbank importiert.

**Achtung!****Datenverlust!**

Es werden immer die zuletzt in die **IZYTRONIQ** importierten Daten übernommen. Wurden Daten auf das Prüfgerät gespeichert und danach Änderungen an den Daten in der **IZYTRONIQ** vorgenommen, überschreibt ein Import der Daten vom Prüfgerät diese Änderungen wieder.

Beispiel: Sie haben ein Prüfobjekt (Anlage) in der **IZYTRONIQ** angelegt und in das Prüfgerät (**PROFITEST...**) übertragen. Der **PROFITEST...** befindet sich im Außeneinsatz. Zeitgleich werden die technischen Daten von der Anlage in der **IZYTRONIQ** geändert. Später werden die Daten vom **PROFITEST...** in die **IZYTRONIQ** importiert. Danach sind die geänderten (neuen) technischen Daten der Anlage überschrieben mit den alten technischen Daten aus dem **PROFITEST...**

Verändern Sie daher keine Daten in der **IZYTRONIQ**, wenn diese im Prüfgerät verwendet werden. Anders herum: Möchten Sie Daten in der **IZYTRONIQ** bearbeiten, übertragen Sie die veränderten Daten in das Prüfgerät, bevor Sie das Prüfgerät einsetzen!




Der erfolgreiche Import sowie ein eventuell aufgetretener Übertragungsfehler werden angezeigt.

Treten Konflikte zwischen bereits vorhandenen und zu importierenden Daten auf, die nicht automatisch aufgelöst werden können, wird der Konfliktmanager aktiviert.

29.4 Prüfdokumentation – erzeugen von Prüfprotokollen

Allgemeine Informationen zur Erstellung von Protokollen finden Sie im Kapitel „Prüfprotokolle“. Dieses Kapitel beschreibt die Erstellung von Prüfprotokollen spezifisch für den **PROFITEST...** / **SECULIFE IP** und diesbezügliche Besonderheiten.

Zur Protokollierung können die vorhandenen Prüfungen ausgedruckt oder als PDF-Datei abgespeichert werden. Darstellung und Inhalt einer Dokumentation richtet sich nach der jeweils gewählten Vorlage, die in der **IZYTRONIQ** verwaltet werden können. Standardmäßig gibt es fest vorgegebene Protokollvorlagen, die den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und daher nicht veränderbar sind. Darüber hinaus können eigene Vorlagen erstellt werden.

Um Prüfberichte für den **PROFITEST...** / **SECULIFE IP** zu erzeugen, wechseln Sie in das Menü  „ORTSFESTE OBJEKTE“ und wählen dort die Funktion  „EINGEBEN/ÄNDERN/LISTEN“. Anschließend muss das oder die Prüfgeräte ausgewählt werden, für die ein Prüfprotokoll erstellt werden soll. Hierzu wählen Sie in der Baumansicht entweder ein übergeordnetes Objekt wie Kunde oder Standort aus, um eine Liste von Prüfobjekten zu erhalten, oder Sie wählen direkt ein Prüfobjekt aus. Wechseln Sie anschließend in die Stammdaten-Detailansicht, falls ein einzelnes Prüfobjekt gewählt wurde oder Sie wechseln in die Stammdaten Listenansicht, falls ein übergeordnetes Objekt gewählt wurde. In den genannten beiden Ansichten kann jetzt in der Werkzeugleiste der Befehl  „Protokollieren“ gewählt werden, um das Prüfprotokoll zu erzeugen. Das folgende Popup wird angezeigt:

Hinweise zum Verteilerprotokoll

Das Verteilerprotokoll ist eine besonderes Prüfprotokoll für den **PROFITEST...** und ist nur in ortsfesten Objekten des Typs Verteiler verfügbar.

Im Verteilerprotokoll werden zunächst die üblichen Informationen aufgeführt, darunter Informationen zum Kunden und Prüfobjekt. Anschließend folgen alle Prüfschritte der gefundenen Prüfungen des Verteilers. Auch Prüfungsbilder sind enthalten. Die Besonderheit des Verteilerprotokolls ist die danach folgende gesonderte Tabelle im Querformat, die zusätzlich Messwerte aufgeführt von untergeordneten:

- Stromkreisen (Messungsarten Riso, Zschl, Zi, Rlow einschließlich der Parameter),
- RCDs (Messungsarten Auslösestrom und Auslösezeit einschließlich der Parameter) und
- RCBOs (Messungsarten Riso, Zschl, Zi, Rlow, Auslösestrom und Auslösezeit einschließlich aller Parameter).

Die Tabelle beinhaltet ausschließlich Prüfungen die mit **PROFITEST...**-Geräten durchgeführt werden. Manuelle Prüfungen und Prüfungen anderer Prüfgeräte werden ignoriert.

Für Verteilerprotokolle müssen die angelegte Baumstruktur und durchgeführten Prüfungen die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Der oberste Knotenpunkt ist der Verteiler.
- Unterhalb des Verteilers können RCDs (inkl. RCBOs) und Stromkreise angelegt werden. Andere Elemente dürfen nicht vorkommen.
- Prüfungen dürfen nur für Verteiler, RCDs (inkl. RCBOs) und Stromkreise durchgeführt und hinzugefügt werden.

(Für mehr Informationen zum Anlegen der Struktur ortsfester Objekte siehe „Funktion „Eingeben, Ändern, Listen““.)

Beispiel einer Verteiler-Struktur:



Um ein Verteilerprotokoll zu erstellen, gehen Sie wie üblich vor (siehe oben) und wählen dabei den Verteiler aus. Als Protokollvorlage wählen Sie das „PROFITEST Verteilerprotokoll“.

30 METRAHIT – erste Schritte

Voraussetzung für die Datenkommunikation mit **IZYTRONIQ** sind folgende Geräte:

- **METRAHIT IM XTRA BT**
- **METRAHIT IM E-DRIVE BT**
- **METRAHIT IM TECH BT**

Zum Koppeln der Geräte muss der PC über Bluetooth verfügen und die Bluetooth-Schnittstelle muss eingeschaltet sein.

Falls das Gerät noch nicht in der Prüfgeräteverwaltung erfasst ist, wird nachgefragt, ob es automatisch gespeichert werden soll. Das Prüfgerät ist jetzt bereit, Messergebnisse mit der **IZYTRONIQ** über die Push/Print-Funktion zu teilen siehe „Push/Print – erste Schritte“.

Push/Print – erste Schritte

Mit der Funktion **Push/Print** können auf einfache Weise per Knopfdruck am Prüfgerät Messergebnisse direkt an die Datenbank der **IZYTRONIQ** gesendet werden. Die Messergebnisse werden unter dem ausgewählten Prüfobjekt in der Karteikarte Prüfungen abgelegt und können hier gespeichert werden.


Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Das Prüfgerät ist über USB- oder Bluetooth-Schnittstelle mit dem PC verbunden.
- Das Prüfgerät wird im Dashboard unter „PRÜFGERÄTE VERWALTUNG“ eingeblendet.
- Das Prüfgerät muss die Funktion Push/Print unterstützen.

Vorgehensweise:

- ▶ Wählen Sie ortsveränderliche oder ortsfeste Objekte.
- ▶ Wählen Sie das Menü „EINGEBEN ÄNDERN LISTEN“.
- ▶ Wählen Sie in der Baumansicht das gewünschte Prüfobjekt.
- ▶ Wählen Sie in der Detailsicht die Karteikarte Prüfungen.
- ▶ Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Symbol ★ für „PRÜFUNG HINZUFÜGEN“.

Das Auswahlmenü „PRÜFUNG HINZUFÜGEN“ öffnet sich:




- ▶ Wählen Sie hier **Push/Print** und anschließend **HINZUFÜGEN**.

Ein zweigeteiltes Fenster „NEUE PRÜFUNG PUSH/PRINT“ öffnet sich und die **IZYTRONIQ** ist empfangsbereit:




- ▶ Führen Sie die Messung am Prüfgerät durch.

Nach Abschluss der Messung erscheint am Prüfgerät statt des Speichersymbols ein Push/Print-Symbol.

- ▶ Drücken Sie die Push/Print-Taste und die Messdaten wird an die **IZYTRONIQ** übertragen.
- ▶ Tragen Sie nach Abschluss aller Messungen einen Prüfungsnamen im oberen Teil des Push/Print-Fensters ein.
- ▶ Wählen Sie das Speichersymbol  in der Werkzeugleiste .

Hiermit wird die Liste geschlossen und zur Karteikarte „PRÜFUNGEN“ in der Detailanzeige des Prüfobjekts zurückgesprungen. Die Daten sind nun in einem Push/Print-Container zusammengefasst.

Durch Doppelklick auf den Container oder über die Taste  in der Werkzeugleiste werden die Einzelmessungen wieder eingeblendet. Durch Auswahl von  kehrt man zur Containeransicht zurück.

31 Module

Über optionale Module kann der Funktionsumfang der **IZYTRONIQ** erweitert werden.

- „NEXONIQ“
- „PC DOC IQ“

31.1 NEXONIQ

NEXONIQ ist ein optionales Modul der **IZYTRONIQ**. Mit dem Kauf von **NEXONIQ** wird ein Kopierschutzstecker (Dongle) ausgeliefert, der auf eine USB-Schnittstelle des Rechners aufgesteckt wird. Die „gedongelte“ Software kontrolliert dann bei Benutzung regelmäßig, ob der Kopierschutzstecker am USB-Port vorhanden ist, und verweigert bei Nicht-Vorhandensein den Dienst.

Das Programm **NEXONIQ** verfügt über zwei Hauptfunktionen:

- Auslesen älterer nicht mit **IZYTRONIQ** kompatibler Prüfgeräte mit gleichzeitiger Konvertierung in das **IZYTRONIQ**-Format
- Konvertierung von ETC-Dateien in das **IZYTRONIQ**-Format

Lizenz – Nutzungsrecht – Freischaltung

Anders als bei **IZYTRONIQ** wird das Programm nicht durch Lizenzcode an den lokalen PC oder Server gebunden, sondern ist über USB-Dongle geschützt. **NEXONIQ** kann beliebig häufig lokal installiert werden. Um mit der Software arbeiten zu können, wird pro Arbeitsplatz zwingend ein USB-Dongle benötigt. Dies bietet den Kundenvorteil, dass nicht je Computerarbeitsplatz eine Lizenz erworben werden muss, sondern sich mehrere Anwender einen physikalischen USB-Dongle teilen können. Der USB-Dongle ist der erforderliche Schlüssel, um mit dem Programm **NEXONIQ** arbeiten zu können.

Download

Die **NEXONIQ** steht Ihnen als Download unter www.gossenmetrawatt.com zur Verfügung.

Nach dem Herunterladen der ZIP-Datei muss diese in ein Verzeichnis entpackt werden (z. B. mit WinZip®). In diesem Verzeichnis steht dann die Setup-Datei bereit.

Anschließend folgen Sie bitte den Installationsanweisungen.

Systemanforderungen der Local- und Client-Installation

Die Mindestanforderungen oder Empfehlungen orientieren sich an das Hauptmodul **IZYTRONIQ**.

Das Programm **NEXONIQ** funktioniert unter Windows 7, 8.1 und 10.

Mindestanforderungen:

- Betriebssystem: Windows 7
- .NET Framework 4.6.1*
- CPU: Duocore i3 > 3,4 GHz
- Arbeitsspeicher: ≥ 2 GB
- Festplatte: mindestens 2 GB freier Speicher (je nach Datenmenge)
- Auflösung: 1280x800

Empfehlungen:


- Betriebssystem: Windows 10
- .NET Framework 4.6.1*
- CPU: Quad Core i7 2,8 GHz
- Arbeitsspeicher: ≥ 4 GB
- Festplatte: mindestens 4 GB freier Speicher (je nach Datenmenge)
- Auflösung: 1920x1080
- Touch Display und Active Pen

* Die Installation des .NET Framework 4.8 kann durch ein entsprechendes Installationsprogramm von Microsoft ausgeführt werden.


Arbeiten mit NEXONIQ

- „Aufbau und Bedienung“
- „Daten von alten Prüfgeräten auslesen und als XML speichern“
- „ETC-Datei in XML umwandeln“
- „Importieren der konvertierten Dateien (XML) in **IZYTRONIQ**“


31.1.1 Aufbau und Bedienung



Durch Mausselektion wird der jeweils ausgewählte Bereich grün hinterlegt:



Einstellungen




In den „EINSTELLUNGEN“ lässt sich unter „SPRACHE“ die Sprache der **NEXONIQ** ändern.


„PFAD SPEICHERN“ ermöglicht das Zielverzeichnis festzulegen.

„EINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN“ wechselt das Zielverzeichnis auf Ursprung (... \Documents\NEXON data files).

„PROTOKOLLDATEIEN“ ermöglicht das Zielverzeichnis der Log-Dateien festzulegen.

„ÜBER INFO“ liefert Informationen zur Programmversion und zum Status des Dongles:



Durch Betätigung des Symbols  gelangen Sie zurück zum Startscreen.

Online-Hilfe

Durch Klick auf das Symbol „?“ wird die Online-Hilfe im Browser gestartet.

Darüber hinaus hat der Anwender die Möglichkeit, die Online-Hilfe direkt über die Landing Page im Browser zu öffnen: help.izytron.com.

Elemente in der Kopfzeile:

 Ein-/Ausblenden:
Durch Anwahl dieses Symbols kann die linke Spalte aus- bzw. wieder eingeblendet werden.

 Suchen:
Hier können Sie innerhalb der Online-Hilfe nach eingegebenen Stichworten suchen.

 Drucken:
Der jeweils rechts eingeblendete Inhalt (content) kann ausgedruckt werden.

 Scrollen: In der linken Spalte (TOC) können Sie vorwärts (nach unten) oder rückwärts (nach oben) scrollen.

31.1.2 Daten von alten Prüfgeräten auslesen und als XML speichern


Ältere Prüfgeräte sind oft nicht direkt mit der **IZYTRONIQ** kompatibel. Über **NEXONIQ** können die Daten ausgelesen und als XML-Datei gespeichert werden. Die XML-Datei kann in einem zweiten Schritt wiederum in die **IZYTRONIQ** importiert werden.

Folgende Prüfgeräte können ausgelesen werden:

SECUTEST SIII+
 SECUTEST SIII+H
 SECUTEST S2N+
 SECUTEST S2N+10
 SECUTEST PSI-Modul
 SECUTEST SI-Modul
 SECUTEST SI+Modul
 PROFITEST MTECH
 PROFITEST MBASE
 METRISO PRIME 10
 GEOHM XTRA
 GEOHM PRO
 PROFITEST PVSUN MEMO

Vorgehensweise

► Klicken Sie auf das Symbol mit der Lupe um nach einem angeschlossenen Messgerät zu suchen:




Hinweis

Bitte beachten Sie die jeweilige Import-Anleitung von Ihrem Prüfgerät. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Prüfgerät.

► Wenn das Prüfgerät erfasst wurde, erscheint ein Symbol mit der Bezeichnung des jeweiligen Prüfgeräts:



- ▶ Durch Klicken auf das Symbol mit dem Prüfgerät wird automatisch eine XML-Datei erzeugt. Diese finden Sie unter C:\Users\Benutzer\Documents\NEXON data files oder unter dem in EINSTELLUNGEN angegebenen individuell angepassten Zielverzeichnis.



- ▶ Importieren Sie die Daten in die IZYTRONIQ, siehe „Importieren der konvertierten Dateien (XML) in IZYTRONIQ“.

31.1.3 ETC-Datei in XML umwandeln

Daten im ETC-Format können in eine XML-Datei umgewandelt werden. Die XML-Datei kann in einem zweiten Schritt wiederum in die IZYTRONIQ importiert werden.

- ▶ Durch Klicken auf das Symbol ETC kann die zu importierende ETC-Datei im nachfolgenden Windows-Untermenü ausgewählt werden:



Nach Auswahl der ETC-Datei wird automatisch die XML-Datei erzeugt. Diese Datei finden Sie im Verzeichnis unter C:\Users\Benutzer\Documents\NEXON data files oder unter dem in EINSTELLUNGEN angegebenen individuell angepassten Zielverzeichnis.

- ▶ Importieren Sie die Daten in die IZYTRONIQ, siehe „Importieren der konvertierten Dateien (XML) in IZYTRONIQ“.

31.1.4 Importieren der konvertierten Dateien (XML) in IZYTRONIQ

- ▶ Starten Sie die IZYTRONIQ


Zum Importieren der jeweiligen XML-Datei in die IZYTRONIQ wählen Sie bitte aus, ob es sich um „Ortsveränderliche Objekte“ (z. B. Prüfungen mit SECUTEST) oder „Ortsfeste Objekte“ (z. B. Prüfungen mit PROFITEST) handelt.

- ▶ Klicken Sie auf das Symbol „Importieren“.
- ▶ Wählen Sie den Punkt „AUS DATEI“ aus und klicken Sie auf den Punkt „AUSWÄHLEN“.
Jetzt kann die erzeugte XML-Datei ausgewählt werden.






Hinweis

Gegebenenfalls muss das richtige Dateiformat ausgewählt werden (*.xml).



- ▶ Klicken Sie jetzt auf IMPORTIEREN.

Mit der Funktion Importieren werden die Daten aus der NEXIONIQ-Datei in die **IZYTRONIQ**-Datenbank übernommen.

Diese Funktion finden Sie im Menü  „ORTSVERÄNDERLICHE OBJEKTE“ oder unter  „ORTSFESTE OBJEKTE“ unter der Funktion  „IMPORT“. Durch einen Klick auf diese Funktion wird der Importassistent gestartet.

► Der erfolgreiche Import sowie ein eventuell aufgetretener Übertragungsfehler werden angezeigt.

Treten Konflikte zwischen bereits vorhandenen und zu importierenden Daten auf, die nicht automatisch aufgelöst werden können, wird der Konfliktmanager aktiviert.

Für weitere Informationen siehe Online-Hilfe zur **IZYTRONIQ**.

31.2 PC DOC IQ


PC DOC IQ ist ein optionales Modul der **IZYTRONIQ**. Es ist eine Universal-Schnittstelle zwischen den älteren Prüfgeräten der Firma Gossen Metrawatt GmbH und der neueren Software **IZYTRONIQ**.

Zudem ist **PC DOC IQ** ein Datenkonverter für die **IZYTRONIQ**: Bestehende Stamm- und Prüfdaten können aus PC.doc Access zur IZYTRONIQ übertragen werden. Über die Excel-Schnittstelle können Stammdaten aus beliebigen Quellen in die **IZYTRONIQ** übertragen werden. Weiterhin können Stammdaten aus vorhandenen ETC-Dateien (unterschiedliche Dateiprofile) mittels Datenkonverter in die **IZYTRONIQ** überführt werden. Umgekehrt können Microsoft Word und Excel Protokolle und Listen erstellt werden. Ebenso lassen sich die Mess- und Prüfdaten in einer Datenbank unter Verwendung von Microsoft Access abspeichern.

Alle weiteren Informationen und die Bedienung entnehmen Sie bitte der Dokumentation von **PC DOC IQ**. Sie finden die Dokumente unter <http://www.gmc-instruments.de/produkte/pc-doc-iq>.

32 VIDEOS – Tutorial

Dieses Tutorial soll als filmische Bedienungsanleitung dem Anwender ermöglichen, relativ schnell Erfahrungen zu bestimmten Themenabschnitten zu sammeln.



Sofern Sie den Maus-Cursor in den Bereich der Video-Oberfläche führen und die rechte Maustaste betätigen, wird ein Video-Menü eingeblendet, siehe nebenstehendes Bild. Hier haben Sie u. a. die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos zu reduzieren oder die Begleitmusik stummzuschalten.

Funktion „Eingeben, Ändern, Listen“ – ortsveränderliche Objekte

Anleitungsvideo „Grundbedienung der 3 Ansichten“

Aufbau der Karteikarten – ortsveränderliche Objekte

Anleitungsvideo „Anlegen von Geräten“

Anleitungsvideo „Manuelle Messwerteingabe“

Anleitungsvideo „Container“

Anleitungsvideo „Prüfungsvergleich“

Funktion Datenimport – ortsveränderliche Objekte

Anleitungsvideo „Datenimport über Vorschau“

Der Konfliktmanager – ortsveränderliche Objekte

Anleitungsvideo „Arbeitsweise Konfliktmanager“

Funktion „Eingeben, Ändern, Listen“ – ortsfeste Objekte

Anleitungsvideo „Grundbedienung der 3 Ansichten“

Aufbau der Karteikarten – ortsfeste Objekte

Anleitungsvideo „Anlegen von Maschinen und Anlagen“

Anleitungsvideo „Manuelle Messwerteingabe“

Anleitungsvideo „Container“

Prüfgeräteverwaltung

Anleitungsvideo „Prüfgeräteverwaltung, Anlegen von Prüfgeräten“

Benutzerverwaltung – Version BUSINESS außer Premium-Variante

Anleitungsvideo „Benutzer anlegen“

Globale Einstellungen

Anleitungsvideo „Austausch des Logos und der Firmenadresse“

Kataloge

Anleitungsvideo „Profiscan“

Listen

Anleitungsvideo „Arbeiten mit der Liste, Filterfunktionen, Sortierungen, Filtereditor und Spaltenassistent“

Anleitungsvideo „Arbeiten mit der Liste, Excel-Datei erzeugen“

Arbeiten mit Multiassistent

Anleitungsvideo „Arbeiten mit Multiassistent“

Prüfprotokoll erstellen

Anleitungsvideo „Protokollerstellung und Fotodokumentation“

Push/Print

Anleitungsvideo „Push/Print“

Sequenzeditor

Anleitungsvideo „Sequenzerstellung PROFITEST“

Anleitungsvideo „Sequenzerstellung SECUTEST“

33 Support & Kontakt

Vertrieb

Für Anfragen an den Vertrieb, z.B. für Upgrades wenden Sie sich bitte an

Gossen Metrawatt GmbH
Vertriebsinnendienst
Südwestpark 15
D-90449 Nürnberg

Tel.: +49 911 8602-01
Fax: +49 911 8602-669
E-Mail: vertrieb@gossenmetrawatt.com (Anfragen)
E-Mail: verkauf@gossenmetrawatt.com (Bestellungen)

Support

Für Support-Anfragen und für Aktivierungsdateien nutzen Sie bitte unser **IZYTRONIQ Supportformular**:
https://izytron.com/technischer_support.php

Web

IZYTRONIQ: <https://izytron.com/index.php>
Gossen Metrawatt GmbH: <https://www.gossenmetrawatt.com>

34 Hinweise zu Open Source Software Lizenzen

Neben der von der Gossen Metrawatt GmbH selbst entwickelten Softwareteile enthält diese Software auch so genannte Open Source Software. Eine Übersicht der Open Source Softwarekomponenten sowie die jeweils maßgeblichen Open Source Lizenzbedingungen finden Sie hier als PDF: [Open-Source-Lizenzen in der IZYTRONIQ-Software](#).

Weitere Informationen zu Lizenzen, Urheberrechtshinweisen und Quelltexten nach Maßgabe des anwendbaren Rechts, der jeweiligen Lizenzbedingungen und vertraglichen Regelungen erhalten Sie unter: vertrieb@gossenmetrawatt.com.



**Ihr Ansprechpartner /
Your Partner:**

dataTec AG

E-Mail: info@datatec.eu

>>> www.datatec.eu

Mess- und Prüftechnik. Die Experten.

© Gossen Metrawatt GmbH

Erstellt in Deutschland • Änderungen / Irrtümer vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet

Die Weitergabe sowie Vervielfältigung der Videos, Verwerfung und Mitteilung Ihres Inhalts ist nicht gestattet soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Alle Handelsmarken, eingetragenen Handelsmarken, Logos, Produktbezeichnungen und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. All trademarks, registered trademarks, logos, product names, and company names are the property of their respective owners.



Gossen Metrawatt GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-0
Telefax +49 911 8602-669
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com